Vodafone702NKII 取扱説明書

C€168

適合宣言

NOKIA CORPORATION は、その責任において、本製品「RM-36」が Council Directive 1999/5/EC の規定に準拠していることをここに宣言します。適合宣言書につきましては、こちらをご参照ください。

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

本書を如何なる形式のものであっても、Nokiaからの事前の書面による承諾を得ることなく、その内容の一部および全てを複製、譲渡、配布、保管することを禁じます。

Nokia、Nokia Connecting People、Pop-Port は、Nokia Corporation の登録商標または商標です。本書に記載されている製品名、社名は、各所有者の商標、または商標名です。 Nokia tune は Nokia Corporation の商標です。

symbian

本機には、Symbian Software Ltd。 1998-200(5) よりライセンス 供与されたソフトウェアが含まれています。 Symbian および Symbian OS は、 Symbian Ltd の商標です。



Java™ およびすべての Java ベースの商標は、Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標です。

Bluetooth は、Bluetooth SIG, Inc. の登録商標です。

Stac ®, LZS ®, ® 1996, Stac, Inc., ® 1994-1996 Microsoft Corporation. 米国特許 No 4701745、5016009、5126739、5146221、および 5414425 を取得しており、また、その他の特許を出願中です。

Hi/fn ®, LZS ®, ® 1988-98, Hi/fn. 米国特許 No 4701745、5016009、5126739、5146221、および 5414425 を取得しており、また、その他の特許を出願中です。

本機ソフトウェアの一部の著作権は次のとおりです。

© Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.

本機は米国特許 No 5818437 を取得しており、また、その他の特許 を出願中です。T9 テキスト入力ソフトウェアの著作権は次のとおりで す。Copyright © 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

本製品は、下記に直接関連する場合以外、MPEG-4 ビジュアル標準に準拠したいかなる使用も禁止されています。(A) データまたは情報のうち(1) 事業に関連せずに消費者が作成しそこから無償で入手されたもので、かつ、(2) 個人での利用のみを目的とするもの、並びに(B) その他、米 MPEG LA LLC (MPEG Licensing Administrator, Limited Liability Company) 社より別途具体的に許諾された使用。Nokia は製品の改良を継続的に行っています。そのため、本書に記載された全ての製品の仕様は、事前の通知なしに変更または改良されることがあります。

Nokia は、状況のいかんを問わず、データまたは収益の喪失、またはいかなる特別損害、付随損害、派生損害、間接損害に対しても一切責任を負いません。

本書は、現状有姿のまま提供されるものです。準拠法により要求される場合を除き、Nokia は、本書の正確性、信用性に関連するいかなる明示的または黙示的保証も行いません。この保証には、商品性、および特定目的に対する適合性の黙示的な保証を含みますが、これに限定されません。Nokia は、事前の通知なく本書を変更する権利または取り消す権利を有します。

使用できる製品は地域により異なります。お近くの Nokia 代理店にお問い合わせください。

輸出規制

9237245 第1版

目次

安全上のご注意	8
お使いになる前に	11
SIM カードまたは USIM カードと電池を	
取り付ける	
メモリカードを取り付ける	
メモリカードを取り出す	
電池を充電する	13
ヘッドセット	13
各部の名称と機能	14
本機の電源を入れる	
ディスプレイについて	
初回設定	
MMS 設定とインターネット設定を構成する.	
主要なアイコン キー操作ロック (キーガード)	10
待受画面のショートカット機能	
便利な使い方に関する補足	
文字をコピー/貼り付ける	19
別の電話機からコンテンツを転送する	
ヘルプ	
インターネットでの Nokia サポート	20
本機をカスタマイズする	21
時計	22
時計設定	22

世界時計	23
音の設定	
オフラインモード	
別の電話機からコンテンツを転送する	
本機の画面表示を変更する	
待受画面機能拡張	
電話をかける	.28
電話	
テレビ電話	
ワンタッチダイヤルで電話をかける	
会議通話をかける (ネットワークサービス)	30
音量とハンズフリースピーカーの調節	
電話に応答する、着信を拒否する	
テレビ電話に応答する、着信を拒否する	32
割込通話サービス (ネットワークサービス)	32
通話中に使用できるオプション	32
通信記録	33
発着信履歴	
通話時間	34
パケット接続	34
すべての通信履歴を表示する	34
電話帳	.36
名前と番号を登録する	
電話帳を編集する	

電話帳を削除する	.36	画像フリント	
基本番号と基本アドレス	.37	プリンタ選択	51
電話帳をコピーする	.37	印刷プレビュー	52
SIM フォルダとその他の SIM サービス	.37	印刷設定	52
着信音を電話帳に登録する	.38	RealPlayer™	52
ボイスダイヤル	.38	ビデオクリップやサウンドクリップを	
ボイスタグの登録	.39	再生する	52
ボイスタグで電話をかける	.39	送信されてくるコンテンツの	
電話帳グループを作成する	.39	ストリーミング再生	53
グループからメンバを削除する	.40	RealPlayer の設定を受信する	.53
カメラおよびギャラリー	41	メッセージ	.55
カメラ		文字を入力する	
画像を撮影する		文字入力についての補足	
画像を連写する		日本語予測文字入力	
セルフタイマー	.44	従来の日本語文字入力	59
フラッシュ	.44	コード入力	
色とライティングを調整する	.44	ユーザ辞書に単語を登録する	60
カメラの設定を調整する	.44	従来の英語文字入力	60
ビデオを録画する	.45	英語予測文字入力 ― 英語の辞書	61
ビデオ録画の設定を調整する	.46	クリップボードへ文字をコピーする	
ギャラリー		メッセージを入力し、送信する	
画像を表示する	.47	MMS および E-mail 設定を受信する	.66
イメーシ゛ング゛	19	受信メール ― メッセージを受信する	
ビデオエディタ	10	MMS	
ビデオ、サウンド、トランジションを	.49	データおよび設定	67
	40	インターネットサービスメッセージ	68
編集する 画像マネージャ		マイフォルダ	68
四隊ヾヘン /	ا ن.	メールボックス	.68

69	接続する	83
69	接続セキュリティ	83
70	ページを表示する	83
71	保存ページを表示する	
71	アイテムをダウンロードして購入する	85
72	接続を切断する	
72	キャッシュをクリアする	86
72	インターネット設定	86
73	+ 7.7	00
75		
76	- ·	
77	· · - · · - · · - · · · · · · · · · · ·	
77		
79		
78		
70		
	ショートカット	91
	ショートカットを登録する	91
81	ショートカットを削除する	91
81	ウォレット	91
81	ウォレットコードを作成する	92
81	個人カードの詳細を保存する	92
82	個人ノートを作成する	
82	ウォレットプロファイルを作成する	93
82	チケットの詳細情報を表示する	
		 69 接続セキュリティ 70 ページを表示する 71 保存ページを表示する 71 アイテムをダウンロードして購入する 72 接続を切断する 72 キャッシュをクリアする 73 オフィス 75 電卓 77 コンバータ 77 基本通貨と交換レートを設定する 78 To-do 79 音声メモ 79 ショートカット 80 ショートカットを登録する 81 ウォレット 81 ウォレット 82 個人ノートを作成する 82 ウォレットプロファイルを作成する

ウォレット設定94	日時	109
ウォレットとウォレットコードを	セキュリティ	109
リセットする94	転送電話サービス	113
外部接続	発着信規制 (ネットワークサービス) ネットワーク	113
Bluetooth での外部接続95	アクセサリ設定	
Bluetooth 接続の設定95		
Bluetooth 接続を使用してデータを	音声コマンド	1 10
送信する96	音声コマンドをアプリケーションに	
機器をペアリングする97	登録する	
Bluetooth 接続を使用してデータを	ファイルマネージャ	
受信する98	メモリの使用状況を表示する	
Sluetooth 接続をオフにする98	メモリ不足 ― メモリを解放する	
PC 接続	メモリカードツール	
CD-ROM98	メモリカードをフォーマットする	117
本機をモデムとして使用する98	アプリケーション	
接続状況	マネージャ	
データ接続の詳細を表示する99	アプリケーションやソフトウェアを	
リモート同期99	インストールする	118
新しい同期プロファイルを作成する 100	アプリケーションやソフトウェアを	
データを同期させる101	削除する	
デバイスマネージャ101	アプリケーション設定	
サーバプロファイル設定101	著作権管理 ― 著作権保護ファイルを扱う	121
	はじめに	125
ツール103	ネットワークサービス	125
設定103	サポート	
電話機設定103		
通話設定104	オフィス (MMC)	126
接続設定106	Quickword	126

Word ファイルの管理	126
Word 文書を表示する	127
詳細情報	
Quicksheet	128
スプレッドシートを管理する	128
スプレッドシートを表示する	129
詳細情報	129
Quickpoint	
プレゼンテーションを管理する	130
プレゼンテーションを表示する	
アウトラインを表示する	
ノートを表示する	
スライドを表示する	
サムネールを表示する	132
詳細情報	132
イメーシ゛ンケ゛	33
イメージング1 ムービーディレクタ	
ムービーディレクタ	133
ムービーディレクタ Before use1	133 36
ムービーディレクタ	133 36 136
Before use	133 36 136 137
Before use	133 36 136 137 137
Before use	133 36 136 137 137
Before use	133 36 136 137 137 138 138
Before use	133 36 136 137 137 138 138
Before use	133 36 136 137 137 138 138 139 140
Before use	133 36 136 137 137 138 138 139 140 140

Configure MMS and Internet settings	41 42 43 43 43 44
区点コード一覧表14	
トラブルシューティング14 Q&A12	
電池について15 充電と放電	5 1
Nokia 純正アクセサリ 15 電池 15 Nokia Travel Charger ACP-12 15 Wireless Boom Headset	53
HS-4W	
お手入れとメンテナンスの お問い合わせ先15	55
安全についての追加情報15	
索引16	0

安全上のご注意

次のガイドラインをお読みください。ここに記載されている注意事項をお守りいただくことで、危険な状態が 生じる可能性や違法行為を未然に防ぐことができます。 また、本書では更に詳しい説明も記載されています。



安全を確認して電源をお入れください 携帯電話の使用が禁止されている場合や、電波干渉、または危険な状態を引き起こす可能性がある場合は、電話機の電源を入れないでください。



交通安全を最優先に ご使用になる地域の すべての法令に従ってください。運転中は 携帯電話を手に持たないでください。運転 中は安全第一を心がけてください。



電波干渉 携帯電話は電波干渉に敏感で、 電波干渉を受けると動作に影響が及ぶ場合 があります。



病院では電源をお切りください 規則に従い、医療機器の近くでは電話機の電源をお切りください。



航空機内では電源を切ってください 規則に 従い、航空機内では電話機の電源をお切りく ださい。無線機器の使用は、機内で何らかの 電波干渉を引き起こすことがあります。



給油時には電源をお切りください ガソリンスタンドなど、燃料や化学薬品の近くでは 携帯電話を使用しないでください。



爆発現場付近では携帯電話を使用しないでください 規則に従い、爆発処理が行われている現場では携帯電話を使用しないでください。



正しくご使用ください 製品に付属の取扱 説明書に従い、電話機を通常の位置で使用 し、不必要にアンテナ部分に触れないでく ださい。



正規サービス 資格のあるサービススタッフ以外は、装置の取り付けや修理を行わないでください。



アクセサリと電池 指定のアクセサリや電池を使用してください。また、本機に対応していない機器を接続しないでください。



水をかけないでください 本機は防水仕様 ではありません。水気のあるところで使用 しないでください。



データのバックアップ 重要なデータは、 すべてバックアップ、またはメモを取るよ うにしてください。



他の機器への接続 本機を他の機器へ接続する場合、その製品に付属の取扱説明書に記載された安全上の注意をお読みください。また、本機に対応していない機器を接続しないでください。



本機について

本機は EGSM900、GSM1800、GSM1900、および WCDMA2000 ネットワーク上での利用が認められています。これらのネットワークについての詳細は、ご契約されているサービスプロバイダにご確認ください。

本機を、すべての法律に従って正しくご使用ください。また、他人のプライバシーや正当な権利を尊重し、適切なご使用を心がけてください。



警告:アラーム以外の本機のあらゆる機能を使うためには、電源を入れる必要があります。電波干渉や危険な事態を引き起こす可能性がある場合は、本機の電源を入れないでください。

ネットワークサービス

本機を利用するにあたって、サービスプロバイダのサービスが必要となります。本機の機能のほとんどがネットワーク側の機能に依存しています。これらのネットワークサービスは、すべてのネットワークで利用できるとは限りません。また、ネットワークサービスをご利用になる前に、ご契約されているサービスプロバイダのサービスに加入するなどの手続きが必要になる場合があります。ご契約されているサービスプロバイダから、サービスをご利用になる際の追加の指示や、課金についての説明が必要になる場合があります。一部のネットワークでは、ネットワークサービスの利用に制限がある場合があります。ネットワークによっては、各言語特有の文字やサービスをすべてサポートできない場合があります。

ご契約されているサービスプロバイダが、本機の一部の機能を停止、または無効にしている場合があります。その場合は、それらの機能が本機のメニューに表示されません。詳細については、ご契約されているサービスプロバイダにお問い合わせください。

本機は 3GPP GSM リリース 99 端末で、GPRS サービスに対応しています。また、リリース 97 GPRS ネットワークに対応するよう設計されていますが、すべてのリリース 97 GPRS ネットワークにおいて本機の機能の動作が保証されているわけではありません。詳細については、ご契約されているサービスプロバイダにお問い合わせください。

本機は、TCP/IP プロトコルを基盤とした WAP 2.0 プロトコル (HTTP と SSL) に対応しています。本機の MMS、ブラウザ、E-MAIL、またはブラウザや MMS を経由したコンテンツダウンロードなどの機能には、このような技術に対応したネットワークが必要になります。

アクセサリ、電池、充電器

充電器をご使用になる前に、充電器の型番を確認してください。本機は、ACP-12、LCH-12 充電器に対応しています。



警告:本機を使用する際には、Nokia が認定した電池、充電器およびアクセサリのみを使用してください。これ以外の機器を使用すると、本機に対する認定あるいは保証の対象外となるだけでなく、事故などが起こる場合があります。

認定アクセサリの在庫状況については、製品お買い上 げ店までお問い合わせください。アクセサリの電源 コードを外す際には、コードではなくプラグを持って 抜いてください。

本機やアクセサリには小さい部品がついています。お子様の手の届く所に置かないでください。

本書に記載されているアイコンは、電話機に表示されるものと異なる場合があります。

お使いになる前に


SIM カードまたは USIM カードと 電池を取り付ける


用語: USIM カードは SIM カードの拡張版で、 WCDMA 携帯電話に対応しています。

- 1 本体を裏返して、 解除ボタンを押し (1)、カバーを矢 印の方向にスライ ドします(2)。
- **2** カバーを持ち上げます(3)。
- **3** SIM カードホルダ をはずすには、ホル ダを矢印の方向にス ライドして (4) 開き ます (5)。



- 4 SIM カードまたは USIM カードをホル ダに挿入します (6)。 SIM カードの 角が欠けた部分 (7) がホルダの上方向に 向いていて、SIM カードの接続端子部 分が本体の接続端部子 と向かい合っている ことを確認します。
- **5** SIM カードホルダ を閉じて (3)、所定 の位置にきちんと取 り付けます (9)。





- 6 雷池を挿入します $(10)_{\circ}$
- **7** バックカバーを元に 戻します。



メモリカードを取り付ける

メモリカードは、電話機本体のメモリを保存する場 合に使用します。販売パッケージには、次のものが 同梱されています。



•メモリカード (小型 MultiMediaCard、 RSMMC)



•MultiMediaCard (MMC) アダプタ このアダプタは本機でメモリカードを使 用するときには必要ありません。フルサ イズの MMC スロットを備えた別の機器 でメモリカードを使用する場合に使用し ます。

1 メモリカードを取 り付けるには、メ モリカードスロッ トのカバーを開き ます(11)。本体を 下向きにし、カ バーの 上側にある くぼみに指を入れ て、カバーの下側を引き出します。



2 メモリカードをス ロットに挿入しま す(12)。角が欠け た部分が本体の底 側を向き、カード の接続端子部分が 下向きになってい ることを確認して ください。



- 3 カードを押し込みます(13)。 所定の位置に収まると、カ チッという音が聞こえます。
- 4 カバーを閉じます。カバーが 開いているとメモリカードを 使用できません。



メモリカードを取り出す

- メモリカードスロットのカバーを開きます。
- **2** メモリカードを押して、スロットからはずします(14)。
- **3** メモリカードを取り出します。 本機の電源が入っている場合 は、[OK] を押します。



処理の途中でメモリカードスロットカバーを開かないでください。メモリカードや電話機本体、カードに保存されているデータが破損する可能性があります。

3 電池の充電が終了すると、電池残量表示の点滅が 止まります。まず充電器を本機からはずし、次に 充電器のプラグをコンセントから抜きます。

ヘッドセット

本機対応ヘッドセットを本機の Pop-Port™ コネクタに接続します。



雷池を充電する

- 充電器のプラグを コンセントに差し 込みます。
- **2** 電源コードを本機 に接続します (15)。



滅を開始します。充電中も本機を使用できます。 電池残量がまったく無い状態で充電を開始すると、 充電表示が出るまでに数分かかる場合があります。

15



警告: ヘッドセットを使用すると、周囲の音が聞こえにくくなります。お客様の安全を脅かすおそれがある状況では、ヘッドセットの使用をお控えください。

各部の名称と機能

- · [(i)] 電源キー (1)
- メモリカード スロット(2)
- · [**(**] 終了キー (3)
- · [**C**] クリア キー (**4**) を押 すと、文字や 項目を削除で きます。
- ・ [∅] 編集キー (5) を押すと、 文字を編集す るときのコピー、 切り取り、貼 り付けなど)




のリストが表示されます。

- · [¹½O ◆](6) を長く押すと、インターネットに接続されます。
- マイク (送話口)(フ)
- . [○] メニュー移動用のナビゲーションキー (8)。
 中央のナビゲーションキー [⑥] を押すと、選択、確定、または開始できます。

- ・ [∮]メニューキー (9)を押すと、メインメニューが表示されます(図を参照)。
- · [7]開始キー(10)
- ・ 左[] および右[] ソフトキー(11)を 押すと、画面に表示されるコマンドを選択できます。
- · 受話口(12)
- ・ 光センサー (13) は常に周囲の明るさを測定し、暗い場合に表示部やキーを明るくします。
- ハンズフリースピーカー (14)
- フロントカメラ (15)(テレビ電話用で、バックカメラより低解像度)

・ [❷] 通話中に ボイ6) パストラン (16) パストラン (16) パモナリン (16) パモナリン (16) パモナリン (16) がで (16) できるまで (17) できるまで (17) できるまで (17) できるまで (17) できるまで (17) できるまで (17) できる (17)





キー操作ロックがオンの場合はオフになります。 カメラレンズカバーを閉じると本機は元のモード に戻ります。キー操作ロックがオンであった場合 は再びオンになります。

- ・ 充電器の外部接続端子(18)
- Pop-Port™ コネクタ (19)(USB データケーブル やヘッドセットなどのアクセサリ用)
- LED フラッシュ (20)

バックカメラ (21)(高解像度の静止画撮影やビデオ録画用)

本機の電源を入れる

電源キー (**(i)**) を長 く押します。

PIN コード、UPIN コード、またはロッ クコードの入力を求 められたら、コード を入力して (**** と 表示されます)、



[一] ([OK]) を押します。PIN コードや UPIN コードは通常、SIM カードまたは USIM カードとー緒に提供されます。ロックコードの初期設定は 12345 です。アクセスコードの詳細については、本書の「ツール — 設定 — セキュリティ」を参照してください。

本機には内蔵アンテナがあります。



注意:他の無線送信機器と同様、本機の電源が入っているときには不用意にアンテナに触れないでください。アンテナに触れると、通話の音質に影響を及ぼしたり、本機が必要以



上に高い電力レベルで動作したりする可能性があります。本機の動作時にアンテナ領域に触れないようにすると、アンテナの性能や電池の寿命が最適な状態になります。

ディスプレイについて

ディスプレイとフロントカメラを覆っている保護用プラスチックフィルムをはがしてください。

画面上の少数のドットが表示されなかったり、変色 したり、明るく光ったりすることがあります。これ は、このタイプのディスプレイに特有のことです。 一部のディスプレイでは、ピクセルやドットがオン またはオフのままになることがありますが、正常な ことであり不具合ではありません。

初回設定

- 1 はじめて本機の電源を入れたときに、次の情報を設定するように求められる場合があります。 都市、時刻、日付: ○ (ナビゲーションキー)と番号キーを使用します。都市名の最初の文字を入力すると、都市名を検索できます。漢字の都市名の場合は、都市名の最初の文字を入力して漢字に変換します。例えば、「東京」を検索する場合、最初の文字の「東」を入力して検索します。都市を選択すると、本機の時計のタイムゾーンも指定されます。
- **2 9** (メニューキー)を押すと、メインメニューが表示されます。
 - 注意:電話機のメニュー項目の選択順序やアイコンはサービスプロバイダや携帯電話事業者によって異なります。このガイドの説明とは異なる機能については、サービスプロバイダ、または携帯電話事業者までお問い合わせください。

MMS 設定とインターネット設定 を構成する

本機には構成ツールがあり、サービスプロバイダ情報に基づいて、MMS、パケットデータ、ストリーミング、インターネットの設定を自動的に構成します。本機には、あらかじめボーダフォンの MMS とウェ

ブの設定がされていますので、設定の必要はありません。

主要なアイコン

「 **平** 」 本機が GSM ネットワークで使用されていま す。

「**]** 本機が WCDMA ネットワークで使用されています。

「<u>○○</u>」- 留守番電話サービスセンターに新しい伝言 メッセ-ジがあります。

「☑」**メール**の**受信メール**フォルダにメッセージが 1 件以上着信しています。アイコンが点滅している場合は、**受信メール**フォルダがいっぱいでメモリ不足の 状態を示します。不要なデータを削除してください。 「☑」」Eメールクライアントに新着メールがあります。

「**____」 未送信メール**フォルダに送信待ちのメッセージがあります。

「♣」/「♠」」不在着信があります。

「 🐼 」マナーモードに設定されると表示されます。 マナーモードの設定については「音の設定」(P.23) を参照してください。

「-□」本機のキー操作がロックされています。

「 🤰 」回線 2 が使用中です。

「→」本機に着信する通話がすべて別の電話番号に 転送されます。回線が2つある場合、回線1の転送 インジケータは「1」、」、回線2のインジケータは 「2」」になります。

「 🞧 」 ヘッドセットが本機に接続されています。

「 ▼ 」ループセットが本機に接続されています。

「一」Bluetooth 対応の車載キットが本機に接続されています。

「 □ 」 データ通信が使用中です。

「黒」 GPRS または EDGE パケットデータ接続が 利用可能です。

「<u>累</u> 」GPRS または EDGE パケットデータ接続が 使用中です。

「素」 J GPRS または EDGE パケットデータ接続が 保留中です。

「 聖 」 WCDMA パケットデータ接続が使用中です。

「♣ 」Bluetooth 接続がオンに設定されています。

「(*)」Bluetooth 接続でデータを転送中です。

「<u>・</u>」 USB 接続が使用中です。

キー操作ロック(キーガード)

キー操作ロックを使用すると、誤ってキーを押さないようにできます。

ロックを解除するには: [**→**] を押し、すぐに [*+論] を押します。

キー操作ロックがオンであっても、本機にプログラムされた公認の緊急電話番号には発信できます。緊急電話番号を入力して、7を押します。

キー操作ロックがオンであるときに画面のバックライトを点灯するには、**(1)**を押します。

お使いの USIM カードによっては、この状況で、110、118、119 に発信できないことがあります。その場合は、このオプションをオフにし、緊急通報(P.158)に従って、これらの番号にダイヤルしてください。



注意:カメラレンズカバーを開くと、キー操作ロックが解除されますのでご注意ください。

待受画面のショートカット機能

ション間で切り替えをおこなうには、いかっというでは、いかっというには、アプリケーションを終った。アプリケーションをといた。メリケーションを選が少なくでは、大きが少なくでは、大きが少なくでは、大きが少なくでは、大きないのでは、アフリケーシがあります。

開いているアプリケー



未保存のデータはアプリケーションが閉じられる前に保存されますが、すべてのケースにおいて保存されるとは限りません。

- ・ ショートカットリストを開くには、待受画面で ® を押します。
- 電話帳を開くには、待受画面で (a) を押します。
- 通信記録を開くには、待受画面で (*) を押します。
- 新しいメッセージを入力するには、待受画面でを押します。
- ・ モードを変更するには、(j)を短く押して、モードを選択します。
- ・ 最近の発信履歴を表示するには、待受画面で)を 押します。

- ・ 音声コマンドを使用するには、全)を長く押しま ਰੇ
- ・ インターネットとの接続を開始するには、待受画面で [ウムをロ ()] を長く押します。

便利な使い方に関する補足

- リストで1つの項目にマークを付けるには、項目 を選択して、∅と ⑥ を同時に押します。
- ・ リストで複数の項目にマークを付けるには、● を 長く押し、同時に () または () を押します。選択 した項目の横にチェックマークが表示されます。 選択を終了するには、ナビゲーションキーを押す のをやめて、 必を離します。 必要な項目をすべて 選択したら、移動したり削除したりできます。
- ・ 状況によっては、 を押すと、短縮版のオプショ ンリストが表示され、その表示で利用できる主要 なコマンドが示されます。

文字をコピー / 貼り付ける

・ 文字と単語を選択するには、 を長く押し、同時 移動すると、文字が強調表示されます。文字をク リップボードにコピーするには、 心を押したまま [コピー]を押します。その文字をドキュメントに 挿入するには、

がを押したまま [貼り付け]を押 します。

別の電話機からコンテンツを転送 する

- 転送アプリケーションを使用します。本書の「本 機をカスタマイズする」の「別の電話機からコン テンツを転送する | を参照してください。
- Nokia PC SuiteのNokia Content Copierを使用 して、互換性のある Nokia 製電話機からコンテン ツをコピーします。本機付属 CD-ROM を参照し てください。Nokia Content Copier は複数機種 の Nokia 製電話機に対応しています。各 Nokia PC Suite の対応機種の詳細については、 www.nokia.co.ip を参照してください。

ヘルプ

本機にはヘルプ機能があります。アプリケーション からヘルプにアクセスするには、「オプション1> へ ルプの順に選択します。

電話帳の作成方法に関する説明を表示するには、電 話帳の作成を開始して、「オプション1>ヘルプの順 に選択します。または、ツール > ヘルプの順に選択し て、電話帳に関する説明を表示します。説明を読ん でいるときに、**ヘルプ**とバックグラウンドで開いて いるアプリケーションを切り替えるには 5 を長く押 します。

インターネットでの Nokia サポート

本機の操作については、<u>www.nokia.co.jp/</u>6680sousa を参照してください。

Nokia 製品に関するその他の情報、ダウンロード、サービスについては、<u>www.nokia.co.jp</u> をご確認ください。

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

本書を如何なる形式のものであっても、Nokiaからの事前の書面による承諾を得ることなく、その内容の一部および全てを複製、譲渡、配布、保管することを禁じます。

Nokia および Nokia Connecting People は、 Nokia Corporation の商標または登録商標です。本 書に記載されている製品名、社名は、各所有者の商 標、または商標名です。

本機をカスタマイズする

注意: サービスプロバイダや携帯電話事業 者によっては、メニューアイテムの順序や メニューのアイコンが異なることがありま す。本書で説明されている内容がお手持ち の電話機に該当しない場合は、サービスプ ロバイダ、または携帯雷話事業者までお問 い合わせください。

Vodafone

- ・ 待受画面の背景画像や、 スクリーンセーバーの 表示内容を変更する方 法については、「本機の 画面表示を変更するし (P.26) を参照してくだ さい。
- ・ 待受画面から頻繁に使 用するアプリケーショ ンをすばやく開く方法 については、「待受画面

機能拡張 L(P.26) を参照してください。

- 着信音の設定については、「音の設定 | (P.23) を 参照してください。
- ・ 待受画面でナビゲーションキー、ソフトキー、決 定キーに登録されているショートカットを変更す

- る方法については、「待受画面のキー設定」(P. 103)を参照してください。
- 時計の表示方法やアラーム音の変更については、 「時計 | (P.22) を参照してください。
- カレンダーアラーム音を変更するには、オフィス > カレンダ- > 「オプション 1 > 設定 > カレンダ-アラーム音の順 に選択します。
- ウェイクアップメッセージを静止画やテキストに 変更するには、ツール > 設定 > 電話機 > 一般 > ウェイクアップメッセージ/ロゴの順に選択します。「ウェイ クアップメッセージ I (P.103) を参照してくださ W
- ・ 着信音を電話帳に登録するには、電話帳を選択し ます。 「着信音を電話帳に登録する | (P.38) を参 照してください。
- ワンタッチダイヤルに電話帳の電話番号を登録す るには、待受画面で番号キーを押して(「1500] は留守番電話用として使用)、うを押します。「は い]を押してから、電話帳を選択します。ワン タッチダイヤルをオンにする方法については、 「ワンタッチダイヤル | (P.105) を参照してくだ さい。
- メインメニューを再配置するには、メインメ ニューで、「オプション 1 > 移動、新規フォルダ、

または**フォルダへ移動**の順に選択します。あまり 使用しないアプリケーションをフォルダに移動し たり、頻繁に使用するアプリケーションをメイン メニューに配置したりできます。



時計

時計で使用できるオプションは、アラーム設定、アラーム変更、アラーム解除、設定、ヘルプ、および終了です。

∳ を押して、オフィス > 時計の順に選択します。

アラームを新しく設定するには、[オプション]>アラーム設定の順に選択します。アラーム時刻を入力して、[OK]を選択します。アラームの使用中は、待受画面に「♠」インジケータが表示されます。

アラームを停止にするには、[**停止**]を選択します。 アラーム音が鳴ったときに、いずれかのキーを押すか、[スヌーズ]を選択すると、アラームが停止し、約5分後に再び鳴り始めます。これは最大5回まで繰り返すことができます。

本機の電源が入っていないときにアラーム時刻になると、自動的に電源が入ってアラーム音が鳴り始めます。[停止]を選択すると、通話できる状態にするかどうかの確認が本機に表示されます。電源を切る場合は[いいえ]を選択します。電話をかけたり受けたりする場合は[はい]を選択します。携帯電話

によって電波干渉や危険な事態を引き起こす可能性が ある場合は、[はい]を選択しないでください。

アラームを解除するには、**時計 > [オプション] > ア ラーム解除**の順に選択します。

時計設定

時計設定を変更するには、時計で [オプション] > 設 定の順に選択します。

待受画面の時計の表示方法を変更するには、**時計のタイプ > アナログ**またはデジタルの順に選択します。

携帯電話ネットワークを使用して、本機の時刻、日付、タイムゾーンを更新するには(ネットワークサービス)、時刻自動更新を選択します。時刻自動更新設定を有効にするには、本機を再起動する必要があります。

アラーム音を変更するには、アラーム音を選択します。

夏時間対応を変更するには、夏時間を選択します。オンを選択すると、現在地の設定時刻に 1 時間追加されます。「世界時計」(P.23) を参照してください。夏時間の使用中は、時計のメイン表示に「※」インジケータが表示されます。

世界時計

時計を開いて、○を押すと、世界時計が表示されます。世界時計表示では、さまざまな都市の時刻を表示できます。

都市をリストに追加するには、「オプション」> 都市追加の順に選択します。都市名の最初の文字を入力します。検索フィールドが自動的に表示され、合致する都市が表示されます。漢字の都市名の場合は、都市名の最初の文字を入力して漢字に変換します。例えば、「東京」を検索する場合、最初の文字の「東」を入力して検索します。都市を選択して追加します。リストには最大 15 都市まで追加できます。

時刻を表示する都市を設定するには、設定する都市を選択して、[オプション] > 現在地の設定の順に選択します。選択した都市が時計のメイン表示に表示され、本機の時刻がその都市の時刻に変わります。時刻とタイムゾーンが合っているかを確認してください。



音の設定

着信音、メッセージ受信音、その他の各種イベント、環境、発信者グループに関する音を設定およびカスタマイズするには、5を押して、モードを選択します。現在選択されているモードは待受画面の上部で確認できます。通常モードが使用されている場合は、現在の日付だけが表示されます。

マナーモードをすばやく有効または無効にするには、 待受画面で [ኞ #]を長く押します。

マナーモードでは、以下の場合には無音とはなりません。

- Real Player™ でのコンテンツ再生音
- 時計のアラーム音
- 通話時のスピーカーからの音声
- ブラウザのプラグインからの音声
- カメラのシャッター音
- ビデオの録音開始・終了音

モードを変更するには、待受画面で(j)を短く押します。有効にするモードを選択して、[OK]を選択します。

補足: 音を選択するときに、**着信音ダウンロート**゙ を選択するとブックマークのリストが表示されます。ブックマークを選択してインターネットページに接続し、音をダウンロードできます。 モードの内容を変更するには、モードを選択します。モードを選択し、[オプション] > カスタマイズの順に選択します。変更する設定を選択して、⑥を押すと、選択肢が表示されます。メモリカードに格納されている音には「冒」が表示されます。音のリストをスクロールし、それぞれの音を聞いてから選択できます。音を停止するにはどれかキーを押します。

新しいモードを作成するには、[オプション] > 新規 作成の順に選択します。

オフラインモード

オフラインモードを使用すると、ワイヤレスネットワークに接続しない状態で電話を使用できます。オフラインモードを有効にすると、ワイヤレスネットワークとの接続が切れて、電波強度インジケータが「メ」に変わります。本機ですべてのワイヤレス電話信号を送受信できなくなります。メッセージを送信しようとすると、未送信メールに保管されて、後で送信されます。

補足: カレンダーと時計のアラーム音の変更 方法については、「本機をカスタマイズす る」(P.21) を参照してください。

警告: オフラインモードでは、特定の緊急電話番号以外に電話をかけたり、ネットワーク接続が必要な機能を使用したりできません。電話をかけるには、モードを変更して電話機能を有効にします。本機がロックされている場合は、ロック解除コードを入力してから、モードを変更して電話をかける必要があります。

警告: オフラインモードを使用するには本機の電源が入っている必要があります。ワイヤレス機器の使用が禁止されている場合や、その使用により電波干渉や危険な事態を引き起こす可能性がある場合は、本機の電源を入れないでください。

オフラインモードを終了するには、別のモードを選択して、[オプション] > 開始 > [はい] の順に選択します。本機で再びワイヤレス通信ができるようになります (十分な電波強度がある場合)。Bluetooth 接続が有効であるときにオフラインモードにすると、Bluetooth 接続が無効になります。オフラインモードを終了すると、Bluetooth 接続は自動的に有効に戻ります。「Bluetooth 接続の設定」(P.95) を参照してください。



別の電話機からコンテンツを転送する

Bluetooth 接続を使用して、互換性のある Nokia Series 60 電話機から、電話帳、カレンダー、静止 画、ビデオクリップ、サウンドクリップをコピーでき ます。

本機は SIM カードなしで使用できます。SIM カードのない状態で本機の電源を入れると、自動的にオフラインモードになります。これにより、別の電話機でSIM カードを使用できます。

転送を開始する前に、両方の電話機で Bluetooth 接続を有効にする必要があります。それぞれの電話機で、分を押して、外部接続 > Bluetooth の順に選択します。Bluetooth > オンの順に選択します。それぞれの電話機に名前を付けます。

コンテンツを転送するには、次の手順で操作します。

- 1 お客様の電話機で、∮を押して、ツール > 転送の順に選択します。画面に表示される指示に従ってください。
- 2 Bluetooth 接続を使う機器の検索が実行されます。検索が終了したら、リストから相手の電話機を選択します。

- 3 お客様の電話機にコードを入力するように求められます。任意のコード(1~16桁)を入力して、 [OK]を選択します。相手の電話機にも同じコードを入力して、[OK]を選択します。
- **4 転送**アプリケーションがメッセージとして相手の 電話機に送信されます。
- 5 相手の電話機で転送アプリケーションをインストールするためのメッセージを開き、画面に表示される指示に従います。アプリケーションがメインメニューに追加されます。
- 6 相手の電話機からコピーするコンテンツをお客様 の電話機で選択します。

相手の電話機のメモリやメモリカードからお客様の電話機やメモリカードにコンテンツがコピーされます。コピー時間は転送するデータ量によって変わります。コピーをキャンセルして、後で続行することもできます。



本機の画面表示を変更する

本機の画面表示(壁紙、カラーセット、アイコンなど)を変更するには、今を押して、ツール > テーマの順に選択します。使用中のテーマには「🎺」が表示されます。テーマでは、他のテーマの要素をまとめたりギャラリーの静止画を選択したりすることでテーマをさらにカスタマイズできます。メモリカード内のテーマには「🖹」が表示されます。

テーマのメイン表示で使用できるオプションは、プレビュー / ダウンロード、適用、編集、ヘルプ、および終了です。

テーマを有効にするには、テーマを選択して、[オプション] > 適用の順に選択します。

テーマをプレビューするには、テーマを選択して、 「オプション] > プレビューの順に選択します。

テーマを編集するには、テーマを選択し、[オプション] > 編集の順に選択して、次のオプションを変更します。

- **壁紙** 待受画面の背景画像として表示される画像です。
- 色選択 画面で使用する色です。
- スクリーンセーバー スクリーンセーバーのタイプで、日付と時間、またはお客様が入力したテキ

- ストです。スクリーンセーバー起動時間の設定 (P.104) もあわせて参照してください。
- 「油-トカット」の背景 ショートカット機能の背景画像です。

選択したテーマを元の設定に戻すには、テーマの編集中に[オプション] > 元のテーマに戻すの順に選択します。

編集できないテーマもあります。

待受画面機能拡張

待受画面から頻繁に使用するアプリケーションをすば やく開くことができます。

§を押して、**ツール > 設定 > 電話機 > 待受画面の キー設定 > 待受画面機能拡張**の順に選択し、**⑥**を押す と、待受画面機能拡張のオン / オフを切り替えること ができます。

待受画面機能拡張では、画面上部にデフォルトのアプリケーションが表示され、その下にカレンダー、To-do が表示されます (予定などが保存されている場合)。

アプリケーションまたはイベントを選択して、

・ を押します。

待受画面機能拡張がオンのときは、待受画面で使用で きる標準のナビゲーションキーショートカットが使用 できなくなります。

- デフォルトのアプリケーションショートカットを変更するには、分を押して、ツール > 設定 > 電話機 > 待受画面のキー設定 > 待受画面泊ートかト設定の順に選択し、⑥を押します。
- **2** アプリケーションへのショートカットを強調表示して、「オプション] > 変更の順に選択します。
- **3** リストから新しいアプリケーションを選択して、 ● を押します。

一部のショートカットは固 定されているため、変更で きません。



電話をかける

電話

- **補足:** 通話中に音量を大きくしたり小さくしたりするには、 または を押します。
- 1 待受画面で、電話番号を市外局番から入力します。番号を削除するには (を押します。

海外で国際電話をかける場合は、[*+ièi]を2回押して「+」(国際電話用のアクセスコードです)を表示させます。次に国コード、市外局番(必要に応じて先頭の0を省きます)、電話番号の順に入力します。日本国内から国際電話をかける際に使用する国際電話用のアクセスコードの設定については、「通話設定」(P.104)を参照してください。

- 2)を押して、電話をかけます。
- **3** 電話を終了する (または呼び出しをキャンセルする)には、**€** を押します。
 - 補足:留守番電話の電話番号を変更するには、分を押して、オフィス > 留守電 > [オプション] > 電話番号変更の順に選択します。サービスプロバイダから入手した番号を入力して、[OK] を押します。

√ を押すと、別のアプリケーションが使用中であっても通話は終了します。

1 電話帳から電話するには、分を押して、電話帳を選択します。通話先の名前を選択するか、名前の最初の文字を検索フィールドに入力します。合致する通話先のリストが表示されます。分を押して電話をかけます。または、「オブション」>電話をかけるを選択し、通信タイプとして電話を選択します。

留守番電話センター (ネットワークサービス)を呼び出すには、待受画面で[150]を長く押します。「転送電話サービス」(P.113)もあわせて参照してください。

待受画面で、最近ダイヤルした番号に電話をかけるには、、、を押して、最近ダイヤルした 20 件の番号にアクセスします。 通話先の番号を選択し、 、、を押して電話をかけます。

テレビ電話

テレビ電話をかけると、お客様と通話相手の間で双方 向のリアルタイム映像を表示できます。お客様の電話 機のカメラで撮影された映像が、テレビ電話の通話相 手に表示されます。

補足: カメラレンズカバーを使用すると、フロントカメラとバックカメラを切り替えることができます。「カメラ」(P.41)を参照してください。

テレビ電話をかけるには、USIM カードが必要であるとともに、WCDMA ネットワークの通話圏内にいる必要があります。テレビ電話サービスのご利用とお申し込みについては、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。テレビ電話は、互換性のある携帯電話または ISDN クライアントとの2 者間でのみ行うことができます。音声電話、テレビ電話、データ通信を行っている間は、新たにテレビ電話を開始することはできません。

アイコン:

「シ」映像を受信していない(通話相手が映像を送信していないか、ネットワークが映像を中継していない)場合。

「[24] お客様が映像送信を拒否した場合。かわりに静止画を送信する方法については、「通話設定」 (P.104) を参照してください。

- 1 テレビ電話を開始するには、待受画面で電話番号を入力するか、電話帳を選択して通話先を選択します。次に、[オプション]>電話をかける>テレビ電話の順に選択します。
- 2 テレビ電話が開始するまで少し時間がかかる場合があります。画像待機中 どいうメッセージが表示されます。



相手を呼び出せなかった場合(たとえば、ネットワークがテレビ電話に対応していない場合や通話相手の機器に互換性がない場合)、かわりに通常の電話をかけたりメッセージを送信したりするかを確認するメッセージが表示されます。

- 補足: 通話中に音量を大きくしたり小さくしたりするには、●または●を押します。
- 3 テレビ電話が通話中になると、2 つの映像を表示したりハンズフリースピーカーから音声を再生したりできます。通話相手が映像送信を拒否することがあります(♪1)。その場合は、静止画や灰色の背景画面が表示されます。音声は聞こえます。映像表示と音声のみを切り替える場合は、ビデオ送信、オーディオ送信、またはオーディオとビデオ送信を有効/無効にします。

お客様自身の画像をズームするには、ズームイン またはズームアウトを選択します。ズームインジ ケータは画面の上部に表示されます。

4 テレビ電話を終了するには、 €を押します。

ワンタッチダイヤルで電話をかける

電話番号をワンタッチダイヤルキー ([か 2abc] ~ [w灸z 9]) に登録するには、⑤を押して、ツール > ワンタッチの順に選択します。[1 5億] は留守番電話用に使用されます。電話帳を開くと、ワンタッチダイヤルとして登録された電話番号の右側に、受話器のマークが表示されます。

ワンタッチダイヤルをオンにする方法については、「ワンタッチダイヤル」(P.105) を参照してください。

待受画面で電話をかけるには、ワンタッチダイヤル キー、7の順に押します。

補足: キーを長く押すワンタッチダイヤルで電話をかけるには、分を押して、ツール > 設定 > 通話 > ワンタッチダイヤル > オンの順に選択します。

会議通話をかける(ネットワークサービス)

- 1 最初の参加者に電話をかけます。
- 2 別の参加者に電話をかけるには、「オプション」> 電話をかけるの順に選択します。最初の通話は自動的に保留になります。

3 新しい参加者が通話に応答したときに、最初の参加者を会議通話に参加させるには、「オプション」 会議通話の順に選択します。

新しい参加者を通話に加えるには、操作2を繰り返した後で、[オプション] > 会議通話 > 参加者追加の順に選択します。本機では、お客様自身を含め最大6人まで会議通話を行うことができます。参加者の1人と個別通話を行うには、[オプション] > 会議通話 > 個別通話の順に選択します。通話相手を選択して、[個別通話]を押します。お客様の電話機では会議通話が保留になります。他の参加者は会議通話を続行できます。個別通話が終了したら、[オプション] > 会議通話 > 参加者追加の順に選択して、会議通話に戻ります。

参加者を削除するには、[オプション] > 会議通話 > 参加者削除の順に選択します。次に、参加者を 選択して、[削除]を選択します。

4 進行中の会議通話を終了するには、 €を押します。

音量とハンズフリースピーカーの 調節

音量を大きくしたり小さくしたりするには、通話中や音を聞いているときに、○または ○ を押します。



ハンズフリースピーカーを使用すると、電話機を持たずに近い距離で(たとえば、近くのテーブルに置いて)話したり聞いたりできます。サウンドアプリケーションではデフォルトで内蔵スピーカーが使用されます。

・ 通話中にハンズフリースピーカーを使用するには、 通話を開始して、€)を押します。



重要: ハンズフリースピーカーを使用中は本機を耳元に近づけないでください。音量が非常に大きくなる可能性があります。

・ 通話中または音を聞いているときにハンズフリー スピーカーをオフにするには、€1を押します。

電話に応答する、着信を拒否する

電話に応答するには、うを押します。

着信中に着信音を消すには、[マナー]を選択します。着信中に待受画面上部に音量変更のバーが表示されますが、このバーは受話音量変更用ですので、着信音の音量の変更はできません。

★ 補足:本機対応のヘッドセットが接続されているときは、ヘッドセットのキーを押して、電話に応答したり通話を終了したりします。

電話に応答しない場合は、《を押して着信を拒否します。発信者には通話中音が聞こえます。転送電話サービス > 通話中機能を作動させて電話を転送している場合は、拒否した電話も転送されます。「転送電話サービス」(P.113)を参照してください。

着信を拒否するときに、電話に応答できない理由を知らせる SMS を発信者に送信することもできます。[
オプション] > SMS 送信の順に選択します。送信前に本文を編集できます。通話拒否時 SMS 送信(P.104)もあわせて参照してください。

テレビ電話中に電話に応答すると、テレビ電話は終 了します。

テレビ電話に応答する、着信を拒否する

テレビ電話がかかってくると、「 📶 」が表示されます。

- 1 〉 を押して、テレビ電話に応答します。ビデオ画像を発信者に送信しますか?が表示されます。
 [はい]を選択すると、お客様の電話機のカメラで撮影されている映像が発信者に表示されます。[いいえ]を選択した場合、または何も選択しない場合、映像送信は開始されずに音声が聞こえます。映像のかわりに灰色の画面が表示されます。この灰色の画面を静止画に変更する方法については、「通話設定」、テレビ電話の静止画(P.104)を参照してください。
- **2** テレビ電話を終了するには、**ℓ** を押します。
 - 注意: テレビ電話中に映像送信を拒否して も、その通話はテレビ電話として課金され ます。携帯電話事業者やサービスプロバイ ダの料金体系をご確認ください。

割込通話サービス(ネットワークサービス)

ツール > 設定 > 通話 > 割込通話サービスで、割込通話サービス (ネットワークサービス) を有効にしておくと、通話中にかかってきた別の電話に応答できます。

神足:電話機をマナーモードにする場合など、環境やイベントによって電話機の音を変更する方法については、「音の設定」(P.23)を参照してください。

待機中の通話に応答するには、、 を押します。最初の 通話は保留になります。

2つの通話を切り替えるには、「切替」を押します。かかってきた電話や保留中の電話を通話中の電話とつないで、お客様の通話を切るには、「オプション」> 転送の順に選択します。通話中の電話を終了するには、「オプション」> すべての通話終了の順に選択します。

通話中に使用できるオプション

通話中に使用できるオプションの多くはネットワークサービスです。ミュートまたはミュート解除、応答、拒否する、切替、保留または保留解除、通常通話に切替、ルズブリー通話に切替、またはパヤスハットでかに切替(Bluetooth 接続対応のヘッドセットが接続されている場合)、通話終了またはすべての通話終了、電話をかける、会議通話、および転送のオプションを使用する場合は、通話中に[オプション]を選択します。続いて、次のオプションを選択します。

上書き ─ 通話中の電話を終了し、かわりに待機中の電話に応答します。

MMS 送信 (WCDMA ネットワークのみ) — MMS で静止画や映像を通話相手に送信します。)を押すと、

ファイルが互換性のある機器に送信されます (ネット ワークサービス)。

プッシュ信号送信 — 一連のプッシュ信号 (たとえば、パスワード) を送信できます。プッシュ信号を入力するか、電話帳でプッシュ信号を検索します。待機文字 (w) または一時停止文字 (p) を入力するには、[*+論] を繰り返し押します。[OK] を選択すると、プッシュ信号が送信されます。

補足: プッシュ信号を電話帳の**電話番号** フィールドや**プッシュ信号**フィールドに追加 できます。

テレビ電話の通話中に使用できるオプション



通信記録

発着信履歴

不在着信、着信、発信の電話番号を表示するには、 分を押して、通信記録 > 発着信履歴の順に選択します。着信は、ネットワークがこの機能に対応しているとともに、本機の電源が入っていて、ネットワークサービス圏内にいる場合にのみ記録されます。

テレビ電話には、ビデオのマークが右側に表示され ます。

補足: 待受画面に不在着信に関するメッセージが表示されているときに、[表示] を選択すると、不在着信リストにアクセスできます。折り返し電話する場合は、名前または電話番号を選択して、) を押します。

発着信履歴を消去する ― 最近の通話リストをすべて 消去するには、発着信履歴のメイン表示で[オプション] > 発着信履歴を消去の順に選択します。いずれかの発着信履歴を消去するには、消去する履歴を開いて、[オプション] > 履歴消去の順に選択します。一件ずつ消去するには、消去する履歴の種類を開き、消去する履歴を選択して、「を押します。

通話時間

かかってきた電話やかけた電話のおおよその通話時間を表示するには、§を押して、通信記録 > 通話時間の順に選択します。

注意: サービスプロバイダが実際に請求する通話料金は、ネットワーク機能や請求額の端数計算などによって異なる場合があります。

通話時間記録を消去するには、「オプション」> 通話時間記録を消去の順に選択します。この操作を行うには、ロックコードが必要です。「セキュリティ」の「電話機と SIM」(P.109) を参照してください。

パケット接続

パケットデータ接続中に送受信されるデータ量を調べるには、今を押して、通信記録 > パケット接続の順に選択します。たとえば、パケットデータ接続料金は送受信したデータ量によって課金される場合があります。

すべての通信履歴を表示する

通信記録で表示される アイコン:

- 「➡ 」着信通信記録
- 「會」発信通信記録 「**◆」**」不在着信通信記録

本機に記録された電話、テレビ電話、SMS、データ接続を表示するには、今を押して、通信記録を選択し、今を押して、一般通信記録を開きます。通信記録でとに、



送信者または受信者、電話番号、サービスプロバイダ名、アクセスポイントを表示できます。一般通信記録をフィルタにかけて 1 種類の記録だけを表示したり、通信記録情報に基づいて新しく電話帳を作成したりできます。

補足: 送信メッセージのリストを表示するには、 5 を押して、メール > 送信済みメールの順に選択します。

サブ記録(複数の部分に分割されて送信された SMS やパケットデータ通信など)も、1 つの通信記録として記録されます。メールボックス、マルチメディアメッセージセンター、インターネットページへの接続は、パケットデータ接続として表示されます。

注意:メッセージの送信時に送信という メッセージが表示される場合があります。 このメッセージは、本機にプログラムされ ているメッセージセンターにメッセージが 送信されたことを表します。受信者がメッ ヤージを受け取ったという意味ではありま せん。メッセージサービスの詳細について は、サービスプロバイダにお問い合わせく ださい。

通信記録をフィルタにかけるには、[オプション]> フィルタの順に選択して、フィルタを選択します。

通信記録、発着信履歴、メッセージ配信レポートの内 容を完全に消去するには、「オプション 1 > 通信記録 **消去**の順に選択します。「はい]を選択して確認しま す。

通信記録期間を設定するには、「オプション 1 > 設定 > 通信記録期間の順に選択します。通信記録のイベン トは、設定した日数の期間、電話機メモリに保存され ます。その期間を過ぎると自動的に消去されて空きメ モリになります。通信記録なしを選択すると、通信記 緑の内容、発着信履歴、配信レポートはすべて完全に 削除されます。

パケットデータカウンタと接続時間記録: 転送した データ量 (KB 単位) や特定のパケットデータ接続時 間を表示するには、パケットの表示がある着信記録また は発信履歴を選択して、「オプション] > 詳細情報 表示の順に選択します。



電話帳

りを押して、電話帳を選択します。電話帳では、個人用の着信音、ボイスタグ、画像を電話帳に登録できます。また、電話帳グループを作成して、SMSやE-mailを多数の受信者に同時に送信することもできます。受け取った連絡先情報 (ビジネスカード)を電話帳に登録することもできます。「データおよび設定」(P.67)を参照してください。連絡先情報は、本機と互換性のある機器との間でのみ送受信できます。

■電話帳で使用できるオプションは、開く、電話をかける、新規メール作成、新規電話帳登録、編集、削除、複製、グループへ追加、所属グループ、マーク/マーク解除、コピー、SIM電話帳、URLを開く、送信、電話帳情報、設定、ヘルプ、および終了です。

名前と番号を登録する

- **1** [オプション] > 新規電話帳登録の順に選択します。
- 2 必要なフィールドに入力して、[OK] を押します。
 - ■電話帳の編集時に使用できるオプションは、 画像追加、画像削除、詳細情報追加、詳細情報 削除、タイトル変更、ヘルプ、および終了で す。

フリガナは電話帳の検索で使用します。

補足:電話帳の登録および編集には、 Nokia PC Suite の Nokia Contacts Editor も使用できます。本機付属 CD-ROM を参照してください。

サムネイル画像を電話帳に登録するには、電話帳を開いて、[オプション] > 編集 > [オプション] > 画像追加の順に選択します。登録先から電話がかかってくると、その画像が表示されます。

電話帳を編集する

電話帳を編集するには、編集する電話帳を選択して、 [オプション] > 編集の順に選択します。

電話帳を削除する

電話帳を全件削除するには、∳を押し、**電話帳** > [オプション] > マーク / マーク解除 > すべてをマーク > [オプション] > 削除の順に選択します。

基本番号と基本アドレス

基本番号や基本アドレスを電話帳に登録できます。これにより、1つの連絡先に複数の番号やアドレスを登録している場合に、特定の番号やアドレスに簡単に電話をかけたりメッセージを送信したりできます。

- 1 電話帳で連絡先を1件選択して、●を押します。
- **2** [オプション] > デフォルト値設定の順に選択します。
- **3** 番号やアドレスを登録するデフォルト設定を選択して、**登録**を選択します。
- **4** デフォルトとして設定する番号またはアドレスを 選択します。

電話帳の名前のリストで、携帯の番号がデフォルト値になっている場合は「🗓」が、電話番号がデフォルト値になっている場合は「🚭」が名前の前に表示されます。

電話帳をコピーする

補足:電話帳を送信するには、送信する電話 帳を選択し、[オプション] > 送信 > SMS、 MMS、または Bluetooth の順に選択しま す。「メッセージ」(P.55) および 「Bluetooth 接続を使用してデータを送信す る」(P.96) を参照してください。

- 名前や番号を SIM カードから電話機にコピーするには、 を押して、電話帳 > [オプション] > SIM 電話帳 > SIM フォルダの順に選択します。次に、コピーする名前を選択して、[オプション] > 電話帳にコピーの順に選択します。
- 電話帳から SIM に電話番号、FAX 番号、ポケベル 番号などをコピーするには、電話帳を開き、番号 を選択して、[オプション] > コピー > SIM フォル ダへの順に選択します。
 - **補足:** Nokia PC Suite を使用すると、互換性のある PC と電話帳を同期させることができます。本機付属 CD-ROM を参照してください。

SIM フォルダとその他の SIM サービス

注意: SIM サービスのご利用の可否、使用料金、ご利用に関する情報については、 SIM カードベンダー (携帯電話事業者、 サービスプロバイダ、その他のベンダー) にお問い合わせください。

の電話番号を表示するには、[オプション] > **自局電話番号**の順に選択します。

着信音を電話帳に登録する

電話帳登録メンバやグループメンバから電話がかかってくると、登録した着信音が再生されます(発信者が電話番号を通知していて、本機がその番号を認識した場合)。

- #E: ワンタッチダイヤルは、頻繁に使用する番号に素早く電話をかける方法です。 ワンタッチダイヤルキーには8つの電話番号を登録できます。「ワンタッチダイヤルで電話をかける」(P.30)を参照してください。
- 1 ●を押して電話帳を開くか、グループリストを 開いて、電話帳グループを選択します。
- **2** [**オプション**] > **着信音**の順に選択します。着信音リストが表示されます。
- **3** 個々の電話帳または選択したグループで使用する 着信音を選択します。

着信音を削除するには、着信音リストでデフォルト音を選択します。

電話帳グループに一度着信音を設定し、その後にそのグループへ電話帳を追加した場合、追加された電話帳にはグループの着信音が反映されません。

ボイスダイヤル

電話帳に登録したボイスタグを発声して電話をかける ことができます。どんな言葉でもボイスタグにするこ とができます。

ボイスタグをご使用になる前に、次のことにご注意く ださい。

- ボイスタグは言語に依存しません。お客様の声に 依存します。
- ボイスタグを発声するときは、録音したボイスタ グと同じ発声をしてください。
- ボイスタグは周囲の音に敏感です。ボイスタグを 録音するときや、ボイスタグを使って電話をかけ るときは、静かな場所で行ってください。
- 名前が短すぎると認識されません。短い名前を使用したり、同じような発音の名前を別の電話番号にボイスタグとして登録したりすることは適切ではありません。
 - 注意: ボイスタグは、騒がしい場所での発 声や緊急時の使用に適していません。どの ような環境や事態においても、ボイスダイ ヤルの機能だけに依存しないでください。

ボイスタグの登録

例: 人の名前をボイスタグとして使用できます。

電話帳ごとに 1 つのボイスタグを登録できます。ボイスタグは最大 50 件の電話番号に登録できます。

- **1 電話帳**で、ボイスタグを登録する電話帳を開きます。
- **2** ボイスタグを登録する電話番号を選択して、[オプション] > ボイスタグ追加の順に選択します。
 - **補足:**登録したボイスタグのリストを表示するには、電話帳 > [オプション] > 電話帳情報 > ボイスタグの順に選択します。
- 3 [開始] を選択して、ボイスタグを録音します。 ビープ音の後に、ボイスタグとして録音する言葉 を明瞭に発声します。録音したタグが再生されて 保存されるまで待ちます。電話番号にボイスタグ を登録すると、電話帳の電話番号の横に「む」」が 表示されます。

ボイスタグで電話をかける

ボイスタグを発声するときは、録音したボイスタグと 同じ発声をしてください。ボイスタグで電話をかける ときは、内蔵スピーカーが使用されます。電話機を少 し離して、ボイスタグを明瞭に発声してください。

€)を長く押します。短いビープ音が鳴って、**音声を** 入力してくださいというメッセージが表示されたら、 ボイスタグを発声してください。登録されているボイスタグが再生され、名前と電話番号が表示されてから、認識されたボイスタグの電話番号に電話がかけられます。

#E:ボイスタグを再生、変更、削除するには、電話帳を開いて、ボイスタグが登録されている電話番号(「⑤」で識別可)を選択します。次に、[オブション] > ボイスタグ > 再生、変更、または削除の順に選択します。

電話帳グループを作成する

- 1 電話帳で ●を押して、グループリストを開きます。
- 2 [オプション] > 新規グループの順に選択します。
- **3** グループ名を入力するか、デフォルト名グループ を使用して、[OK] を選択します。
- **4** グループを開いて、[オプション] > メンバ追加 の順に選択します。
- 5 連絡先を1件選択し、⑥を押して、マークを付けます。複数のメンバを同時に追加するには、追加するすべての連絡先に対して前述の操作を繰り返します。
- 6 [OK] を選択すると、連絡先がグループに追加されます。

グループの名前を変更するには、[オプション] > 名前変更の順に選択し、新しい名前を入力して、[OK]を選択します。

ジャングループリスト表示で使用できるオプションは、開く、新規グループ、削除、名前変更、着信音、電話帳情報、設定、ヘルプ、および終了です。

グループからメンバを削除する

- グループリストで、変更するグループを開きます。
- **2** 連絡先を 1 件選択して、[オプション] > グループから削除の順に選択します。
- **3** [はい] を選択すると、その連絡先がグループから削除されます。
 - ★ 補足:連絡先が属するグループを調べるには、連絡先を選択して、[オプション] > 所属グループの順に選択します。

カメラおよびギャラリー



カメラ

静止画やビデオクリップを撮影および使用する場合は、他人の権利を尊重し、地域の法令、条例、習慣などに従ってください。

本機はカメラを2台装備しています。背面には高解像度カメラ、前面には低解像度カメラがあります。いずれのカメラも静止画撮影とビデオ撮影に使用できます。

背面にあるカメラレンズカバーを開いてバックカメラを有効にするか、待受画面で むを押し、カメラを選択してフロントカメラを有効にします (カメラレンズカバーがすでに開いている場合は、バックカメラが有効になります)。

補足: カメラレンズカバーを開くと、キー操作ロックが無効になります。カバーを開く前にキー操作ロックがオンになっていた場合は、カメラレンズカバーを閉じる(カメラ起動時)と再び有効になります。

カメラが有効になると、**カメラ**アブリケーションが起動して、撮影する対象が表示されます。 または を押すと、**静止**画表示と**ビデオ**表示を切り替えることができます。

カメラレンズカバーを使用して、2 台のカメラを切り替えることができます。カメラレンズカバーを開くと、バックカメラを使用できます。カメラレンズカバーを閉じると、フロントカメラを使用できます。また、[オプション] > フロントカメラ使用またはバックカメラ使用の順に選択してもカメラを切り替えることができます。

カメラでは、静止画撮影とビデオ録画ができます。 静止画とビデオは、自動的にギャラリーに保存され ます。静止画は JPEG 画像で生成され、ビデオク リップは 3GPP ファイル形式 (拡張子 .3GP)で録 画されます。また、静止画やビデオは、E-mail の添 付ファイルや、MMS、または Bluetooth 接続で送 信できます。

補足:電話帳に画像を登録できます。「名前と 番号を登録する」(P.36)を参照してくださ い。

本機の画像解像度は、バックカメラを使用した場合、 最高 1280 × 960 ピクセルです。ただし、実際の 画像解像度は異なることがあります。

画像を撮影する

- または ②を押すと、静止画表示とビデオ表示を切り替えることができます。静止画表示を開きます。
- 画像撮影の前に使用できるオプションは、撮 影、新規、フラッシュ (バックカメラのみ)、フロ ントカメラ使用 / バックカメラ使用、ナイトモード 開始 / ナイトモード停止、連写モード / 通常モー ド、セルフタイマー、ギャラリーへ移動、画質調 整、設定、ヘルプ、および終了です。

カメラインジケータとして次のものが表示されます。

- 電話機メモリ「圓」インジケータとメモリカード 「圓」インジケータ (1) は、画像の保存先を示します。
- 画像インジケータ(2)は、電話機メモリやメモリカードに保存できる画像の数の概算値を示します(この数は選択した画質によって異なります)。
- ズームインジケータ(3)は、ズームのレベルを示します。ズームインするには(*)、ズームアウトするには(*)を押します。
- フラッシュインジケータ (4) は、フラッシュがオン(量)、オフ(量)、または自動(A) のいずれかを示します。
- ナイトモードインジケータ(5)は、ナイトモードが有効であることを示します。

- 連写モードインジケータ(6)は、連写モードが有効であることを示します。「画像を連写する」(P.43)を参照してください。
 - セルフタイマーインジ ケータ (7) は、画像撮 影までどれくらい時間 があるかを示します。 「セルフタイマー」



(P.44) を参照してください。 ショートカットは次のとおりです。

- ナイトモードを有効または無効にするには、 [15@]を押します。
- 連写モードを有効または無効にするには、[4 点] を押します。
- 明るさを調整するには、[a 3]を押します。
- コントラストを調整するには、[点 6]を押します。

画像を撮影するには、⑥を押します。画像が保存されるまで電話機を動かさないでください。画像は、 **ャラリー | (P.47)を参照してください。 ズーム、ライティング、または色の設定を変更した場合、撮影した画像を保存するのに時間がかかることがあります。

画像を撮影するときには、次のことに注意してください。

- カメラが動かないように、両手でカメラを持つことをお勧めします。
- 暗い場所で静止画またはビデオを撮影するには、 ナイトモードを使用します。ナイトモードを使用 する場合、露出時間が長くなるため、通常に比べ て長い時間カメラを固定しておく必要があります。
- 画像を撮影する前にライティング調整や色調整を 行うには、[オプション] > 画質調整 > 明るさ、コントラスト、ホワイトバランス(バックカメラのみ)、または色合い(バックカメラのみ)の順に選択します。「色とライティングを調整する」(P.44)を参照してください。
- ・ ズームした画像は、ズームしていない画像より画質が低くなりますが、画像のサイズは同じです。PC 上で表示すると、画質の質が異なる場合があります。
- どのキーも押さずに約1分が経過すると、カメラは、省電力モードに入ります。画像の撮影を継続するには、⑥を押します。

画像を撮影した後は、次のことに注意してください。

· 撮影した画像を保存しない場合は、**C**を押します。

- 新しい画像を撮影するためにビューファインダに 戻るには、⑥を押します。
- Bluetooth、E-mail、または MMS を使用して画像を送信するには、うを押します。詳細については、「メッセージ」(P.55) および「Bluetoothでの外部接続」(P.95) を参照してください。
- ・ 画像を待受画面の壁紙にするには、[オプション]> 壁紙に設定の順に選択します。

画像を連写する

連写で6枚の画像を撮るようにカメラを設定するには、「オプション」>連写モードの順に選択します。撮影後、画像はギャラリーに自動的に保存され、グリッド状に表示されます。



セルフタイマー

セルフタイマーを使用して、指定秒数後に画像を撮影します。セルフタイマーを設定するには、[オプション] > セルフタイマー > 10秒、20秒、または30秒の順に選択します。[開始]を選択します。タイマーの実行中は、セルフタイマーインジケータ「」が点滅し、ビープ音が鳴ります。選択した秒数が経過すると、画像が撮影されます。

フラッシュ

バックカメラには、暗い場所でも撮影できるように LED フラッシュが付いています。フラッシュで使用 できるモードは、オン、オフ、および自動です。

フラッシュを使用するには、[オプション] > フラッシュ > オンの順に選択します。

フラッシュが**オフ**に設定されている場合や自動に設定されている場合に周囲が明るいときも、画像を撮影するときにフラッシュが少し光ります。これにより、被写体が撮影されたタイミングを把握することができます。撮影された画像にフラッシュの影響はありません。

色とライティングを調整する

カメラで色やライティングをより正確に再現できるようにするには、[オプション] > 画質調整の順に選択し、次のオプションから選択します。

明るさ — 左右にスクロールして、該当する明るさの 設定を選択します。

コントラスト — 左右にスクロールして、該当するコントラストの設定を選択します。

ホワイトバランス (バックカメラのみ) ― リストから 現在のライティング状態を選択します。これにより、 カメラでより正確な色を再現できるようになります。

色合い (バックカメラのみ) — リストから色効果を選択します。

指定した設定に合わせて画面表示が変更され、画像や ビデオが最終的にどのように見えるかが示されます。

カメラの設定を調整する

- **1** [オプション] > 設定 > 静止画の順に選択します。
- 2 変更する設定を選択します。

■質 一 高、標準、および低があります。画像の画質を上げると、メモリの消費量も増えます。ズームした画像は、ズームしていない画像より画質が低くなりますが、画像のサイズは同じです。たとえば、PC 上で表示すると、画像の質が異なる場合があります。画像を印刷する場合は、画質に高または標準を選択します。

撮影した画像を表示 — 撮影後に、今撮影した画像を確認する場合ははいを、継続して撮影する場合はいる。 はいいえを選択します。 **画像解像度** (バックカメラのみ) ― 撮影する画像の解像度を選択します。

用語:解像度は、画像の鮮明度と透明度を示します。解像度は、画像内のピクセル数で表されます。ピクセルが増えるほど、画像は精細になり、メモリの消費量が増えます。

デフォルト画像名 — 撮影する画像のデフォルト名を設定します。日付を任意のテキストで上書きできます(たとえば、Holiday 2004)。

使用するメモリ — 画像を保存する場所を選択します。

ビデオを録画する

- または を押すと、**静止**画表示とビデオ表示を切り替えることができます。ビデオ表示を開きます。
- ビデオ録画の前に使用できるオプションは、録画、新規、フロントカメラ使用 / バックカメラ使用、ナイトモード開始 / ナイトモード停止、ミュート / ミュート解除、ギャラリーへ移動、画質調整、設定、ヘルプ、および終了です。

ビデオ録画インジケータと して次のものが表示されま す。

- 電話機メモリ「圓」インジケータとメモリカード「圓」インジケータ(1)は、ビデオの保存先を示します。
- 現在のビデオ録画時間 インジケータ(2)は、 経過時間と残り時間を 示します。



- ズームインジケータ(3)は、ズームのレベルを示します。録画前または録画中に被写体にズームインするには、®を押します。ズームアウトするには、®を押します。
- マイクインジケータ(4)は、音声がない状態で録 画されていることを示します。
- ナイトモードインジケータ(5)は、ナイトモード が有効であることを示します。

ショートカットは次のとおりです。

- ナイトモードを有効または無効にするには、 [15@]を押します。
- 明るさを調整するには、[歳 3]を押します。
- コントラストを調整するには、[点。6]を押します。

画像を撮影する前にライティング調整や色調整を行うには、[オプション] > 画質調整 > 明るさ、コントラスト、ホワイトバランス (バックカメラのみ)、または色合い (バックカメラのみ) の順に選択します。「色とライティングを調整する」(P.44) を参照してください。

録画を開始するには、⑥を押します。録画アイコン「♣」が表示されます。バックカメラを使用してビデオを録画する場合は、LED フラッシュが点滅し、ビデオが録画中であることを被写体に示します。録画したビデオにフラッシュの影響はありません。

録画を一時停止するには、⑥を押します。一時停止 アイコン「▮▮」が点滅します。再度 ⑥を押すと、録 画が再開されます。

ビデオ録画は、一時停止を実行した場合や、どの キーも押さずに約1分が経過した場合に、自動的に 停止します。

録画を停止するには、[**停止**] を選択します。ビデオクリップは、**ギャラリーのビデオクリップ**フォルダに自動的に保存されます。「ギャラリー」(P.47) を参照してください。

ビデオクリップを録画した後

- 録画したばかりのビデオクリップをすぐに再生するには、[オプション] > 再生の順に選択します。
- ビデオを保存しない場合は、「を押します。

- 新しいビデオを撮影するためにビューファインダ に戻るには、⑥を押します。
- Bluetooth、E-mail または MMS を使用してビデオを送信するには、うを押します。詳細については、「メッセージ」の章 (P.55) と「Bluetooth での外部接続」(P.95) を参照してください。

ビデオ録画の設定を調整する


[オプション] > 設定 > ビデオの順に選択し、次のオプションから変更する設定を選択します。

長さ ― 最大を選択すると、ビデオ録画時間はメモリカードの空き容量によって制限され、ビデオクリップごとに最長約 1 時間に設定されます。このように録画されたビデオクリップは、録画属性により MMS で送信できません。標準を選択すると、録画できるビデオクリップが 300 kB(時間にすると約 30 秒)に制限されます。こうすることにより、互換性のある機器に MMS として簡単に送信できます。ただし、ネットワークによっては、送信できる MMS の最大サイズが 100 kB に制限されていることがあります。

ビデオ解像度 — 128 × 96 または 176 × 144 を 選択します。

デフォルトビデオ名 — デフォルト名を定義するか、 日付を選択します。

使用するメモリ — デフォルトのメモリストア、電話機メモリ、またはメモリカードを指定します。



画像、サウンドクリップ、プレイリスト、ビデオリスト、ストリーミングリンク、および.ram ファイルを保存および整理するには、『今を押して、ギャラリーを選択します。

画像(∅)、ビデオクリップ(∅)、ミュージック (⑥)、サンケ(⑥)、リンク(⑥) または**すべての** ファル (⑥) を選択し、⑥ を押して開きます。

画像とビデオクリップのフォルダでは、フォルダの参照のほか、フォルダの作成、アイテムへのマーク付加、フォルダへのアイテムのコピーおよび移動が可能です。サウンドクリップ、ビデオクリップ、.ramファイルおよびストリーミングリンクのオープンと再生は、RealPlayer アプリケーションで行われます。「RealPlayer」(P.52)を参照してください。

補足: Nokia PC Suite の Nokia Phone Browser によって本機から互換性のある PC に画像を転送することができます。本機付属 CD-ROM を参照してください。

ファイルやフォルダを開くには、**●**を押します。画像は、イメージビューアで開きます。「画像を表示する」(P.47)を参照してください。

ファイルをメモリカードや電話機メモリにコピーまた は移動するには、ファイルを選択して、[オプション] > 整理 > メモリカードにコピー/ メモリカードへ移動ま たは**電話機メモリにコピー / 電話機メモリへ移動**の順 に選択します。メモリカードに保存されたファイル には、「**「「**」が表示されます。

ブラウザを使用してギャラリーのメインフォルダの1つにファイルをダウンロードするには、画像ダウンロード(()、)、ピデオダウンロード、トラックダウンロード、またはサウンドダウンロードを選択します。そうすると、ブラウザが開き、ダウンロード元のサイトのブックマークを選択できます。

ファイルを検索するには、[オプション] > 検索の順に選択します。検索するテキスト(たとえば、検索するファイルの名前や日付)を入力し、検索を開始します。検索条件に一致したファイルが表示されます。

画像を表示する

カメラで撮影した画像は、ギャラリーに保存されます。また、画像は、MMSで E-mail の添付ファイルとして、または Bluetooth 経由で受信できます。受信した画像をギャラリーで表示できるようにするには、電話機メモリまたはメモリカードに保存する必要があります。

ギャラリーの画像フォルダ(♠) を開いて、イメージ ビューアを起動します。画像を選択し、● を押して表示します。

■ 画像表示で使用できるオプションは、送信、壁紙に設定、回転、ズームイン / ズームアウト、全画

面表示、削除、名前変更、詳細情報表示、 「ショートカット」に追加、ヘルプ、および終了です。

画像をズームするには、「オブション」> ズームインまたはズームアウトの順に選択します。画面の上部にズーム倍率が表示されます。ズーム倍率は一時的に表示されるだけで、保存はされません。通常の倍率に戻すには、「炒の ○ を長く押します。

画像の他の部分を表示するには、「オプション」> 全画面表示の順に選択します。画像を囲む枠が削除されます。画像をズームするときや、全画面表示モードで画像を表示するときに焦点を移動するには、ナビゲーションキーを使用します。

画像を回転するには、[**オプション**] > **回転**の順に選択します。

イメージング

ビデオエディタ

カスタムビデオクリップを作成するには、りを押して、オフィス > エディタの順に選択します。カスタムビデオクリップは、ビデオクリップを組み合わせたりトリミングしたり、サウンドクリップ、トランジション、効果を追加したりすることで作成できます。トランジションとは、ビデオの始めや終わり、ビデオクリップの間に追加できる視覚効果のことです。

ビデオ、サウンド、トランジションを編集 する

- 1 1 つまたは複数のビデオクリップにマークを付けて選択します。
- **2** [オプション] > 編集の順に選択します。ビデオクリップ編集画面では、ビデオクリップを挿入してカスタムビデオクリップを作成したり、トリミングや効果の追加によりクリップを編集したりできます。サウンドクリップの追加や長さの変更もできます。
 - ★ 補足: ビデオクリップのスナップショット を撮影するには、再生表示、編集プレ ビュー表示、またはカット表示で、「オブ

ション] > スナップショット撮影の順に選択します。 ビデオを変更するには、次のオプションのいずれ

プレビュー — カスタムビデオクリップをプレビューできます。

挿入

かを選択します。

- ビデオクリップ ― 選択したビデオクリップを挿入できます。ビデオクリップのサムネイルがメイン表示に表示されます。このサムネイルは、ビデオクリップの最初の表示(全面黒以外)で構成されます。選択したビデオクリップの名前と長さも表示されます。
- サウンドクリップ 選択したサウンドクリップ を挿入できます。選択したサウンドクリップの 名前と長さはメイン表示に表示されます。
- **新規サウンドクリップ** 選択した場所に新しい サウンドクリップを録音します。

カット — ビデオクリップカット表示やサウンドク リップカット表示でビデオクリップやサウンドク リップをトリミングできます。

ビデオクリップ編集:

移動 — 選択した位置にビデオクリップを移動できます。

- カラー効果追加 ビデオクリップに色効果を挿入できます。
- スローモーション使用 ビデオクリップの再生 速度を遅くできます。
- ミュート/ミュート解除 オリジナルのビデオ クリップサウンドをミュートまたはミュート解 除できます。
- 削除 ビデオからビデオクリップを削除できます。

サント゛クリップ。編集:

- 移動 選択した位置にサウンドクリップを移動できます。
- 所要時間設定 サウンドクリップの長さを編集できます。
- 削除 ビデオからサウンドクリップを削除できます。
- 複製 選択したビデオクリップやサウンドクリップのコピーを作成できます。

トランジション編集 ― トランジションには、ビデオの始め、ビデオの終わり、ビデオクリップ間の3種類があります。開始トランジションは、ビデオの最初のトランジションが有効であるときに選択できます。

3 保存を選択するとビデオが保存されます。設定で使用するメモリを指定します。デフォルト設定は 電話機メモリです。 神程:設定表示では、デフォルのビデオ名、デフォルのスクリーンショット名、および使用するメモリを指定できます。

ビデオを送信する場合は、<mark>送信 > MMS、Bluetooth</mark>、または **E-mail** の順に選択します。マルチメディアメッセージの最大送信可能サイズについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。ビデオが大きすぎて MMS で送信できない場合は「図」が表示されます。

を 補足: サービスプロバイダが許可している最大 MMS サイズよりも大きいビデオクリップを送信する場合、Bluetooth 接続を使用すると、 Bluetooth テクノロジの送信圏内にいる受信者 にビデオクリップを送信できます。「Bluetooth 接続を使用してデータを送信する」(P.96) を参照してください。Bluetooth 接続を使用して Bluetooth テクノロジ搭載のパソコンに転送することや、メモリカードリーダー (内蔵/外付け)を使って転送することもできます。



画像マネージャ

画像を視覚的に参照するには、分を押して、オフィス > 画像マネジャの順に選択します。

- 1 (**) を押して、電話機メ モリまたはメモリカード を選択します。 画像 マネジャには、選択した フォルダに存在する フォルダ数や画像数も 表示されます。
- 2 フォルダを開いて、画像を視覚的に参照します。 ○と ○を押して、画像とフォルダの間を



移動します。 を押すと、画像が表示されます。

②と を同時に押して、イメージショーで表示する画像にマークを付けます。選択した画像の横にチェックマークが表示されます。 [オプション] > イメージショーの順に選択します。 やん を押すと、イメージショーの次の画像や前の画像が表示されます。



画像プリント

画像プリントを使用すると、USB (PictBridge 対応)、Bluetooth 接続、または MMC を使って画像を印刷できます。プリンタ選択表示に表示される使用可能プリンタのリストから選択できます。



注意: PictBridge 対応プリンタで印刷する場合は、画像プリントを選択してから、 USB ケーブルを接続してください。

☆ を押して、オフィス > 画像プリントの順に選択します。印刷する画像を選択します。

■ 画像選択表示で使用できるオプションは、印刷、マーク/マーク解除、開く(アルバム選択時に表示)、ヘルプ、および終了です。

プリンタ選択

印刷する画像を選択すると、使用可能な印刷機器のリストが表示されます。本機に対応している DKU-2ケーブルを使って PictBridge 対応の USB プリンタに接続すると、そのプリンタが自動的に表示されます。

使用する機器を選択します。印刷プレビュー画面が表示されます。

印刷プレビュー

印刷機器を選択すると、選択した画像が定型のレイアウトを使って表示されます。レイアウトを変更する場合は、左右のナビゲーションキーを使用して、選択したプリンタで使用できるレイアウトをスクロールします。1 ページに収まる枚数よりも多くの画像を選択した場合は、上下にスクロールすると、他のページも表示できます。

印刷プレビューで使用できるオプションは、印刷、設定、ヘルプ、および終了です。

印刷設定

使用できる設定オプションは、選択した印刷機器の 機能によって異なります。

用紙サイズを選択するには、**用紙サイズ**を選択し、リストから用紙サイズを指定して、[OK] を選択します。 [キャンセル]を選択すると、前の表示に戻ります。



RealPlayer™

ているときに再生させたり、電話機メモリやメモリカードに保存したりできます。

RealPlayer は、.mp4、.3gp ファイルに対応しています。ただし、RealPlayer がすべてのファイル形式やファイル形式の全変種に対応しているわけではありません。たとえば、RealPlayer は .mp4 ファイルをすべて開こうとしますが、一部の .mp4 ファイルには 3GPP 規格に準拠しないコンテンツが含まれている場合があります。本機はこのような場合に対応していません。

クリップ選択時に RealPlayer で使用できるオ プションは、再生、全画面で再生 / 再生、全画面で 再生 / 停止、ミュート / ミュート解除、クリップ詳 細、送信、設定、ヘルプ、および終了です。

ビデオクリップやサウンドクリップを再生 する

- 1 電話機メモリやメモリカードに保存されているメディアファイルを再生するには、「オプション」> 開くの順に選択して、次のいずれかを選択します。 最近使ったファイル — RealPlayer で最近再生した6つのファイルのいずれかを再生できます。
 - 保存ファイルから ギャラリーに保存されているファイルを再生できます。 「ギャラリー」 (P.47) を参照してください。
- **2** ファイルを選択して **⑥**を押すと、ファイルが再生します。

補足:ビデオクリップを全画面表示モードで表示するには、[か2abc]を押します。もう一度押すと、標準画面モードに戻ります。

RealPlayer で表示されるアイコン:

「き」」繰り返し

「Ѿ 」ランダム

「(添 」繰り返しとランダム

「点」 ミュート

再生中のショートカット:

メディアファイルを早送りするには、[®]を長く押します。

巻き戻すには、ふを長く押します。

ミュートするには、「t、」インジケータが表示されるまで①を長く押します。音を出すには、「t))」インジケータが表示されるまで(②を長く押します。

送信されてくるコンテンツのストリー ミング再生

多くのサービスプロバイダでは、デフォルトアクセス ポイントとしてインターネットアクセスポイントを使 用します。WAP アクセスポイントを使用するサービ スプロバイダもあります。

アクセスポイントは、本機を最初に起動するときに設定される場合があります。

詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。



注意: RealPlayer では、rtsp:// という URL アドレスだけを開くことができます が、RealPlayer は .ram ファイルへの http リンクを認識します。

送信されてくるコンテンツのストリーミング再生を 行うには、ギャラー、インターネットページ、受信し た SMS や MMS に含まれるストリーミング再生リ ンクを選択します。ライブコンテンツのストリーミ ング再生を行う前に、本機はサイトに接続してコン テンツの読み込みを開始します。

RealPlayer の設定を受信する

携帯電話事業者やサービスプロバイダからの特別な SMSで RealPlayer の設定を受信できます。「デー タおよび設定」(P.67) を参照してください。詳細に ついては、携帯電話事業者やサービスプロバイダに お問い合わせください。

RealPlayer の設定を変更する

[**オプション**] > <mark>設定</mark>の順に選択し、次のオプション から選択します。

ビデオ — 再生終了後に、ビデオクリップを RealPlayer で自動的に繰り返し再生させることが できます。 オーディオ設定 ― トラックリストを繰り返し再生したり、トラックリストのサウンドクリップをランダム再生したりする場合に選択します。

接続設定 — プロキシサーバの使用の有無を選択したり、デフォルトアクセスポイントを変更したり、接続時に使用するタイムアウト時間やポート範囲を設定したりできます。正確な設定については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

プロキシ設定:

- プロキシ使用 プロキシサーバを使用する場合は、はいを選択します。
- プロジナーバット・レスープロキシサーバのIPアドレスを入力します。
- プロキシポート番号 プロキシサーバのポート 番号を入力します。

用語: プロキシサーバは、メディアサーバとユーザの間に位置する中間サーバです。一部のサービスプロバイダでは、セキュリティの強化や、サウンドクリップやビデオクリッブが含まれるインターネットページへのアクセス速度を向上させるためにプロキシサーバを使用しています。

ネットワーク設定:

デフォルアクセスポイント ― インターネット接続に使用するアクセスポイントを選択して、● を押します。

- オンライン時間 ネットワークリンクを使って再生するメディアクリップを一時停止するとき、 RealPlayer がネットワーク接続を切断するまでの時間を設定します。ユーザ定義を選択して、 ⑥を押します。時間を入力して、[OK] を選択します。
- 接続タイムアウト ー () または () を押し、ネット ワークリンクを選択してからメディアサーバに接 続するまでの最大許容時間を設定して、(OK) を 選択します。
- サーバタイムアウト () または() を押し、メディアサーバからの応答を待機し始めてから接続を切るまでの最大許容時間を設定して、[OK] を選択します。
- 最小 UDP ポート サーバのポート範囲の下限 ポート番号を入力します。最小値は 6970 です。
- 最大 UDP ポート サーバのポート範囲の上限 ポート番号を入力します。最大値は 32000 で す。各種ネットワークの帯域幅の値を編集するに は、[オブション] > 詳細設定の順に選択します。



🚁 メッセージ

- 注意:次の機能は、日本国内ではご利用い ただけません。
 - ・データが含まれた特別な SMS の作成
 - ・インターネットサービスメッヤージやヤ ルブロードキャストメッセージの受信
 - サービスコマンドの送信

☆ を押して、メールを選択します。メールでは、 SMS、MMS、E-mail メッセージ、およびデータが 含まれた特別な SMS の作成、送受信、編集および整 理ができます。また、Bluetooth 接続経由でのメッ セージやデータ受信、インターネットサービスメッ ヤージやヤルブロードキャストメッヤージの受信、 サービスコマンドの送信も可能です。

メールメイン表示で使用できるオプションは、 開く、新規メール作成、接続(メールボックスの 設定が済んでいる場合に表示)/ 切断 (メールボッ クスに接続されている場合に表示)、SIM に保存 されたメール、情報メッセージ、サービスコマンド、 設定、ヘルプ、および終了です。

注意: 携帯電話事業者やサービスプロバイ ダが対応している場合のみ、これらの機能 を使用できます。これらのメッセージを受 信して表示できるのは、互換性のある MMS または E-mail 機能のある機器だけ です。一部のネットワークでは、受信者が 使用する機器に MMS を表示するためのイ ンターネットページリンクが表示されるこ とがあります。

メールを開くと、新規メール作成機能とフォルダの リストが表示されます。

☆ 受信メール — E-mail 以外のメッセージやセル ブロードキャストメッセージが受信されると、この フォルダに保存されます。F-mail メッセージはメー ルボックスに保存されます。

マイフォルダー この中で、受信したメッヤー ジを整理します。

※ 補足: メッセージを整理するには、マイ フォルダの中に新しいフォルダを追加しま す。

✓ メールボックス — メールボックスでは、リモートメールボックスに接続して新着 E-mail メッセージを取得したり、以前取得した E-mail メッセージをオフラインで表示したりすることができます。 「E-mail」(P.75)を参照してください。

下書き — まだ送信していない、下書きのメッセージを保存します。

☑ 送信済みメール — 最新の送信済みメッセージを15 通まで保存します。ただし、Bluetooth 接続経由のメッセージは含みません。保存するメッセージの数を変更する方法については、「その他設定」(P.77) を参照してください。

未送信メール — 送信待ちのメッセージが一時的に保存されます。

■ 配信レポート — 送信済みの SMS と MMS の配信レポートを送信するように、携帯電話事業者に要求できます (ネットワークサービス)。一般に、Email アドレスに送信された MMS の配信レポートを受信することはできません。

補足: いずれかのデフォルトフォルダを開いた状態で、●または●を押すとフォルダを切り替えられます。

ネットワークサービスの有効化コマンドなど、サービス要求 (USSD コマンドともいう) を入力してサービスプロバイダに送信するには、メールのメイン表示で
「オプション 1 > サービスコマンドの順に選択します。

情報メッセージとは、多種多様なトピックから指定した内容(たとえば、天気や道路状況)のメッセージを、サービスプロバイダから送信してもらうネットワークサービスです。選択可能なトピックとそのトピック番号については、サービスプロバイダにお問い合わせください。メールのメイン表示で、[オブション]>情報メッセージの順に選択します。メイン表示では、トピックのステータス、トピック番号、名前、およびチェックのためのフラグ「►」の有無を参照できます。

■ 情報メッセージで使用できるオプションは、開く、登録/登録解除、ホットマーク/ホットマーク 削除、トピック、設定、ヘルプ、および終了です。

セルブロードキャストメッセージは、WCDMA ネットワークでは受信できません。パケットデータ接続では、セルブロードキャストの受信ができない可能性があります。

文字を入力する

文字入力画面の右上に、入力モードを示すインジケータが表示されます。電話機言語のメニューで英語を選択した場合、デフォルトの入力モードは英字です。日本語を選択した場合、デフォルトはひらがな/漢字です。「電話機設定」(P.103)を参照してください。

文字入力時に繰り返し[※ #]を短く押すと、電話機言語のメニューで選択した言語に関係なく、次の図の順に入力モードが切り替わります。

入力モードを切り替える



英語文字入力モードで、約 1 秒待って [發 #] を短く押すと、英語文字入力モードの種類が変わります。 後述の「従来の英語文字入力」を参照してください。

補**足:** 文字入力中に Ø を押すと、希望する 入力モードを選択できます。 補足: 文字入力モードがカタカナ、英字または数字のときに Ø を押して全角を選択すると、全角文字を入力できます。全角入力モードの場合は、全角を示すアイコンが表示されます。半角を選択すると、半角文字を入力できます。

文字入力についての補足

- 予測入力モードのオン/オフを切り替えるには、 英字モードまたはひらがな/漢字モードで 「 ※ #]を長く押します。
- カーソル位置より左の文字を削除するには、【を押します。複数の文字を削除するには、【を長く押します。
- カーソルを移動するには、○キーを使用します。
- 数字を挿入するには、希望する数字のキーを長く 押します。
- 特殊文字のリストを表示するには、[*+論]を1
 回押します。リストをスクロールするには、○を使用します。希望する文字を選択するには、○を押します。
- 絵文字のリストを表示するには、[*+読]を2回押します。
 - **補足:** 文字入力中に Ø を押して、**記号挿入** または**絵文字挿入**を選択することもできま す。

キーとそれに対応するひらがな / 漢字およびカタカナ

‡ -	ひらがな / 漢字モード (全角)	カタカナモード (半角 / 全角)	英字モード (半角/全角)	数字モード (半角 / 全角)
[1 ක <u>@</u>]	あいうえお ぁぃぅぇぉ	アイウエオ アイウエオ	記号	1
[か 2 abc]	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc	2
[ਰ _{def} 3]	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef	თ
[4 ﷺ]	たちつてとっ	タチツテトッ	GHlghi	4
[な 5 jkl]	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl	5
[lt 6]	はひふへほ	ハヒフへホ	MNOmno	6
[7 _{pqrs}]	まみむめも	4577£	PQRSpqrs	7
[* 8tuv]	やゆよゃゅょ	ヤユヨヤユヨ	TUVtuv	8
[wxyz 9]	らりるれろ	םטאועפ	WXYZwxyz	9
[1/2 🖸]	わをん、。!? 改行、スペース	ワランー 、。!? 改行、スペース	スペース、 改行	0
[*+影響]	* ° (濁点と半濁点) 小さなひらがな 記号と絵文字のリスト	* 。 (濁点と半濁点) 小さなカタカナ 記号と絵文字のリスト	記号と絵文字 のリスト	記号と絵文字 のリスト
[祭#]	入力モードの切り替え	入力モードの切り替え	入力モードの 切り替え	入力モードの 切り替え

日本語予測文字入力

「.___ 漢字」が文字入力画面の右上に表示されているかどうかを確認します。

- 補足: 文字入力中に Ø を押して、日本語予 測オンまたは英語予測オンを選択すると、それぞれの予測入力モードをオンにすることができます。
- 1 ひらがなを入力するには、番号キーを押します。 予測された変換候補のリストが表示されます。入 力した文字が増えるごとに希望する単語に近付き、 変換候補が絞り込まれます。
- 2 リストをスクロールするには、○を使用します。 希望する語句を選択するには、⑥を押します。 本機では、入力された内容に基づいて、次の語句 が予測されます。予測された変換候補の次のリス トが自動的に表示されます。1 文字入力すると、 新しい候補リストが表示されます。
 - 候補リストを削除するには、 (または [キャンセル]を押します。
 - 希望する語がリストにない場合は、[変換]を押します。さらに変換が必要な場合は、⑥を押して、変換候補ウィンドウを表示します。ウィンドウの右上にあるカウンタは、リストに示される変換候補の数です。

変換された文字は、自動的に変換候補リストに記録されます。ユーザ辞書に登録した単語や頻繁に使用する単語は、変換候補リストの上位に表示されます。リストに表示される語順を元に戻す方法については、「電話機設定」(P.103)を参照してください。

従来の日本語文字入力

- 1 ひらがなを入力するには、番号キーを押します。 変換が不要な場合は、⑥を押します。
- 2 強調表示された文字を変換するには、○を押します。変換候補リストを表示するには、○を再度押します。リストをスクロールするには、○または○を押します。希望する文字を選択するには、○を押します。
 - 強調表示された文字が変換されます。文字が変換されると、強調表示部分の色が変化します。
 - 単語の変換結果が適切でなかった場合は、○または ○を押して、変換する範囲を変更します。 変換するには ○を押し、確定するには ○を押します。
 - ②を1回押して希望する句に変換できた場合、すぐに句全体を確定するには、③を長く押します。

コード入力

「区点コード一覧表」(P.145)の4桁のコードを使用して、文字、記号、数字を入力できます。

- **1 ②** を押して、**区点コード挿入**を選択します。
- **2** 「区点コード一覧表」(P.145) の 4 桁のコードを 入力して、[OK] を押します。



ユーザ辞書に単語を登録する

ユーザ辞書に登録する単語には、読みをひらがなで 登録できます。保存した単語は、文字変換に使用さ れます。文字を入力するときは、その文字とともに 保存した読みを入力してください。

- 1 辞書に単語を登録するには、⑤を押してツール >1-ザ 辞書の順に選択します。
- 2 [オプション] > 新規単語登録の順に選択します。
- 3 単語フィールドに語句を入力します。
- 4 を押して、カーソルを読みフィールドに移動し、ひらがなで読みを入力します。単語の登録では、小さなひらがななど、読みの最初の文字として入力できないものがあります。
 - **補足:** 文字の入力中に Ø を押しても、**単語 登録**を選択できます。
- 単語登録後に使用できるオプションは、開く、 新規単語登録、削除、マーク / マーク解除、ヘル プ、および終了です。

従来の英語文字入力

英語文字入力モードには、次の3種類のモードがあります。英語で文字を入力中に[緑 #]を短く1回押すと、英語文字入力モードの種類が変わります。表示される入力モードは次のように異なります。

「 **Abc**」 - 文頭大文字モードです。文頭の文字が大文字で入力されると、小文字モードに変わります。また、ピリオドを入力すると、このモードに変わります。

「**abc**」- 小文字モードです。文頭の文字を一文字入力した後に、このモードに自動的に変わります。

「**ABC**」 - 大文字モードです。このモードは、文頭大文字モード、または小文字モードで文字を入力した後に[疑 #]を短く入力して切り替えることができます。ピリオドを入力すると文頭大文字モードに、スペースを入力すると小文字モードに自動的に変わります。

数字モードに切り替えるには、これらの英語文字入力 モードを使用中に[發 #]を連続して短く2回押し ます。

従来の文字入力を使用して文字を入力すると、ディスプレイの右上にインジケータ「 **Abc**」が表示されます。


 希望する文字が表示されるまで、番号キー ([1 1 8m²] ~ [w売z 9]) を繰り返し押します。番号 キーでは、キーに表記されているよりも多くの文字を使用できます。

- 次の文字が現在の文字と同じキー上にある場合、 カーソルが表示されるまで待ち(または)を押し、)、文字を入力します。
- 一般的な句読点は、[150]] キーで入力できます。 希望する句読点が表示されるまで、繰り返し [150] を押します。

特殊文字のリストを表示するには、[*+歳]を1 回押します。リストをスクロールするには、○を 使用します。文字を選択するには、○を押します。

スペースを挿入するには、[%□◆]または。を押します。次の行にカーソルを移動するには、[%□◆]を2回押すか、または。を1回押します。

英語予測文字入力 — 英語の辞書

どの文字も、キーを 1 回押すだけで入力できます。予 測文字入力は内蔵の英語辞書に基づいています。この 英語辞書には新しい単語を追加することもできます。 英語辞書がいっぱいになると、もっとも古い単語が、 もっとも新しい単語で上書きされます。 

2 希望する単語を入力するには、[ゕ 2abc] ~
[w灸z 9] キーを押します。1 文字につき、1 回 キーを押します。たとえば、英語辞書が選択され ているときに「Nokia」と入力する場合、N は [who 6]、o は [who 6]、k は [な 5 jkl]、i は [4 番]、a は [ゕ 2abc] を押します。

単語の候補は、キー入力ごとに変化します。

3 単語の入力が終了し、入力した文字が適切な場合は、確定するために、⑥を押すか、[ʰ‰² ❷]を押してスペースを追加します。

単語が正しくない場合は、[*+歳]、○、または ②を繰り返し押して、英語辞書で一致する単語を 表示するか、② を押して、英語予測 > 一致した単 語の順に選択します。

単語の末尾に文字?が表示されている場合、入力 した単語が英語辞書にありません。英語辞書に単 語を追加するには、[スペル入力]を選択して、 従来の文字入力で単語(32文字まで)を入力し、 [OK]を選択します。これで、単語が英語辞書に 追加されます。英語辞書がいっぱいになると、 もっとも古い単語が、もっとも新しい単語で上書 きされます。

- 4 次の単語の入力を開始します。
- 補足:予測文字入力のオン/オフを切り替えるには、英字モードで「 ※ #]を長く押します。

予測文字入力を使用する場合についての 補足

#**促:** 予測文字入力では、よく使われる句 読点(.,?!)のうち、どれが必要であるか推 測されます。句読点の順位と利用可能性は、 辞書の言語によって異なります。

一般的な句読点は、[1智]]キーで入力できます。 [1智]]を押した後、繰り返し[*+論]を押すと、 希望する句読点を検索できます。

特殊文字のリストを表示するには、[*+ $\stackrel{*}{\bowtie}$]を 1 回押します。

[*+iiii]を繰り返し押すと、辞書で一致する単語が] つずつ表示されます。

一致した単語 ― キー入力に応じた単語のリストを表示します。

語句挿入 — 従来の文字入力で辞書に単語 (32 文字まで) を追加します。辞書がいっぱいになると、もっとも古い単語が、もっとも新しい単語で上書きされます。

単語の編集 — 従来の文字入力で単語を編集します。 これは、その単語が有効 (下線付き)の場合に使用で きます。

複合語を書き込む

英語の複合語の前半を入力します。確定するには、 ②を押します。英語の複合語の後半を入力します。 複合語にするには、[№ 0 ◆] を押してスペースを入 力します。

予測文字入力をオフにする

クリップボードへ文字をコピーする

- 1 文字と単語を選択するには、 を長く押します。 同時に、 または を押します。カーソルが移動 すると、文字が強調表示されます。
- **2** 文字をクリップボードにコピーするには、*②* を押したまま**⊐ピー**を押します。

3 その文字をドキュメントに挿入するには、 *Ø* を押したまま**貼り付け**を押すか、 *Ø* を 1 回押して、 **貼り付け**を選択します。

選択した文字をドキュメントから削除するには、 C を押します。

メッセージを入力し、送信する

受信する機器によって、MMS の表示が異なること があります。

著作権により保護されているコンテンツ(画像、着信音など)のコピー、編集および転送は禁止されています。

補足: 送信オプションがある任意のアプリケーションから、メッセージの作成を開始できます。メッセージに追加するファイル(静止画またはテキスト)を選択し、[オプション]> **送信**の順に選択します。

MMS または E-mail を作成する前に、接続を正しく 設定しておく必要があります。「MMS および E-mail 設定を受信する」(P.66) および [E-mail] (P.75) を参照してください。

- メッセージ編集で使用できるオプションは、送信、宛先追加、挿入 (E-mail)、添付ファイル (E-mail)、プレビュー (MMS)、添付リスト (MMS)、ファイル削除 (MMS)、削除、宛先確認、メッセージ詳細、送信オプション、ヘルプ、および終了です。
- **1 新規メール作成**を選択します。メッセージオプションのリストが表示されます。

SMS — SMS を送信します。

MMS — MMS を送信します。

- E-mail E-mail を送信します。E-mail アカウントの設定が完了していない場合は、設定を要求するメッセージが表示されます。
- ② 電話帳から受信者やグループを選択するには、 ● を押します。または、受信者の電話番号や E-mail アドレスを入力します。[*+論]を押し、 受信者の区切り記号として、セミコロン(;)を追加します。また、クリップボードから電話番号やアドレスをコピー&ペーストすることもできます。
 - 補足:マークを付けるには、該当する電話帳までスクロールして ⑥を押します。一度に複数の受信者にマークを付けることができます。
- **3** ②を押して、メッセージフィールドに移動します。
- **4** メッセージを書き込みます。
- 5 MMS にメディアオブジェクトを追加するには、[オプション]>ファイル添付>画像、サウンドクリップ、またはビデオクリップの順に選択します。サウンドが追加されると、「図」アイコンが表示されます。
- されます。 オプション 閉じる **添付ファイル作成 > サウンドクリップ**の順に選択すると、音声メモが起動す

スライド1/1

るので、新しいサウンドを録音できます。[選択]を押すと、作成したサウンドが自動的に保存され、そのコピーがメッセージに挿入されます。[オプション]>プレビューの順に選択して、MMSの表示を確認します。

- 7 E-mail に添付ファイルを追加するには、[オプション] > 挿入 > 画像、サウンドクリップ、ビデオクリップ、またはノートの順に選択します。 E-mail の添付ファイルは、ナビゲーションバーにアイコン「↓」」で示されます。
- **8** メッセージを送信するには、[オプション] > 送信 の順に選択するか、または**う**を押します。
 - 注意: 本機では、標準の 160 文字を超えても SMS を送信できます。メッセージが 160 文字を超える場合は、メッセージが 2 つ以上に分割されて送信されます。そのため、料金がかさみます。ナビゲーション バーには、メッセージの長さを示すインジケータ (160 から、入力した文字数を引いたもの) が表示されます。たとえば、10(2) は、残りの文字数が 10 文字で、2 通のメッセージとして送信されることを示します。使用する文字によっては、通常よりも文字数が多くなります。

- 注意: E-mail メッセージは、送信される前に、自動的に未送信メールに保管されます。送信エラーになった場合、E-mail は失敗のステータスが付いて未送信メールに残ります。
 - 補足: E-mail アドレスまたはサイズの大きい画像を受信できる機器に MMS を送信するときは、大きめの画像サイズを使用してください。受信側の機器がわからない場合、またはネットワークがサイズの大きいファイルに対応していない場合は、小さめの画像サイズまたは 15 秒以内のサウンドクリップを使用することをお勧めします。設定を変更するには、メールのメイン表示で、[オプション] > 設定 > MMS > 画像サイズの順に選択します。
- #**雇: メール**では、プレゼンテーションを作成し、MMS で送信することもできます。 MMS 編集表示で、[オプション] > プルンテージン作成 (MMS 作成モードが確認 メッセージ付きまたは制約なしの場合にのみ 表示される)の順に選択します。「MMS」 (P.73) を参照してください。

MMS および E-mail 設定を受信する

注意:日本国内ではご利用いただけません。

携帯電話事業者やサービスプロバイダから、設定内容を SMS で受信できます。「データおよび設定」(P.67) を参照してください。

データサービスのご利用とお申し込みについては、 携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い 合わせください。サービスプロバイダからの指示に 従って、設定してください。

MMS 設定を手動で入力する

- **注意:** ボーダフォンから変更のお知らせが ないときは、変更しないでください。
- 1 ツール > 設定 > 接続 > アクセスポイントの順に選択して、MMS アクセスポイントの設定を定義します。「接続設定」(P.106) を参照してください。
- 2 メール > [オプション] > 設定 > MMS > 使用するアクセスポイントの順に選択して、優先接続先として作成したアクセスポイントを選択します。
 「MMS」(P.73) もあわせて参照してください。
 - #E:サウンドやノート以外のファイルを添付ファイルとして送信するには、該当するアプリケーションを開き、使用可能な場合は、送信 > E-mail の順に選択します。

E-mail の送受信、取得、返信、転送の前に、次の処理を実行する必要があります。

- インターネットアクセスポイント(IAP)を正しく設定する。「接続設定」(P.106)を参照してください。
- E-mail 設定を正しく定義する。「E-mail」(P.75) を参照してください。個別の E-mail アカウントを 持っている必要があります。リモートメールボッ クスとインターネットサービスプロバイダ (ISP) の指示に従って、設定してください。



受信メール — メッセージを 受信する

受信メールアイコン:

「 🔊 」 受信メール内に未読メッセージがあります

「🕍 」未読の SMS

「👸 」未読の MMS

「**。」 Bluetooth 接続経由で受信したデータ

メッセージを受信すると、待受画面に「醤」および 新着メッセージがあります 1 件というテキストが表示されます。[表示]を押して、受信したメッセージ を開きます。受信メール内のメッセージを開くには、 該当するメッセージを選択して、⑥を押します。

MMS




重要: MMS のオブジェクトには、ウィルスが含まれていることがあります。ウィルスが含まれている場合、本機または他のPC で障害が発生する可能性があります。信頼のおける送信者かどうかわからない場合、添付ファイルを開かないでください。

MMSの通知メールには、「醤」に「!」が付いて表示されます。MMSを本機に取得する場合は、通知メールを選択した状態で、または通知メールを開いて【オプション】> 受信の順に選択します。MMS「賃」を開くとき、画像やメッセージの表示、内蔵スピーカーでのサウンドの再生(サウンドが含まれている場合は「醤」が表示される)を同時に実行できます。アイコン内の矢印をクリックすると、サウンドを再生できます。

MMS に含まれるメディアオブジェクトの種類を確認するには、「オプション」> 添付リストの順に選択します。本機に MMS オブジェクトファイルを保存することも、Bluetooth 接続経由で他の機器へファイルを送信することもできます。

マルチメディアプレゼンテーションを受信することもできます。これらのプレゼンテーションを表示するには、 [オプション] > プレゼンテーション再生の順に選択します。 著作権により保護されているコンテンツ (画像、着信音など)のコピー、編集および転送は禁止されています。

データおよび設定



本機では、Over-The-Air(OTA) メッセージとも呼ばれる、データを含むさまざまな SMS「櫺」を受信できます。

構成メッセージ — 携帯電話事業者、サービスプロバイダ、または企業情報管理部門から、SMS サービス番号、留守番電話番号、インターネットアクセスポイント設定、アクセスポイントログインスクリプト設定、または E-mail 設定をメッセージで受信できます。設定を保存するには、[オプション] > すべて保存の順に選択します。

ビジネスカード — 電話帳に情報を保存するには、 [オプション] > ビジネスカード保存の順に選択します。ビジネスカードに添付された証明書またはサウンドファイルは保存されません。

着信音 — 着信音を保存するには、[**オプション**] > **保存**の順に選択します。

オペレータロゴ — 携帯電話事業者の ID のかわりに 待受画面にロゴを表示するには、[オプション] > 保 存の順に選択します。 ※ **補足:** MMS のデフォルトのアクセスポイント設定を変更するには、メール > [オプション] > 設定 > MMS > 使用する 7クセスポイントの順に選択します。

カレンダーエントリ — 招待状を保存するには、[オプション] > カレンダーに保存の順に選択します。

インターネットメッセージ — ブックマークをインターネットのブックマークリストに保存するには、[オプション] > ブックマークへ追加の順に選択します。メッセージにアクセスポイント設定とブックマークの両方が保存されている場合、データを保存するには、[オプション] > すべて保存の順に選択します。

E-mail 通知 — リモートメールボックスにある新着 E-mail の数を示します。詳細通知では、より詳細な 情報が示されます。

★ 補足: 画像が添付された vCard ファイルを 受信した場合、画像は電話帳に保存されま す。

インターネットサービスメッセージ

注意:日本国内ではご利用いただけません。

インターネットサービスメッセージ「も」とは、通知(たとえば、ニュース見出し)のことです。これに

は、SMS またはリンクが含まれている場合があります。サービスのご利用とお申し込みについては、サービスプロバイダにお問い合わせください。



マイフォルダ

マイフォルダでは、フォルダへのメッセージの整理、 フォルダの新規作成、フォルダの名前変更および削除 が可能です。

補足: 定型文フォルダのテキストを使用すれば、頻繁に送信するメッセージを何度も作成しなくて済みます。



メールボックス

本機で自宅や会社のメールがチェックできます。メールボックスを選択したときに E-mail アカウントの設定が完了していない場合は、設定を要求するメッセージが表示されます。

E-mail クライアントの設定については、「E-mail」 (P.75) を参照してください。または、ノキアジャパンのホームページにある E-mail の設定方法 (www.nokia.co.jp/6680mail) を参照してください。

新しいメールボックスを作成すると、メールのメイン表示のメールボックスが、そのメールボックスの名前で上書きされます。最大6つのメールボックスを作成できます。

メールボックスを開く

メールボックスを開くと、以前取得した E-mail メッセージとそのヘッダーをオフラインで表示するか、または E-mail サーバに接続するかを選択できます。

該当するメールボックスを選択して **②** を押すと、 **メールボックスに接続しますか?** というメッセージ が表示されます。

メールボックスに接続して新着の E-mail のヘッダーやメッセージを取得するには、[はい]を選択します。メッセージをオンラインで表示すると、パケットデータ接続でリモートメールボックスに継続的に接続されます。「接続設定」(P.106) もあわせて参照してください。

取得済みの E-mail メッセージをオフラインで表示するには、[いいえ]を選択します。 E-mail メッセージをオフラインで表示すると、本機はリモートメールボックスに接続されません。

E-mail メッセージを取得する

オフラインの場合、リモートメールボックスへの接続を開始するには、[**オプション**] > **接続**の順に選択します。



重要: E-mail メッセージには、ウィルスが含まれていることがあります。ウィルスが含まれている場合、本機または他のPCで障害が発生する可能性があります。信頼のおける送信者かどうかわからない場合、添付ファイルを開かないでください。

1 リモートメールボックスにすでに接続している場合は、[オプション] > E-mail 受信の順に選択して、次のいずれかを選択します。

新着 — すべての新着 E-mail メッセージを本機に 取得します。

選択したメッセージ — マークを付けた E-mail メッセージのみを取得します。

すべて — メールボック スからすべてのメッ セージを取得します。 メッセージの取得を停 止するには、[キャン セル]を選択します。

2 E-mail メッセージを取得した後は、引き続きオンラインで E-mail メッセージを表示することができます。また



は、[オプション] > <mark>切断</mark>の順に選択して接続を切断し、オフラインで E-mail を表示することもできます。

E-mail ステータスアイコン:

「🞳」 新着 E-mail: メッセージ本文は本機に取得 済みです (内向き矢印)。

「**心**」既読の E-mail メッセージ

「⊕」ヘッダーが既読で、メッセージ本文が本機から削除されています。

「**②** 」未読 E-mail: メールボックスに未読の E-mail がある場合、スクリーンセーバに表示されます。

3 E-mail メッセージを開くには、⑥を押します。E-mail メッセージをまだ取得していない (アイコン内の矢印が外向き)状態で、オフラインの場合は、このメッセージをメールボックスから取得するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

E-mail 添付ファイルを表示するには、添付ファイルのインジケータ「①」があるメッセージを開いて、
[オプション] > 添付ファイルの順に選択します。添付ファイルのインジケータがグレー表示で、添付ファイルがまだ取得されていない場合は、[オプション] > 受信の順に選択します。添付ファイル表示では、添付ファイルを取得したり、開いたり、保存し

たりすることができます。また、Bluetooth 接続を 使用して添付ファイルを送信することもできます。

#E:メールボックスでIMAP4 プロトコルを使用する場合は、取得するメッセージ数と、添付ファイルを取得するかどうかを指定できます。POP3 プロトコルで使用できるオプションは、ヘッダーのみ、受信がび指定(KB)、またはメッセージと添付ファイルです。

E-mail メッセージを削除する

E-mail メッセージをリモートメールボックスに保持したまま、本機から削除するには、「オブション」>メッセージ削除:> 電話機のみの順に選択します。本機内の E-mail のヘッダーは、リモートメールボックス内と同じ状態を保つようになっています。メッセージ本文を削除しても、ヘッダーは本機に残ります。ヘッダーも削除する場合は、まずリモートメールボックスから E-mail メッセージを削除し、次に本機からリモートメールボックスに再度接続して、ステータスを更新する必要があります。

補足: E-mail をリモートメールボックスからマイフォルダの下にあるフォルダにコピーするには、[オプション]>フォルダへコピーの順に選択し、リストからフォルダを選択して、[OK]を選択します。

E-mail を本機とリモートメールボックスから削除するには、[オプション] > メッセージ削除: > 電話機とサーバの順に選択します。

オフラインの場合、E-mail はまず本機から削除されます。リモートメールボックス内の E-mail は、リモートメールボックスに次に接続したときに自動的に削除されます。POP3 プロトコルを使用している場合、削除マークの付いたメッセージは、リモートメールボックスへの接続を終了した後に削除されます。

本機とサーバからの E-mail の削除をキャンセルする には、次の接続時に削除するマーク「⊜」が付いた E-mail を選択して、[オプション] > 削除取消しの順 に選択します。

メールボックスから切断する

オンラインの場合は、[オブション] > 切断の順に選択して、リモートメールボックスとのパケットデータ接続を終了します。

補足: また、メールボックスを接続したままで、新しい E-mail(デフォルトでヘッダーのみ)をリモートメールボックスから本機に自動的に取得することもできます(サーバがIMAP IDLE 機能に対応している場合のみ)。メッセージアブリケーションをバックグラウンドで接続したままにするには、9を2回押します。接続したままにしておくと、デー

タトラフィックが増えて通信費が高くなることが あります。

オフライン中に E-mail メッセージを表示 する

次回メールボックスを開いたときに、E-mail メッセージをオフラインで表示して確認するには、メールボックスに接続しますか?というメッセージに対して、[いいえ]を選択します。すでに取得していれば、E-mail のヘッダー、メッセージ、あるいはその両方を参照できます。また、次回メールボックスに接続したときに送信する E-mail の新規作成、返信、または転送も可能です。



→ 未送信メール — 送信待ちの ・ メッセージ

未送信メールには、送信待ちのメッセージが一時的 に保存されます。

未送信メールにあるメッセージのステータスは次の とおりです。

送信中 — 接続が確立されて、メッセージが送信中です。

待機中/順番待ち — 同じ種類の前のメッセージが送 信済みであれば、送信されます。 ・・・・ (時間) に再送信 — 本機は、タイムアウト時間が 経過すると、メッセージを再送信しようとします。 すぐに送信を再開するには、送信を押します。

保留中 — ドキュメントが未送信メール内に保管されている間は、保留に設定できます。対象の送信待ちメッセージを選択して、[オプション] > 後で送信するの順に選択します。

失敗 — 最大の送信試行回数に達しました。送信は失敗しました。SMS を送信しようとしていた場合は、メッセージを開いて、送信オプションが適切かどうかを確認します。

W 例:ネットワーク圏外で送信できなかったメッセージが未送信メールボックスにある場合、ネットワーク圏内になったときに本機は送信を開始します。E-mail の場合は、次回リモートメールボックスに接続するときに E-mail メッセージを送信します。

SIM カードのメッセージを表示 する

本機では、SMS を USIM カードに保存することはできません。別の携帯電話端末を使用して USIM カードに SMS を保存し、その USIM カードを本機に装填した場合は、次の操作で SMS を表示します。

SIM メッセージを表示できるようにするには、本機のフォルダに SIM メッセージをコピーしておく必要があります。

- 1 メールのメイン表示で、[オプション] > SIM に 保存されたメールの順に選択します。
- 2 メッセージにマークを付けるには、[オプション] >マーク/マーク解除>マークまたはすべてをマー クの順に選択します。
- **3** [オプション] > コピーの順に選択します。フォル ダのリストが表示されます。
- **4** フォルダを選択し、[OK] を選択してコピーを開始します。フォルダを開き、メッセージを表示します。

メッセージの設定

SMS

メール > [オプション] > 設定 > SMS の順に選択します。

メッセージセンター — 定義済みのメッセージセンターをリスト表示します。

使用するメッセージセンター — SMS の配信に使用される メッセージセンターを選択します。

配信レポート受信(ネットワークサービス) — メッセージ配信レポートを送信するよう、ネットワークに要求します。いいえに設定されている場合は、通信記

録に<mark>送信</mark>ステータスのみが表示されます。「通信記録」 (P.33) を参照してください。

メッセージ有効期間 — メッセージ受信者が有効期間 内にメッセージを受信できない場合、このメッセージ はメッセージセンターから削除されます。この機能 は、ネットワークでサポートされている必要がありま す。最長有効期間は、ネットワークで許可されている メッセージの最長期間です。

送信メッセージのタイプ ― このオプションは、メッセージ センターが SMS をその他の形式に変換できることが 確実な場合にのみ変更します。詳しくは、携帯電話事 業者にお問い合わせください。

□ 注意:日本国内ではご利用いただけません。

優先する接続 — ネットワークで使用可能になっていれば、通常の WDCMA および GSM ネットワーク経由またはパケットデータで SMS を送信できます。 「接続設定」(P.106) を参照してください。

注意: ボーダフォンから変更のお知らせがないときは、変更しないでください。

同一センター経由で返信(ネットワークサービス) — 同一のメッセージセンター番号で返信メッセージを送信する場合は、[はい]を選択します。

注意: ボーダフォンから変更のお知らせが ないときは、変更しないでください。 ★ッセージセンター設定の編集時に使用できる オプションは、編集、新規メッセージセンター、削除、ヘ ルプ、および終了です。

新しいメッセージセンターを追加する

- 1 メッセージセンター > [オプション] > 新規 メッセージ センターの順に選択します。
- **2** を押して、メッセージセンターの名前を入力 し、[OK] を選択します。
- 3 ○と○を押して、メッセージセンターの番号を入 力します。番号は、サービスプロバイダから取得し ます。
- **4** [OK] を選択します。
- **5** 新しい設定を使用するには、設定表示に戻ります。**使用するメッセージセンター**を選択して、新しいメッセージセンターを選択します。

MMS

メール > [**オプション**] > **設定** > **MMS** の順に選択します。

画像サイズ — MMS 内の静止画のサイズを指定します。オプションは、オリジナル (MMS 作成モードが確認メッセージ付きまたは制約なしに設定されている場合にのみ表示)、小、および大です。オリジナルを選択すると MMS のサイズが大きくなります。

MMS 作成モード 一 確認メッセージ付きを選択した場合、受信者側でサポートされていないメッセージ

の送信を試みると、本機から通知を受けます。制約 **あり**を選択すると、サポート対象外のメッセージが 送信されないようになります。

使用するアクセスポイント (設定してください) — MMS センターの優先接続として使用するアクセスポイントを選択します。

注意: ボーダフォンから変更のお知らせがないときは、変更しないでください。

契約ネットワー/内受信 ― 契約ネットワーク内での MMS メッセージ受信方法を選択します (自動、手動、また はオフ)。手動を選択した場合は、MMS センターで メッセージが保存されます。手動を設定中に受信し たメッセージは、自動を選択して後で受信できます。

ローミング時受信 ― 契約ネットワーク外で MMS メッセージを取得する方法を選択します。契約ネットワーク圏外にいる場合に MMS を送受信すると、料金がかさみます。ローミング時受信 > 自動の順に選択すると、パケットデータ接続が自動的に開始され、メッセージが取得されます。契約ネットワーク圏外にいるときに、MMS を受信しないように設定する場合は、ローミング時受信 > オフの順に選択します。

匿名メッセージ受信許可 — 匿名の送信者からのメッセージを拒否するには、いいえを選択します。

注意: 日本国内ではご利用いただけません。

広告受信 — 広告の MMS を受信するかどうかを指定 します。

注意:日本国内ではご利用いただけません。

配信レポート受信(ネットワークサービス) — 送信 メッセージのステータスを通信記録に保存する場合 は、はいを選択します。

注意:一般に、E-mail アドレスに送信された MMS の配信レポートを受信することはできません。

配信い。・・送信拒否 — 受信済み MMS の配信レポートを本機が送信しないように設定するには、はいを選択します。

メッセージ有効期間 — メッセージ受信者が有効期間 内にメッセージを受信できない場合、このメッセージ は MMS センターから削除されます。この機能は、 ネットワークでサポートされている必要があります。 最長有効期間は、ネットワークで許可されているメッ セージの最長期間です。

補足: OTA メッセージを使って、サービス プロバイダからマルチメディア設定と Email 設定を入手することもできます。詳細 については、サービスプロバイダにお問い合 わせください。「データおよび設定」(P.67) を参照してください。

E-mail

メール > [オプション] > 設定 > E-mail の順に選択するか、メールボックスのメイン表示で[オプション] > E-mail 設定の順に選択して、次のオプションから選択します。

使用するメールボックス — E-mail の送信に使用するメールボックスを選択します。

メールボックス — 定義済みのメールボックスのリストを開きます。メールボックスが定義されていない場合は、メールボックスを定義するようメッセージが表示されます。設定を変更するメールボックスを選択し、次の設定を行います。

メールボックス設定

メールボックス名 — メールボックスにわかりやすい 名前を付けます。

使用するアクセスポイント (設定してください) — メールボックスのインターネットアクセスポイント (IAP) を選択します。「接続設定」(P.106) を参照してください。

自分の E-mail バレス(設定してください) — サービスプロバイダから提供された E-mail アドレスを入力します。お客様のメッセージへの返信は、このアドレスに送信されます。

送信メールサーバ(設定してください) — E-mail を 送信するメールサーバの IP アドレスまたはホスト名 を入力します。携帯電話事業者の発信サーバしか使用できない場合があります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

メッセージ送信 — 本機からの E-mail の送信方法を指定します。メッセージ送信を選択したときに機器をメールボックスに接続する場合は、直ちに送信を選択します。リモートメールボックスに接続できるようになったときに E-mail を送信する場合は、次回接続時を選択します。

ユーザ名 — サービスプロバイダから提供されたユーザ名を入力します。

パスワード — パスワードを入力します。このフィールドに何も指定しないと、リモートメールボックスに接続を試みたときにパスワードの入力が求められます。

受信メールサーバ (設定してください) — E-mail を 受信するメールサーバの IP アドレスまたはホスト名 を入力します。

メールボックスタイプ — リモートメールボックスのサービスプロバイダが推奨する E-mail プロトコルを指定します。オプションは、POP3 および IMAP4です。このオプションは設定作成時のみ変更できます。メールボックス設定を保存または終了すると、変更できません。POP3 プロトコルを使用している場合は、オンラインモードで E-mail メッセージが自動更新されることはありません。最新の E-mail メッ

セージを表示するには、いったん切断してメール ボックスに接続しなおす必要があります。

セキュリティ(ポート) — POP3、IMAP4、および SMTP プロトコルで使用すると、リモートメール ボックスへの接続が保護されます。

APOP 安全ログイン (メールドックスタイプ) に IMAP4 が選択されている場合は非表示) — POP3 プロトコルで使用すると、メールボックスへの接続中、リモートのE-mail サーバへのパスワードの送信が暗号化されます。

ユーザ設定

E-mai 受信数 (E-mail プロトコルが POP3 に設定されている場合は非表示) — メールボックスに取得できる新着 E-mail の数を定義します。

受信 — E-mail のどの部分を取得するのかを、ヘッダーのみ、受信がな、指定 (KB)、メッセージ と添付ファイル (E-mail プロトコルが IMAP4 に設定されている場合は非表示) の中から指定します。

添付ファイル受信 (E-mail プロトコルが POP3 に設定されている場合は非表示) — E-mail を添付ファイルとともに取得するかどうかを選択します。

登録フォルダ (E-mail プロトコルが POP3 に設定されている場合は非表示) — その他のフォルダをリモートメールボックスに登録することも、それらのフォルダから本文を取得することもできます。

自分にコピー送信 — はいを選択すると、リモートメールボックスと自分の E-mail アドレスで指定されたアドレスに、E-mail のコピーを保存します。

署名添付 — E-mail メッセージに署名を添付する場合、**はい**を選択します。

自分の名前 — 名前を入力します。受信者側の電話機がこの機能に対応している場合、ここで入力した名前が E-mail アドレスのかわりに受信者の電話機に表示されます。

自動受信

ヘッダー受信 — この機能がオンになっている場合は、メールボックス名の右側に「 ♣」が表示され、メッセージが自動的に取得されます。メッセージを取得するタイミングと頻度を指定できます。データトラフィックが増えて通信費が高くなることがあります。

インターネットサービスメッセージ

メール > [オプション] > 設定 > サービスメッセージ の順に選択します。サービスメッセージを受信するか どうかを選択します。ブラウザを自動的に有効にして ネットワーク接続を開始し、サービスメッセージの取 得時に本文を取得できるように設定する場合は、メッセージ ダウンロード > 自動の順に選択します。

セルブロードキャスト

トピックとそのトピック番号についてサービスプロバイダに確認し、メール > [オプション] > 設定 > 情報メッセージの順に選択して、設定を変更します。

言語 一 **すべて**では、すべてのサポート対象言語でセルブロードキャストメッセージを取得できます。選択では、セルブロードキャストメッセージを取得する言語を選択できます。希望する言語がない場合は、その他を選択します。

トピック検出 — トピック検出 > オンの順に設定すると、新しいトピック番号が自動的に検索され、名前のない新しい番号がトピック一覧に保存されます。新しいトピック番号を自動的に保存しない場合は、オフを選択します。

その他設定

メール > [オプション] > 設定 > その他の順に選択します。

送信済みメッセージ保存 — 送信済みメールフォルダに 送ったすべての SMS、MMS、または E-mail のコ ピーを保存する場合に選択します。

保存メッセージ数 — 送信済みメールフォルダに一度に保存できる送信済みメッセージの数を指定します。 デフォルトのメッセージ数は、20件です。この制限値までメッセージを保存すると、もっとも古いメッセージが削除されます。 **使用するメモリ** — メッセージの保存先メモリとして電話機メモリまたはメモリカードを選択します。

補足: メモリカードを選択した場合は、メモリカードスロットカバーを開いたりメモリカードを取りはずしたりする前に、オフラインモードを有効にしてください。メモリカードが使用できない場合、メッセージは電話機メモリに保存されます。

新着 E-mail の通知 — メールボックスに新着 E-mail が受信されたときに通知するかしないかを選択します。

カレンダー

※ **ショートカット**: カレンダー表示で任意の キー ([1 50] ~ [1 1 2 4]) を押します。会 議エントリが表示され、入力したテキスト が件名フィールドに追加されます。



カレンダーエントリを 作成する

- 1 分を押して、オフィス
 - > カレンダ- > 「オプション】 > 新規エントリの順に
 - 選択し、次のオプショ ンから選択します。

会議 ― 特定の日時の予 定について通知を表示 できます。

メモ — 各日にメモを作 成できます。

記念日 - 誕生日や特別

な記念日に通知を表示できます。記念日を設定す ると、毎年通知されます。

2 フィールドに入力します。フィールド間の移動に は、○を使用します。

アラーム (会議、記念日) — オンを選択し、 **◇** を 押して、アラーム時刻フィールドとアラーム日付



る場合は「停止」を選択します。スヌーズに設定 する場合は [スヌーズ] を選択します。 **繰り返し** — ●を押して、繰り返すエントリを変 更します(「ご」が日表示に表示されます)。この オプションは、会議のエントリに表示されます。

繰り返し終了日 ― 繰り返しエントリの終了日を設 定できます。

フィールドに入力します。日表示の「★」はア

ラームを表します。カレンダーアラームを停止す

るには、[マナー]を選択してカレンダーアラーム

音をオフにします。アラーム文字は画面 トに表示 されたままです。カレンダーアラームをオフにす

同期: ●を押すと次の項目が表示されます。

プライベート ― 同期の終了後、お客様だけがカレ ンダーエントリを参照できます。他の誰かがオン ラインでアクセスしてカレンダーを参照すること はできません。

パブリック ― お客様のカレンダーにオンラインで アクセスできる人がカレンダーエントリを参照で きます。

なし 一 同期を実行しても、カレンダーエントリは お客様の PC にコピーされません。

3 エントリを保存するには、[OK] を選択します。

補足: カレンダーノートを互換性のある電話 機に送信するには、[オブション] > 送信 > SMS、MMS、または Bluetooth の順に選 択します。

カレンダー表示

補足: [オプション] > 設定の順に選択して、 カレンダーを開いたときの表示または週の開 始日を変更できます。

月表示の場合、カレンダーエントリのある日には右下 隅に小さな三角形が表示されます。週表示の場合、メ モと記念日は8時より前に配置されます。

日表示や週表示で表示されるアイコンは次のとおりで す。

とフメモ

記念日

会議にはアイコンはありません。

- 特定の日に移動するには、[オプション] > 指定日 へ移動の順に選択し、日付を入力して、[OK] を選 択します。
- · 今日の日付に移動するには、[緑 #]を押します。
- ・ 本機の言語を日本語に設定している場合は、月表 示の週開始日を月曜日に変更すると、月表示で週 番号が表示されます。

補足: カレンダーや To-do データは、 Nokia の他機種からお客様の電話機に移動 することも、Nokia PC Suite を使用して互 換性のある PC と同期することもできます。 本機付属 CD-ROM を参照してください。

カレンダーアラームを設定する

会議を通知するために、アラームを設定できます。 このオプションは、メモには使用できません。

- **1** アラームを設定するエントリを開き、**アラーム** > **オン**の順に選択します。
- 2 アラーム時刻およびアラーム日付を設定します。
- 3 繰り返しを選択し、○を押してアラームの繰り返し間隔を選択します。繰り返しを設定したエントリには、「ひ」が右側に表示されます。
- 4 [OK] を選択します。 カレンダーアラームを削除するには、削除するア ラームがあるエントリを開き、アラーム > オフの 順に選択します。

カレンダーエントリを削除する

がゲーにある過去のエントリを削除すると、本機のメモリ容量を節約できます。

一度に複数のイベントを削除するには、月表示に移動して、[オプション] > エントリ削除の順に選択し、次のいずれかを選択します。

- 指定日より前を削除 指定した日付よりも前にあるカレンダーエントリをすべて削除します。
- すべてのエントリーカレンダーエントリをすべて 削除します。

カレンダー設定

ルグ・アラム音、デフォルト表示、週開始日、および週表示タイトルを修正するには、[オプション]>設定の順に選択します。週表示タイトルは、週開始日を月曜日に設定すると表示されます。



ーインターネット

さまざまなサービスプロバイダが、モバイルデバイス専用に設計されたホームページを提供しています。これらのページにアクセスするには、分を押して、オフィス > インターネットの順に選択します。これらのページは、WML (Wireless Markup Language)、XHTML (Extensible Hypertext Markup Language)、または HTML (Hypertext Markup Language) で作成されています。

利用可能なサービス、価格、請求方式については、携 帯電話事業者またはサービスプロバイダにご確認くだ さい。また、サービスプロバイダにサービスの利用方 法についても確認してください。

ショートカット:接続を開始するには、待受 画面で「※□ **O**]を長く押します。

インターネットにアクセスする

- 使用するインターネットページにアクセスするための設定を保存します。「ブラウザの設定を受信する」(P.81) または「設定を手動で入力する」(P.81) を参照してください。
- インターネットに接続します。「接続する」 (P.83) を参照してください。

- ページのブラウズを開始します。「ページを表示する」(P.83)を参照してください。
- インターネットへの接続を終了します。「接続を 切断する」(P.86) を参照してください。

ブラウザの設定を受信する

- **注意:**日本国内ではご利用いただけません。
- **補足:**設定は携帯電話事業者やサービスプロバイダのインターネットサイトから入手できる場合があります。

インターネットページを提供する携帯電話事業者またはサービスプロバイダから、特別な SMS でインターネットサービスの設定が送信されてくる場合があります。「データおよび設定」(P.67)を参照してください。詳細については、携帯電話事業者やサービスプロバイダにお問い合わせください。

設定を手動で入力する

サービスプロバイダからの指示に従って、設定して ください。

1 ツール > 設定 > 接続 > アクセスポイントの順に選択して、アクセスポイントの設定を定義します。 「接続設定」(P.106) を参照してください。 2 インターネット > [オプション] > ブックマーク管理 > ブックマーク追加の順に選択します。アクセスポイントで定義したページのブックマーク名と URL を記入します。

ブックマーク

- #語: ブックマークとは、インターネットの URL(必須)、ブックマークタイトル、アクセスポイントからなる情報です。インターネットページによってはユーザ名とパスワードもこれに含まれます。
- ブックマークで使用できるオプションは、開く、ブックマークを開く、ブラウザに戻る、ブックマーク管理、マーク/マーク解除、ナビゲーション、詳細オプション、送信、ブックマーク検索、詳細、設定、ヘルプ、および終了です。
 - 注意:本機に、Nokiaとは関連のないサイトのブックマークが登録されている場合があります。Nokiaでは、それらのサイトに対する保証は一切行っていません。このようなサイトにアクセスする場合は、他のインターネットサイトへのアクセスと同様に、セキュリティやコンテンツが信頼性のあるものかどうかをご確認ください。

ブックマーク表示で表示されるアイコン:

「個」デフォルトのアクセスポイントに定義されたスタートページ。ブラウズ用に別のデフォルトのアクセスポイントを使用すると、スタートページはそれに応じて変化します。

「□」自動ブックマークフォルダには、ページをブラウズすることで自動的に記録されたブックマーク 「♪」が蓄積されます。このフォルダのブックマークは、ドメインに応じて自動的に編成されます。

ブックマークを手動で追加する

- 1 ブックマーク表示で、[オプション] > ブックマーク管理 > ブックマーク追加の順に選択します。
- **2** 各フィールドに入力します。URL アドレスは、必須項目です。デフォルトのアクセスポイントがブックマークにまだ登録されていない場合は、登録されます。[*+論]を押して、/、、: および@などの特殊文字を入力します。文字を消去するには、**『**を押します。
- **3** [オプション] > **保存**の順に選択して、ブックマークを保存します。

ブックマークを送信する

接続する

必要な接続設定をすべて保存したら、それらのページ にアクセスできるようになります。

- 1 ブックマークを選択するか、またはフィールド 「♪」にアドレスを入力します。アドレスを入力すると、一致するブックマークがフィールドの上に表示されます。
 を押して、一致するブックマークを1つ選択します。
 - ブラウズ中に使用できるオプションは、開く、確定、ファイル削除、ビューアで開く、ウォレットを開く、サービスオプション、アックマーク以外に戻る、アックマークとして保存、画像表示、ナビゲーション、詳細オプション、画像表示、ブックマーク送信、検索、詳細、設定、ヘルプ、および終了です(表示中のページにより異なります)。
- 2 ●を押して、ページのダウンロードを開始します。

接続セキュリティ

セキュリティアイコンは、ゲートウェイとコンテンツ サーバ (要求されたリソースが保存される場所)間の データ伝送が安全であることを示すものではありません。ゲートウェイとコンテンツサーバの間のデータ伝 送を保証するのは、サービスプロバイダです。 接続、暗号化ステータス、およびサーバとユーザ認証に関する情報を表示するには、[オプション]>詳細 > セキュリティの順に選択します。

セキュリティ機能は、銀行業務などの一部のサービスで必須です。このような接続にはセキュリティ証明書が必要です。詳細についてはサービスプロバイダにお問い合わせください。「証明書管理」(P.111)もあわせて参照してください。

ページを表示する

ブラウザのページでは、まだ参照していないリンク は青の下線で、一度参照したリンクは紫の下線で示 されます。リンクとして機能する画像は、周囲に青 の枠線があります。

リンクを開く、ボックスにチェックマークを付ける、および項目を選択する場合は、⑥を押します。 ブラウズ中に前のページに移動するには、[**戻る**]を 選択します。[**戻る**]を使用できない場合は、[オブション] > ナビゲーション > 履歴の順に選択して、 ブラウズセッション中にアクセスしたページのリスト(アクセスした順)を表示します。履歴リストは、セッションを終了するたびにクリアされます。 サーバから最新のコンテンツを取得するには、[オプション] > ナビゲーション > 再読み込みの順に選択します。

ブックマークを保存するには、[オプション]> ブックマークとして保存の順に選択します。 補足: ブラウズ中にブックマーク表示にアクセスするには、 ● を長く押します。ブラウザ表示に戻るには、 [オブション] > ブラウザに戻るの順に選択します。

ブラウズ中にページを保存するには、[オブション] > 詳細オプション > ページ保存の順に選択します。ページは、電話機メモリにもメモリカードにも保存できます。保存後は、オフラインでも参照できます。これらのページに後でアクセスするには、ブックマーク表示で()を押して、保存ページ表示を開きます。

新しい URL アドレスを入力するには、[オプション] > ナビゲーション > URL 入力の順に選択します。

現在表示中のページでコマンドのサブリストを開くには、[オプション] > サービスオプションの順に選択します。

着信音、静止画、オペレータロゴ、テーマ、ビデオクリップなどのアイテムをダウンロードできます。 ダウンロードした各種アイテムは、本機のそれぞれ対応するアプリケーションに保存されます。 たとえば、静止画をダウンロードすると、ギャラリーに保存されます。

⇒ ショートカット: [※ #] を使用するとページの末尾に、[*+論] を使用するとページの 先頭に移動します。 著作権により保護されているコンテンツ (画像、着信音など)のコピー、編集および転送は禁止されています。



重要: 有害ソフトウェア対策が講じられている、安全な提供元からのソフトウェアだけをインストールしてください。

ブラウズ中に新しいインターネットサービスメッセージをダウンロードして表示するには、[オブション] > 詳細オブション > サ・ビ、スメッセージ を読む (新しいメッセージがある場合のみ表示)の順に選択します。「インターネットサービスメッセージ」(P.68) もあわせて参照してください。

補足: お客様のブラウザは、インターネットページのブラウズ中に自動的にブックマークを蓄積します。ブックマークは、自動ブックマークフォルダ「[2]」に保存され、ドメインに応じて自動的に編成されます。「インターネット設定」(P.86) もあわせて参照してください。

保存ページを表示する

頻繁に更新されない情報を掲載したページを定期的に ブラウズする場合は、ページを保存しておくとオフラ インでブラウズすることができます。保存ページ表示 で、保存したブラウザページを格納するフォルダを作 成することもできます。 ■ 保存ページ表示で使用できるオプションは、開く、ブラウザに戻る、再読み込み、保存ページ管理、マーク/マーク解除、ナビゲーション、詳細オプション、詳細、設定、ヘルプ、および終了です。

保存ページ表示を開くには、ブックマーク表示で ②を押します。保存ページ表示で、◎を押して、保存したページ「『n』を開きます。

ブラウズ中にページを保存するには、[オプション] > 詳細オプション > ページ保存の順に選択します。

ブラウザサービスへの接続を開始し、ページの最新 バージョンをダウンロードするには、[オプション] > **ナビゲーション** > **再読み込み**の順に選択します。 ページの再読み込みが終了した後も、本機はオンラインのままです。

アイテムをダウンロードして購入 する

着信音、静止画、オペレータロゴ、テーマ、ビデオクリップなどのアイテムをダウンロードできます。これらのアイテムには、無料のものも、有料のものもあります。ダウンロードした各種アイテムは、本機のそれぞれ対応するアプリケーションに保存されます。たとえば、写真をダウンロードすると、ギャラリーに保存されます。



重要: 有害ソフトウェア対策が講じられている、安全な提供元からのアプリケーションだけをインストールしてください。

して **●** を押します。 アイテムが無料の場合、**確定**を選択します。ダウンロードされると、そのコンテンツは該当するアプリケーションによって自動的に表示されます。

1 アイテムをダウンロードするには、リンクを選択

- ンロードされると、そのコンテンツは該当するアプリケーションによって自動的に表示されます。 ダウンロードをキャンセルするには、[**キャンセル**]を選択します。
- **2** アイテム購入するには、「購入」などの該当する オプションを選択します。
- **3** 表示された事項を注意深く読みます。 オンラインコンテンツに互換性がある場合、ウォ レット情報を使用して購入できます。
- 4 ウォレットを開くを選択します。 ウォレットコードの入力を求められます。 「ウォレットコードを作成する」 (P.92) を参照してください。
- **5** お客様のウォレットから該当するカードのカテゴリを選択します。
- **6** [入力]を選択します。これにより、選択したウォレット情報がアップロードされます。

購入に必要なすべての情報がウォレットに含まれていない場合、不足している情報の入力を求められます。

注意: 著作権により保護されているコンテンツ (画像、着信音など)のコピー、編集、および転送は禁止されています。

接続を切断する

[オプション] > 詳細オプション > 切断の順に選択するか、または €を長く押してブラウズを終了し、待受画面に戻ります。

キャッシュをクリアする

アクセスした情報やサービスは、本機のキャッシュ メモリに保存されます。

注意: キャッシュとは、データを一時的に 保存するために使用する場所です。パス ワードを必要とする機密情報にアクセスを 試みたり実際にアクセスしたりした場合 は、そのたびにキャッシュをクリアしてく ださい。アクセスした情報やサービスは、 本機のキャッシュメモリに保存されていま す。キャッシュをクリアするには、[オプ ション] > ナビゲーション > キャッシュを クリアの順に選択します。

インターネット設定

[**オプション**] > <mark>設定</mark>の順に選択し、次のオプションから選択します。

デ`フォルトアクセスポイント ― デフォルトのアクセスポイントを変更するには、⑥を押して使用可能なアクセスポイントのリストを開きます。「接続設定」(P.106)を参照してください。

画像表示 ─ ブラウズ中に画像をロードするかどうか を選択します。いいえを選択した場合、後でブラウズ 中に画像をロードするには、[オプション] > <mark>画像表示</mark>の順に選択します。

フォントサイズ ― テキストのサイズを選択します。

デブオルトエンコート 一 テキストの文字が適切に表示されない場合は、言語に応じて別の文字エンコードを選択する必要があります。

自動ブックマーク — 自動的にブックマークを蓄積しない場合は、オフを選択します。自動的にブックマークを蓄積し、ブックマーク表示にはフォルダを表示しない場合は、フォルダ表示なしを選択します。

画面サイズ 一 ブラウズ中に表示する内容を選択します。標準または全画面表示を選択します。

検索ページ — ブックマーク表示で**ナビゲーション** > **検索ページを開く**の順に選択したとき、またはブラウズしているときにダウンロードされるインターネットページを定義します。

音量 — インターネットページに埋め込まれたサウンドを再生するようにブラウザを設定する場合は、音量レベルを選択します。

表示オプション - 携帯画面サイズモードの場合にできるだけレイアウトを正確に表示するには、画質を選択します。外部カスケードスタイルシート (CSS) をダウンロードしない場合は、速度を選択します。

クッキー — cookie の送受信を有効または無効にします。クッキーを削除するには、∮を押し、オフィス > インターネット > [オプション] > 詳細オプション > クッキー削除の順に選択します。

#語: cookie とは、頻繁にアクセスされているコンテンツのユーザとその設定をコンテンツプロバイダが把握する手段の1つです。

Java/ECMA スクリプト — スクリプトの使用を有効または無効にします。

セキュリティ警告 ― セキュリティ通知を表示または 非表示にします。

シリアル番号送信 — ネットワークサービスから要求があったときに、電話機のシリアル番号をお客様のユーザ ID として送信する場合は、オン を選択します。

プッシュ信号送信確認 — 通話中、本機がプッシュ信号を 送信する前に確認のメッセージを表示するかどうかを 選択します。「通話中に使用できるオプション」 (P.32) もあわせて参照してください。

ウォレット > オン ― 対応しているブラウザを開いた ときに自動的にウォレットが開きます。「ウォレット」(P.91) を参照してください。

オフィス



加算、減算、乗算、除算、平方根計算、パーセント 計算を行うには、\$? を押して、オフィス > 電卓の順に 選択します。

注意: 本機の電卓は精度に限りがあり、簡 単な計算用として設計されています。

数字をメモリ (M で表記) に記憶させるには、「オブ ション1 > メモリ > 保存の順に選択します。メモリに 記憶させた数字を取り出すには、「オプション1>メ モリ > 再呼び出しの順に選択します。メモリに記憶 させた数字を消去するには、「オプション 1 > メモリ > クリアの順に選択します。

パーセント計算

- 1 パーセントを計算する数字を入力します。
- **2** 「x」、「 i 」、「 i 」、「 i 」 のいずれかを選択 します。
- 3 パーヤント値を入力します。
- 4 「 | と選択します。



■ コンバータ

単位を変換するには(たとえば、長さをヤードから メートルに変換するには)、 5 を押して、オフィス > コンパータの順に選択します。

■ コバータで使用できるオプションは、単位選択 / 通貨変更、変換タイプ、通貨レート、ヘルプ、お よび終了です。

本機のコンバータは精度に限りがあり、四捨五入の際に誤 差が生じる場合があります。

- **1** タイプフィールドを選択して、⑥を押すと、尺度 のリストが表示されます。使用する尺度を選択し て、「OKI を選択します。
- **2** 最初の単位フィールドを選択して、< を押します。 変換元の単位を選択して、「OKTを選択します。 次の単位フィールドを選択して、変換先の単位を 選択します。
- 3 最初の数量フィールドを選択して、変換する値を 入力します。もう一方の数量フィールドに変換さ れた値が自動的に表示されます。

小数点を追加するには「 緑 #] を押します。+、-(温度の場合)、 E(指数)の各記号を追加するには [*+論]を押します。

基本通貨と交換レートを設定する

補足:変換方向を変更するには、値を第2の 数量フィールドに入力します。結果は第1 の数量フィールドに表示されます。

通貨換算を行う前に、基本通貨の選択と交換レートの 追加が必要です。基本通貨の換算レートは常に1で す。基本通貨によって別の通貨との換算レートが決ま ります。

- 1 コパータ > [オプション] > 通貨レートの順に選択します。通貨リストが表示されます。基本通貨は一番上に表示されます。
- 2 基本通貨を変更するには、基本通貨にする通貨を 選択して、[オプション] > 基本通貨に設定の順に 選択します。
 - 補足:通貨記号を変更するには、通貨レート表示を開き、通貨を選択して、[オプション] > 通貨記号変更の順に選択します。
- 3 交換レートを追加します。通貨を選択して、新しいレート (選択した基本通貨を 1 としたときの通貨の比率)を入力します。

必要な交換レートをすべて挿入すると、通貨換算を行 えるようになります。

注意:基本通貨を変更すると、前に設定した交換レートがゼロになるので、新しいレートを入力する必要があります。



To-do

タスクリストを作成する

ノートを入力したりタスクリストを更新したりするには、。 には、。 を押して、オフィス > To-do の順に選択します。

ノートを追加するには、任意のキーを押して<mark>件名</mark>フィールドにタスクを書き込みます。

タスクの期限を設定するには、**期限日**フィールドを 選択し、日付を入力します。

To-do ノートの優先度を設定するには、<mark>優先度</mark>フィールドを選択し、○を押して優先度を選択します。優先度アイコンには、「』」(高)および「—」(低)があります。優先度標準にアイコンはありません。

タスク完了のマークを付けるには、**To-do** リストで 該当するタスクを選択し、[オプション] > **完了マー ク**の順に選択します。

タスクを復元するには、**To-do** リストで該当するタスクを選択し、**[オプション]** > **完了マーク解除**の順に選択します。



ノート

ノートを入力するには、分を押して、オフィス > ノートの順に選択します。ノートは本機と互換性のある機器に送信できます。受信したテキストファイル (TXT 形式) はノートに保存できます。



一 音声メモ

通話中の会話や音声メモを録音するには、9を押して、オフィス > 音声メモの順に選択します。通話中の会話を録音する場合、録音中はお客様と通話相手の両方に約5秒間隔でビープ音が聞こえます。

ショートカット・ウォレット

ショートカット

ショートカットを登録する

ショートカットの一例:

「

「

「じ」受信メールを開きます。

「 🕝 」 ノートを開きます。

ショートカット (お気に入りの画像、ノート、ブックマークなどへのリンク)を保存するには、いを押して、ショーかかを選択します。ショートカットは、個々のアプリケーション (***テラリーなど)からしか登録できません。アプリケーションによっては、この機能を備えていない場合もあります。

- ショートカットを登録するアプリケーションの項目を選択します。
- 2 「ショートカット」に追加を選択します。ショートカットが 指している項目を(たとえば、フォルダ間で)移 動すると、ショートカットにあるショートカットは自動的 に更新されます。

ショートカットアイコンの左下にある識別子を変更するには、[オプション] > ショートカットアイコンの順に選択します。

ショートカットを削除する

ショートカットを選択して、**(** を押します。 デフォルトショートカットは削除できません。

ジョートカットに登録されているアプリケーションやドキュメントを削除すると、削除した項目のショートカットアイコンはジョートカット表示で淡色表示になります。そのショートカットは、次回ショートカットを開くときに削除できます。



🔊 ウォレット

☆を押して、オフィス > ウォレットの順に選択します。
ウォレットは、お客様の個人情報(クレジットカードやデビットカードの番号、住所、ユーザ名とパスワードなど)を格納する領域です。

ウオレットに格納されている情報は、インターネットページのオンラインフォームでクレジットカードの詳細情報が必要な場合などに自動的に入力されます。 ウォレットカードで保護されます。

ウォレットは、約5分経過すると自動的に閉じます。内容を再び表示するにはウォレットコードを入力します。 自動タイムアウトの長さは必要に応じて変更できます。「ウォレット設定」(P.94)を参照してください。 ウオレットのメイン表示で使用できるオプションは、 開く、設定、ヘルプ、および終了です。

ウォレットコードを作成する

ウォレットを開くたびに、ウォレットコードの入力を求められます。作成したコードを入力して、[OK] を選択します。

最初にウォレットを開くときは、お客様のウォレットコードを作成する必要があります。

- 3 選んだコード(4~10桁の英数字)を入力して、 [OK]を選択します。
- **2** コードの確認を求められます。同じコードを入力して、[OK] を選択します。ウォレットコードは他人に知られないようにしてください。

連続3回ウォレットコードを誤って入力すると、 ウォレットは約5分間ブロックされます。さらに誤った ウォレットコードが入力されると、ブロック時間が 長くなります。

ウォレットコードを忘れた場合は、コードをリセットする必要があります。リセットするとウォレットに保存されている情報はすべて失われます。「ウォレットとウォレットコードをリセットする」(P.94)を参照してください。

個人カードの詳細を保存する

対ットのメインメニューでカード類カテゴリを選択して、⑥を押します。

2 リストでカードの種類を選択して、●を押します。

支払カード ― クレジットカードとデビットカード

ロイヤリティカート 一会員カードと店舗カード

オンラインアウセスカード — オンラインサービスのユーザ名と パスワード

住所カード — 自宅や勤務先の基本的な連絡先情報 ユーザ情報カード — オンラインサービス用にカス タマイズした個人設定

- **3** [オプション] > 新規カードの順に選択します。空 白のフォームが表示されます。
- **4** フィールドに入力して、[OK] を選択します。

カード発行者やサービスプロバイダから本機にカード情報を直接受信することもできます(このサービスが提供されている場合)。カードが属するカテゴリが通知されます。カードを保存するか破棄します。保存したカードの表示や名前の変更はできますが、編集はできません。

カード内のフィールドは表示、編集、削除できます。 変更内容は終了時に保存されます。

個人ノートを作成する

個人ノートは、機密情報(銀行の口座番号など)を保存するためのツールです。個人ノート内のデータにはブラウザからアクセスできます。個人ノートをメッセージとして送信することもできます。

- 1 ウォレットのメインメニューで個人ノートカテゴリを選択して、⑥を押します。
- **2** [オプション] > 新規ノートの順に選択します。空 白のノートが表示されます。
- **3** [1 🕾] ~ [%□ ♥] を押して、入力します。文字 を消去するには、**「**を押します。
- **4** [OK] を選択して保存します。

ウォレットプロファイルを作成する

お客様の個人データを保存したら、そのデータを組み合わせてウォレットプロファイルにすることができます。ウォレットプロファイルを使用すると、さまざまなカードやカテゴリからブラウザにウォレットデータを入力できます(フォームに入力するときなど)。

- 1 ウォレットのメインメニューでウォレットプロファイルカテゴリを選択して、⑥を押します。
- **2** [オプション] > 新規プロファイルの順に選択します。新しいウォレットプロファイルフォームが表示されます。
- **3** フィールドに入力するか、項目リストからオプションを選択します。

プロファイル名 — プロファイル名を選んで入力します。

支払カード 一 リストからカードを選択します。

ロイヤリティカード — リストからカードを選択します。

オンラインアクセスカード — リストからカードを 選択します。

発送先 一 リストからアドレスを選択します。

請求先 — この情報は、デフォルトでは発送先と同じです。別の住所が必要な場合は、住所カードカテゴリで選択します。

ユーザ情報カード — リストからカードを選択します。

電子領収書受信先 ― リストから宛先を選択します。

電子領収書配信方法 — 電話機、E-mail、または電話機 &E-mail を選択します。

RFID 送信 — オンまたはオフに設定します。お客様の電話機固有のIDをウォレットプロファイルと一緒に送信するかどうかを指定します。

- **4** [OK] を選択します。
 - 例: お客様の支払カードの詳細情報をアップロードすることで、カード番号と有効期限が必要なときに入力する必要がなくなります(参照しているコンテンツによって異なります)。また、認証が必要なモバイルサービスに接続するときに、アクセスカードとして保存されたお客様のユーザ名とパスワードを取り出すことができます。

チケットの詳細情報を表示する

ブラウザを使ってオンラインで購入したチケットの 通知を受信できます。受信した通知はウォレットに 格納されます。通知を表示するには、次の手順で操 作します。

- **1** 対ルトのメインメニューでチケットカテゴリを選択して、<a>を押します。
- **2** [オプション] > 表示の順に選択します。通知内のフィールドは一切変更できません。

ウォレット設定

ウオレットのメインメニューで、[オプション]> 設定の順に選択して、次のいずれかを選択します。

ウォレットコード — ウォレットコードを変更します。 現在のコードの入力、新しいコードの作成、新しい コードの確認を求められます。

RFID — 電話機 ID コード、タイプ、送信オプションを設定します。

自動終了 — 自動タイムアウト時間(約1~60分)を変更します。タイムアウト時間が経過すると、内容にアクセスするのにウォレットコードを再入力する必要があります。

ウォレットとウォレットコードをリセット する

この操作を行うと、ウォレットの内容がすべて消去されます。

ウォレットの内容とウォレットコードを両方ともリセット するには、次の手順で操作します。

待受画面で*#7370925538#と入力します。

本機のロックコードを入力して、[OK] を選択します。 「セキュリティ」 (P.109) を参照してください。

次にウォレットを開くときは、新しいウォレットコードを 入力する必要があります。「ウォレットコードを作成 する」(P.92) を参照してください。

外部接続



🔩 Bluetooth での外部接続

Bluetooth テクノロジを使用すると、静止画、ビデ オクリップ、音楽やサウンドクリップ、ノートを送信 したり、Bluetooth テクノロジ搭載の互換機器(た とえば、PC) に接続したり、ワイヤレスでの接続が 可能になります。Bluetooth テクノロジ搭載の機器 は電波を使用して通信するため、本機と接続先機器と が見通し線上になくても構いません。10メートル以 内に配置する必要があるだけです。ただし、壁や他の 電子機器などの障害物による干渉を受ける可能性はあ ります。

本機は Bluetooth Specification 1.1 に準拠してお り、Generic Access Profile、Serial Port Profile、 Dial-up Networking Profile, Headset Profile, Handsfree Profile, Generic Object Exchange Profile, Object Push Profile, File Transfer Profile、Basic Imaging Profile、の Bluetooth プ ロファイルに対応しています。Bluetooth テクノロ ジを搭載した他の機器間の相互運用性を保証するた め、Nokia が認定した本機用のアクセサリを使用し てください。本機との互換性については、Bluetooth 機器の各メーカーにご確認ください。

地域によっては、Bluetooth テクノロジの使用が制 限される可能性があります。地方自治体やサービス プロバイダにご確認ください。

Bluetooth を使用する機能では、他機能の使用中に バックグラウンドで実行できるため、電池の使用量 が多くなり、電池寿命が短くなります。

Bluetooth 接続の設定

♀を押して、外部接続 > Bluetooth の順に選択し ます。

次のオプションを入力します。

Bluetooth — オンまたはオフに設定します。

自機名称公開 > すべての機器に公開 — Bluetooth テクノロジ搭載の接続先機器で本機を検出できます。 非公開 ― 接続先機器で本機を検出できません。

機器名 — 本機の名前を指定します。 Bluetooth 接続 をオンに設定して自機名称公開をすべての機器に公 聞に変更すると、本機とこの名前が他の Bluetooth テクノロジ搭載機器のユーザに公開されます。

Bluetooth 接続を使用してデータを送信する

一度に確立できる Bluetooth 接続は 1 つのみです。

- **2** アイテム (たとえば、静止画)を選択して、[オプ ション] > 送信 > Bluetooth の順に選択します。
 - ★ 補足:機器の検出時、機器によっては、 固有のアドレス(機器アドレス)しか表示されないことがあります。本機固有のアドレスを検出するには、待受画面で *#2820#と入力します。

本機は、受信できる範囲内に機器があるかどうか 検索を開始します。受信範囲内にある Bluetooth テクノロジ搭載機器は、検出されるたびに 1 台ず つ画面に表示されます。機器アイコン、機器の名 前、機器の種類、ニックネームが表示されます。

#E:以前に機器を検出したことがあれば、そのときに検出された機器のリストが最初に表示されます。改めて検出を行う場合は、追加の機器を選択します。このリストは、本機の電源を切るとクリアされます。

検出を中断するには、[停止]を押します。機器リストの表示が停止するので、すでに検出された機器から1つを選択して、接続を開始できます。

- 3 接続する機器を選択します。
- 4 接続先の機器が、データ転送可能になる前にペアリングを完了していなければならないタイプの場合、トーンが鳴った後で、パスコードの入力が求められます。

独自のパスコード (1 \sim 16 桁) を作成し、接続先の機器の所有者もこのコードを使用することを確認します。このパスコードを使用するのは一度だけです。

補足: SMS のかわりに Bluetooth 接続を使用してテキストを送信するには、 ノートアプリケーションを開き、テキストを入力し、[オプション] > 送信 > Bluetooth の順に選択します。

この機器はペアリングの後、認証済み機器表示に 保存されます。

用語:ペアリングとは、認証のことです。Bluetooth テクノロジ搭載機器では、これらの機器をペア リングするために両方の機器で同じパスコード を使用しなければなりません。ユーザインタ フェースのない機器の場合、パスコードは工場 出荷時に設定されています。

接続が確立すると、データ送信中というメッセージが表示されます。

メールの送信済みメールフォルダには、Bluetooth 接続を使って送信されたメッセージは保存されません。

他の機器のアイコン:

「旦」コンピュータ

「圓」電話

「ゐ」」オーディオまたはビデオ

[命] ヘッドセット

「品」その他

Bluetooth 接続のステータスをチェックする

- 特受画面に「*」が表示されると、Bluetooth 接続が起動中です。
- 「[*]」が点滅している場合、本機は接続先の機器への接続を試みています。
- 「(*)」が点滅せずに表示されている場合、 Bluetooth で接続中です。

機器をペアリングする

補足:短い名前(ニックネームまたは別名) を指定するには、その機器を選択し、認証済 み機器表示で[オプション]>ニックネーム 登録の順に選択します。この名前は、機器の 検索中または機器が接続を要求するときに、 特定の機器を識別するのに役立ちます。 認証済み機器は識別が容易で、機器検索では「**」で表示されます。Bluetooth メイン表示で (多を押して、認証済み機器表示「*\%*」を開きます。

機器をペアリングするには、[オプション] > 機器検索の順に選択します。本機は機器検索を開始します。機器を選択します。パスコードを交換します。「Bluetooth 接続を使用してデータを送信する」(P.96) の操作 4 を参照してください。

ペアリングを解除するには、その機器までスクロールし、[オプション] > 削除の順に選択します。すべてのペアリングをキャンセルするには、[オプション] > すべて削除の順に選択します。

補足:現在ある機器に接続しており、その機器とのペアリングを削除する場合、ペアリングはすぐに削除されますが、接続は有効なままです。

機器を認証済みまたは未認証の状態に設定するには、 その機器を選択して、次のオプションから選択します。

自動接続を設定 ─ 本機とこの機器との接続を通知なしで確立することができます。個別の承認や認証は必要ありません。このステータスは、自分が所有している互換性のあるヘッドセットや PC などの機器や、信用できる相手が所有する機器で使用してください。「ଢ️」は、自動接続が設定されている機器を表します。

自動接続を解除 — この機器からの接続要求は、毎回個別に認証する必要があります。

Bluetooth 接続を使用してデータを受信する

Bluetooth 接続を使用してデータを受信すると、トーンが鳴り、メッセージを受信するかどうかを尋ねられます。受信した場合、「ご」が画面上部に表示され、メールの受信メールフォルダにアイテムが配置されます。Bluetooth 接続を使用して受信したメッセージは「**」で示されます。「受信メールーメッセージを受信する」(P.66) を参照してください。

Bluetooth 接続をオフにする

Bluetooth 接続をオフにするには、Bluetooth > オフの順に選択します。

PC 接続

本機は、さまざまな PC 接続アプリケーションとデータ通信アプリケーションで使用できます。 Nokia PC Suite を使用すると、電話帳、カレンダー、および To-do ノートなどを、互換性のあるPC と本機との間で同期させることができます。 Windows 2000 および Windows XP で使用可能な Nokia PC Suite のインストール方法の詳細については、CD-ROM の『Nokia PC Suite ユーザガイ ド』および Nokia PC Suite ヘルプの「インストール」の項を参照してください。

CD-ROM

CD-ROM は、互換 PC の CD-ROM ドライブに挿入すると自動的に起動します。起動しない場合は、Windows エクスプローラを開いて、CD-ROM を挿入した CD-ROM ドライブを右クリックし、「自動再生」を選択します。

本機をモデムとして使用する

本機は、Bluetooth 接続やデータケーブルで互換 PC と接続することによって、E-mail の送受信やインターネットへの接続でのモデムとして使用できます。インストール手順の詳細については、CD-ROM にある『Nokia PC Suite ユーザガイド』の「モデムオプション」を参照してください。



接続状況

GSM および WCDMA ネットワークで本機を使用する場合、複数のデータ接続が同時に有効になることがあります。複数のデータ接続のステータスの表示、送受信されたデータ量の詳細の表示、および接続の切断を実行するには、分を押し、外部接続 > 接続状況の順に選択します。接続状況を開くと、次の項目が表示されます。

- ・確立しているデータ接続。データ通信は、「□」」が表示されます。
- 各接続のステータス
- ・ 各接続でアップロードおよびダウンロードされた データの量(パケットデータ接続の場合のみ表示)
- ・ 各接続の時間 (データ通信の場合のみ表示)
 - 注意: サービスプロバイダが実際に請求する通話料金は、ネットワーク機能や請求額の端数計算などによって異なる場合があります。

接続を切断するには、その接続までスクロールして、 [オプション] > 切断の順に選択します。

開いている接続をすべて切断するには、**[オプション]** > **すべて切断**の順に選択します。

データ接続の詳細を表示する

接続が 1 つ以上確立しているときに、接続状況 メイン表示で使用できるオプションは、詳細、切 断、すべて切断、ヘルプ、および終了です。

接続の詳細を表示するには、その接続までスクロールして、[オプション] > 詳細の順に選択します。

名前 — 使用中のインターネットアクセスポイント (IAP) の名前、またはモデム接続名 (接続がダイヤル アップ接続の場合)

ベアラ — データ接続のタイプ。**データ通信、高速 GSM、パケット接続**があります。

状態 ─ 接続の現在のステータス。接続中、接続(停止)、接続(使用中)、保留中,切断中、切断があります。

受信 — 本機で受信したデータ量 (単位:バイト)

送信 — 本機から送信したデータ量 (単位:バイト)

時間 ― 接続が確立してから現在までの接続時間

速度 — 現在のデータ送受信の速度 (単位:キロバイト/秒)

名前 — 使用しているアクセスポイントの名前 が付い — 使用しているダイヤルアップ接続の電話番号 共有(接続が共有されている場合のみ表示) — 同じ 接続を使用しているアプリケーションの数

🛂 リモート同期

☆ を押して、外部接続 > 同期の順に選択します。同期を使用すると、カレンダーや電話帳を、互換性のあるコンピュータやインターネット上でさまざまなカレンダーおよびアドレス帳アプリケーションと同期することができます。

同期アプリケーションでは、同期処理に SyncML 技術が使用されています。SyncML の互換性については、本機のデータと同期するカレンダーおよびアド

レス帳アプリケーションのメーカーにお問い合わせください。

同期の設定は、特別な SMS で送信される場合があります。「データおよび設定」(P.67) を参照してください。

新しい同期プロファイルを作成する

- 同期メイン表示で使用できるオプションは、同期、新規同期プロファイル、同期プロファイル編集、削除、ログ表示、デフォルトに設定、ヘルプ、および終了です。
- プロファイルが定義されていない場合、新しいプロファイルを作成するかどうかを尋ねられます。
 はい]を選択します。

既存のプロファイルに追加で新しいプロファイルを作成するには、[オプション] > 新規同期プロアイルの順に選択します。新しいプロファイルにデフォルトの設定値を使用するか、または既存のプロファイルの値をコピーして必要な変更を加えるかを選択します。

2 次のオプションを設定します。

同期プロファイル名: 一 プロファイルにわかりや すい名前を付けます。

データベアラ 一 接続のタイプを選択します。 インターネット、Bluetooth があります。

アクセスポイント (データベアラがインターネット に設定されている場合のみ表示)— そのデータ接続で使用するアクセスポイントを選択します。

ホストアドレス — 正しい値については、サービス プロバイダまたはシステム管理者にお問い合わせ ください。

ポート (データベアラがインターネットに設定されている場合のみ表示) — 正しい値については、サービスプロバイダまたはシステム管理者にお問い合わせください。

ユーザ名 — 同期サーバに使用するユーザ ID。正 しい ID については、サービスプロバイダまたはシ ステム管理者にお問い合わせください。

パスワード — パスワードを入力します。正しい値については、サービスプロバイダまたはシステム管理者にお問い合わせください。

同期要求を許可 — 同期サーバが同期を開始できるように設定するには、はいを選択します。

全同期要求を承認 — サーバが初期化した同期が開始する前に、本機がメッセージを表示するように設定するには、いいえを選択します。

●を押して、電話帳、カレンダー、またはノートを選択します。

- 選択したデータベースを同期するには、はいを 選択します。
- 同期タイプで、標準(双方向の同期)、サーバ側を 更新、または電話機側を更新から同期のタイプ を選択します。
- リモートデータバースには、リモートサーバ上のカレンダー、アドレス帳、またはノートのデータベースへのパスを正しく入力します。
- **3** [戻る] を押して、設定を保存し、メイン表示に戻ります。

データを同期させる

同期メイン表示では、他の同期プロファイルや同期させるデータの種類を表示できます。


1 同期プロファイルを選択して、[オプション] > 同期の順に選択します。同期のステータスは、画面下部に表示されます。

USB ケーブルで PC と接続している場合は、PC 側で同期を開始します。

完了前に同期をキャンセルするには、[**キャンセ ル**] を押します。

2 同期が完了すると、通知メッセージが表示されます。同期が完了した後、[オプション] > ログ表示の順に選択してログファイルを開きます。ログファイルには、同期ステータス (完了または未完

了) のほか、本機やサーバ上で追加、更新、削除、破棄(同期されていない) されたカレンダーや電話帳のエントリの数が示されます。



りを押して、ツール > デバイスの順に選択します。 携帯電話事業者、サービスプロバイダ、または企業 情報管理部門からサーバプロファイルや各種構成設 定を受信できる場合があります。これらの構成設定 には、データ接続用のアクセスポイント設定や、本 機内の各種アプリケーションで使用する設定などが あります。

サーバに接続して、本機用の構成設定を受信するには、**設定開始**を選択します。

サービスプロバイダからの構成設定の受信を許可または拒否するには、**構成有効化**または**構成無効化**を選択します。

サーバプロファイル設定

正確な設定については、サービスプロバイダにお問い合わせください。

サーバ名 一 構成サーバの名前を入力します。

サーバ ID — 構成サーバを識別する固有の ID を入力 します。 **サーバパスワード** — お客様の電話機をサーバに識別させるパスワードを入力します。

アクセスポイント — サーバに接続するときに使用するアクセスポイントを選択します。

ホストアドレス — サーバの URL アドレスを入力します。

ポート — サーバのポート番号を入力します。

ユーザ名とパスワード — ユーザ名とパスワードを入力します。

構成を許可 — サーバに接続して、本機用の構成設定を受信するには、はいを選択します。

全要求自動承認 — サーバからの構成設定の受信を許可するかどうか確認したうえで受信するようにするには、いいえを選択します。

ツール



設定

設定を変更するには、∮を押して、ツール > 設定の順に選択します。設定グループを選択し、⑥を押して開きます。変更する設定を選択して、⑥を押します。



電話機設定

一般

電話機言語 — 本機の表示言語を変更すると、日時の表示形式や計算などで使用する区切り記号も変わります。自動を使用すると、SIM カードの情報に応じて言語が選択されます。表示言語を変更すると、本機が再起動します。

電話機言語の設定変更は、本機内のすべてのアプリケーションに影響します。この変更は設定を再度変更するまで変わりません。

英語予測 - 本機内のすべてのエディタに対して予測文字入力をオンまたはオフに設定できます。予測文字辞書に対応していない言語もあります。

予測辞書リセット - 変換した文字は自動的に変換候補 リストに記録されます。お客様がユーザ辞書に登録し た単語や頻繁に使用する単語が、変換候補リストの上 位に表示されます。変換候補リストは初期値にリセッ トできます。お客様がユーザ辞書に登録した単語は 影響を受けません。

日本語予測 - 本機内のすべてのエディタに対して日本語予測文字入力をオンまたはオフに設定できます。

ウェイクアップ メッセージ / ロ ー 本機の電源を入れると、ウェイクアップメッセージまたはロゴが少しの間表示されます。デフォルト画像を使用する場合はデフォルトを選択し、ウェイクアップメッセージ (最大50文字まで)を入力する場合はテキストを選択します。また、ギャラリーで写真や画像を選択する場合は画像を選択します。

デンオト設定に戻す - 一部の設定は初期値に戻すことができます。初期値に戻すにはロックコードが必要です。「セキュリティ」の「電話機と SIM」(P.111)を参照してください。設定をリセットした後は、本機の電源が入るまでに多少時間がかかる場合があります。作成したドキュメントとファイルは影響されません。

待受画面のキー設定

待受画面機能拡張 ─ 待受画面でアプリケーションへのショートカットを使用します。「待受画面機能拡張」(P.26) を参照してください。

[左ソフトキー]─ 待受画面でショートカットを左 ソフトキー [—]に登録するには、リストからアプ リケーションを選択します。

[**右ソフトキー**] ─ 待受画面でショートカットを右 ソフトキー [——] に登録するには、リストからアプ リケーションを選択します。

リストからアプリケーションを選択することにより、各種ナビゲーションキーのショートカットを登録することもできます。**待受画面機能拡張**がオンである場合、ナビゲーションキーのショートカットは使用できません。

オペレータロゴ — この設定はオペレータロゴを受信して保存している場合にのみ表示され、オペレータロゴを表示するかどうかを選択できます。

表示

明るさ — 画面を明るくしたり暗くしたりできます。 画面の明るさは、周囲の 環境に応じて自動的に調整されます。

スクリーンセーバー**起動時間** ― タイムアウト時間が過ぎるとスクリーンセーバーが表示されます。



照明点灯時間 一 バックライトがオフになるまでのタイムアウト時間を選択します。



通話設定

発信者番号通知(ネットワークサービス) — お客様の電話番号を通話相手に表示する(はい)か、通話相手に表示しない(いいえ)かを設定できます。お客様がサービスに加入している場合は、契約時デフォルト設定を選択すると携帯電話事業者またはサービスプロバイダが内容を設定します。

割込通話サービス(ネットワークサービス) — 割込通話サービスを開始した場合、通話中に別の電話がかかってくると通知されます。割込通話サービスを開始するには開始を選択し、割込通話サービスを終了するには停止を選択します。また、この機能が開始しているかどうかを調べるには状態確認を選択します。

通話拒否時 SMS 送信 — 電話に応答できない理由を知らせる SMS を発信者に送信する場合は、はいを選択します。「電話に応答する、着信を拒否する」(P.31)を参照してください。

通話拒否時定型文 ― 応答を拒否したときに SMS で 送信する本文を入力します。

テレビ電話の静止画 — テレビ電話がかかってきた場合に映像送信を拒否できます。映像のかわりに表示する静止画を選択します。

に選択します。「転送電話サービス」(P.113) を 参照してください。

国際アセスート 置換 — 日本から国際電話をかけるときに使用する特定の国際電話アクセス番号がある場合は、はいを選択して、国際電話アクセス番号を入力します。+記号で始まる電話番号を電話帳に保存し、国コードが81でない(81は日本の国コード)場合、その番号に電話をかけると、+記号がここで保存したアクセス番号に置き換えられます。保存したアクセス番号が使用されていない国から通話するときはいいえを選択します。この設定は、電話、テレビ電話、データ通信、FAX通信の場合にのみ有効ですが、携帯電話事業者間のローミング契約によって異なることがあります。

自動リダイヤル — オンを選択すると、電話がつながらない場合に最大 10回まで自動的に電話をかけ直すことができます。自動リダイヤルを停止するには、 を押します。

通話後の情報表示 — 最後に行った通話のおおよその 通話時間を本機に表示させる場合は、この機能を開始 します。

フンタッチダイヤル — オンを選択すると、ワンタッチダイヤルキー ([$^{\text{h}}$ $^{\text{2abc}}$] $^{\text{c}}$ [$^{\text{w}}$ $^{\text{s}}$ $^{\text{c}}$]) を長く押すことで、そのキーに登録した番号に電話をかけることができます。「ワンタッチダイヤルで電話をかける」 (P.30) もあわせて参照してください。

エニーキーアンサー — **オン**を選択すると、どのキー ([—]、[—]、()、() は除く)を押しても、かかってきた電話に応答できるようになります。

エニーキーアンサーを**オン**に設定中は、次の方法で 電話の着信を拒否します。

- 着信中に通話拒否時 SMS 送信 (P.104 参照)
 を使用するには、着信中に[マナー]>[メッセージ・送信]の順に[ーー](右ソフトキー)押します。
- ・電話の着信中に応答を拒否する場合は、着信中に 《(終了キー)を押します。

使用回線(ネットワークサービス)— この設定は、SIM カードが2つの加入者番号(つまり電話回線)に対応している場合にのみ表示されます。電話をかけたり SMS を送信したりする際に使用する電話回線を選択します。選択した回線に関係なく、どちらの回線にかかってきた電話にも応答できます。回線2を選択しても、このネットワークサービスに加入していない場合は、電話をかけることができません。回線2を選択すると、待受画面に「2」が表示されます。

補足:電話回線を切り替えるには、待受画面で[※ #]を長く押します。

電話回線変更(ネットワークサービス) — 回線選択ができないようにするには、**電話回線変更 > 無効化**の順に選択します(SIM カードが対応している場合)。この設定を変更するには、PIN2 コードが必要です。



接続設定

データ接続とアクセスポイント

本機は、GSM ネットワーク内の GPRS などのパケットデータ通信「濫」に対応しています。

GPRS(General Packet Radio Service) は、パケットデータ技術を使って情報を細かいパケットに分割してモバイルネットワーク経由で送信します。

データ接続を確立するには、アクセスポイントが必要です。アクセスポイントは、次に示すいくつかの種類を指定できます。

- MMS の送受信を行う MMS アクセスポイント
- WML や XHTML ページを表示するインターネットアプリケーション用のアクセスポイント
- E-mail の送受信を行うインターネットアクセスポイント (IAP)

アクセスするサービスを提供するサービスプロバイダで、必要なアクセスポイントの種類を調べてください。パケットデータ接続サービスのご利用とお申し込みについては、携帯電話事業者またはサービスプロバイダにお問い合わせください。

GSM ネットワークと WCDMA ネットワーク におけるパケットデータ接続

本機を GSM および WCDMA ネットワークで使用しているときは、複数のデータ接続を同時に使用したり、複数のアクセスポイントで 1 つのデータ接続を共有したり、通話中にデータ接続を使用中のままにしたりできます。使用中のデータ接続を確認する方法については、「接続状況」(P. 98) を参照してください。次のインジケータは、使用するネットワークに応じて、電波強度インジケータの下に表示されることがあります。

「潙」GSM ネットワーク。ネットワークでパケット データを使用できます。

「≦」GSM ネットワーク。パケットデータ接続を使用中で、データを転送中です。

「፮」GSM ネットワーク。複数のパケットデータ接続を使用中です。

「ஃ」GSM ネットワーク。パケットデータ接続が保留中です (この状態は通話中などに起こります)。

「讄」WCDMA ネットワーク。ネットワークでパケットデータを使用できます。

「智」WCDMA ネットワーク。パケットデータ接続を使用中で、データを転送中です。

「贄」WCDMA ネットワーク。複数のパケットデータ接続を使用中です。

アクセスポイント設定を受信する

サービスプロバイダから SMS でアクセスポイント設定を受信できる場合があります。また、本機にアクセスポイント設定がすでに設定されている場合があります。「データおよび設定」(P.67) を参照してください。

新しいアクセスポイントを作成するには、ツール > 設定 > 接続 > アクセスポイントの順に選択します。

携帯電話事業者やサービスプロバイダがアクセスポイントを保護「**員**」している場合があります。保護されているアクセスポイントは編集や削除ができません。

アクセスポイント

アクセスポイントリストで使用できるオプションは、編集、新規アウセスポイント、削除、ヘルプ、および終了です。

サービスプロバイダからの指示に従って、設定してく ださい。

接続名一わかりやすい接続名を付けます。

データベアラ — 選択するデータ接続に応じて、特定の設定フィールドだけが使用可能になります。指定してくださいまたは赤のアスタリスクが表示されているすべてのフィールドに入力します。他のフィールド

は、特にサービスプロバイダからの指示がない限り、 空欄のままにできます。

アクセスポイント設定の編集時に使用できるオプションは、変更、詳細設定、ヘルプ、および終了です。

データ接続を使用できるようにするには、ネット ワークサービスプロバイダがこの機能に対応してい るとともに、必要な場合に、お客様の SIM カードで この機能を有効にする必要があります。

アクセスポイント名(パケットデータの場合のみ) 一アクセスポイント名はパケットデータネットワークや WCDMA ネットワークと接続する場合に必要で、携帯電話事業者またはサービスプロバイダから入手できます。

補足: 「MMS および E-mail 設定を受信する」(P.66)、「E-mail」(P.75)、および「インターネットにアクセスする」(P.81) もあわせて参照してください。

ユーザ名 — ユーザ名はデータ接続を行うときに必要な場合があり、通常はサービスプロバイダから提供されます。ほとんどの場合、ユーザ名では大文字と小文字が区別されます。

パスワード確認 — サーバにログインするたびに新しいパスワードを入力する必要がある場合や、本機にパスワードを保存したくない場合は**はい**を選択します。

パスワード — パスワードはデータ接続を行うときに必要な場合があり、通常はサービスプロバイダから提供されます。ほとんどの場合、パスワードでは大文字と小文字が区別されます。

認証 一標準または安全を選択します。

ホームページ — お客様の設定内容に応じて、URL アドレスまたは MMS センターのアドレスを入力し ます。

次の設定を変更するには、[オプション] > **詳細設定** の順に選択します。

ネットワークタイプ — 使用するインターネットプロトコルのタイプとして、IPv4 設定または IPv6 設定を選択します。

電話機 IP アドレス — お客様の電話機の IP アドレス を入力します。

ネームサーバ — 1 次ネームサーバ: には、1 次 DNS サーバの IP アドレスを入力します。2 次ネームサー バ: には、2 次 DNS サーバの IP アドレスを入力し ます。これらのアドレスを入手するには、インター ネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

★ 用語:ドメインネームサービス (DNS) とは、ドメイン名 (www.nokia.com など) をIP アドレス (192.100.124.195 など) に変換するインターネットサービスのことです。

プロキシサーバのアドレスを指定します。

プロキシポート番号 — プロキシサーバのポート番号 を入力します。

パケット接続

パケットデータ設定は、パケットデータ接続を使用するすべてのアクセスポイントに影響します。

パケット接続 一 可能時を選択していて、パケットデータ対応のネットワーク圏内にいる場合、本機がパケットデータネットワークに登録されます。また、パケットデータ接続が開始されると、接続(たとえば、E-mail の送受信)が速くなります。必要時を選択した場合は、パケットデータ接続を必要とするアプリケーションや操作を開始する場合にのみパケットデータ接続が使用されます。パケットデータ通信圏にいないときに可能時を選択すると、定期的にパケットデータ接続が試みられます。

アクセスポイント — このアクセスポイント名は、お客様のコンピュータのパケットデータモデムとして本機を使用する場合に必要になります。

構成

信頼できるサーバ設定を携帯電話事業者やサービスプロバイダからの構成メッセージで受信できます。また、その設定がお客様の SIM カードや USIM カードに保存されている場合もあります。これらの設定は本

機に保存して、<mark>構成</mark>で表示したり削除したりできます。



日時

「時計設定」(P.22)を参照してください。

「一般」(P.103) の言語設定もあわせて参照してください。



セキュリティ

電話機と SIM

PIN コード要求 — 有効にすると、本機の電源を入れるたびにコードが要求されます。一部の SIM カードでは、PIN(Personal Identification Number: 個人用識別番号) コード要求を無効にできない場合があります。「PIN コードとロックコードに関する用語」(P.110) を参照してください。

PIN コード、PIN2 コード、およびロックコード ーロックコード、PIN コード、PIN2 コードを変更できます。これらのコードでは、数字 (**0** ~ **9**) の組み合わせしか使用できません。「PIN コードとロックコードに関する用語」(P.110) を参照してください。

緊急電話番号に誤って電話しないようにするため、緊 急電話番号に類似したアクセスコードは使用しないで ください。 これらのいずれかのコードを忘れた場合は、サービスプロバイダにお問い合わせください。

自動リックまでの時間 ― 自動ロックまでの時間を設定できます。この時間を過ぎると、本機が自動的にロックされ、正しいロックコードを入力しない限り使用できなくなります。タイムアウト時間は分単位で入力します。自動ロックまでの時間をオフにするには、なしを選択します。

本機のロックを解除するには、ロックコードを入力 します。



注意: 本機がロックされているときでも、オフラインモードで本機にプログラムされている緊急電話番号には電話できる場合があります。 USIM カードによっては、キーガードが設定されている状態で、110、118、119への緊急通報ができない場合があります。この場合は、設定を解除し、「緊急通報」(P.158) を参照して電話をかけてください。

補足: 本機を手動でロックするには、(1)を押します。コマンドリストが表示されるので、 電話機ロックを選択します。

SIM 変更時にロック — 認識されていない SIM カードが本機に挿入されたときにロックコードを要求するかどうかを設定できます。本機には、所有者の

カードとして識別する SIM カードのリストが保持されます。

注意:次の機能は現在ご利用になれません。

- ・指定番号ダイヤル
- ・限定ユーザグループ
- ·SIM サービス確認

指定番号ダイヤル — SIM カードが対応している場合、本機の発信先や SMS の送信先を、選択した電話番号に制限できます。この機能を使用するにはPIN2 コードが必要です。指定番号ダイヤルリストを表示するには、分を押して、ツール > 設定 > セキュリティ > 電話機と SIM > 指定番号ダイヤルの順に選択します。新しい番号を指定番号ダイヤルの順に選択します。には、「オプション」 > 新規電話帳登録または電話帳から追加の順に選択します。指定番号ダイヤルを使用しているときは、パケットデータ接続を使用できません。ただし、パケットデータ接続を使用できません。ただし、パケットデータ接続でSMS を送信する場合は除きます。この場合、メッセージセンターの番号と受信者の電話番号が指定番号ダイヤルに含まれている必要があります。

■ 指定番号ダイヤル表示で使用できるオプションは、開く、電話をかける、指定ダイヤル使用/指定ダイヤル停止、新規電話帳登録、編集、削除、

電話帳へ登録、電話帳から追加、検索、マーク / マーク解除、ヘルプ、および終了です。

注意: 通話を制限するセキュリティ機能(発着信規制、限定ユーザグループ、指定番号ダイヤルなど)が使用中であっても、本機にプログラムされた公認の緊急電話番号には電話できる場合があります。USIMカードによっては、キーガードが設定されている状態で、110、118、119への緊急通報ができない場合があります。この場

合は、設定を解除し、「緊急通報 | (P.158)

限定ユーザグループ (ネットワークサービス) — お客様から電話できる相手またはお客様に電話できる人のグループを指定できます。

を参照して電話をかけてください。

SIM サービス確認 (ネットワークサービス) — SIM カードサービスを使用中に確認メッセージを表示するように設定できます。

PIN コードとロックコードに関する用語

PIN(Personal Identification Number: 個人用識別番号) コードー このコードは SIM カードの不正使用防止のために使用します。 PIN コード (4 \sim 8 桁) は通常 SIM カードと一緒に提供されます。 PIN コードの入力を続けて 3 回間違えると PIN コードがブロックされます。 SIM カードを再び使用する前にブロッ

クを解除する必要があります。このセクションにある PUK コードに関する情報を参照してください。

UPIN コード — このコードは USIM カードと一緒に 提供される場合があります。USIM カードは SIM カードの拡張版であり、WCDMA 携帯電話に対応し ています。UPIN コードによって USIM カードの不 正使用を防止できます。

注意: ボーダフォンでは提供をおこなって おりません。

PIN2 コード — このコード (4 ~ 8 桁) は一部の SIM カードと一緒に提供され、本機の一部の機能に アクセスする場合に必要になります。

ロックコード — このコード (5 桁) を使用すると、不正使用防止のために本機をロックできます。ロックコードの初期設定は 12345 です。不正使用を防止するため、ロックコードを変更してください。新しいコードは他人に知られないようにして、本機とは別の安全な場所に保管してください。

PUK(Personal Unblocking Key: 個人用ブロック解除キー) コードと PUK2 コード — これらのコード(8 桁) はそれぞれ、ブロックされた PIN コードまたは PIN2 コードを変更するために必要です。これらのコードが SIM カードと一緒に提供されていない場合は、お客様の電話機に装着されている SIM カードのオペレータにお問い合わせください。

UPUK コード — このコード (8 桁) はブロックされた UPIN コードを変更するために必要です。このコードが USIM カードと一緒に提供されていない場合は、お客様の電話機に装着されている USIM カードのオペレータにお問い合わせください。

ウォレットコード — このコードはウォレットサービスを使用するために必要です。「ウォレット」(P.91)を参照してください。

証明書管理

デジタル証明書は安全性を保証するものではなく、ソフトウェアの供給元を検証するために使用するものです。

証明書管理のメイン表示では、本機に格納されている証明機関証明書のリストを表示できます。個人証明書のリストを表示するには、 ○を押します (使用可能な場合)。

■ 証明書管理のメイン表示で使用できるオプションは、証明書詳細、削除、信頼設定、マーク/マーク解除、ヘルプ、および終了です。

₩ **用語**: デジタル証明書は、XHTML ページや WML ページ、インストールされたソフト ウェアの供給元を検証するために使用します。ただし、証明書の発行元が信頼できる場合にのみデジタル証明書を信用できます。

オンライン銀行、その他のサイトやリモートサーバに接続して機密情報を転送する場合は、デジタル証明書を使用してください。また、ソフトウェアをダウンロードしてインストールするときに、ウィルスなどの悪意のあるソフトウェアのリスクを軽減したり、ソフトウェアの信頼性を確認したりする場合にも使用してください。



重要: 証明書を使用することで、リモート接続やソフトウェアインストールに関わるリスクを大幅に軽減できますが、強化されたセキュリティを有効に活用するには証明書を正しく使用する必要があります。証明書が存在しても、それだけで保護されるわけではありません。強化されたセキュリティを有効にするには、本物の信頼できる正しい証明書が証明書管理に格納されている必要があります。証明書には有効期限があります。証明書には有効期限があります。証明書や有効になっていない証明書が表示される場合は、本機の現在の日時が正しいかどうかを確認してください。

証明書の詳細情報を表示する ― 信憑性を調べる

サーバの正しい供給元は、サーバの証明書の署名と有 効期間がチェックされたときにのみ確認できます。

サーバの供給元が不確かな場合や、本機に正しいセキュリティ証明書がない場合は、本機の画面にメッセージが表示されます。

証明書の詳細をチェックするには、証明書を選択して、[オプション]> 証明書詳細の順に選択します。 証明書の詳細を開くと、証明書の有効性がチェックされて、次のメッセージのいずれかが表示される場合があります。

- 信頼されていない証明書です アプリケーション で証明書を使用するように設定されていません。 「信頼設定を変更する」(P.112) を参照してください。
- **失効した証明書** 選択した証明書の有効期間を過ぎています。
- **有効になっていない証明書です** 選択した証明書 の有効期間がまだ始まっていません。
- **証明書は壊れています** 証明書を使用できません。証明書の発行者にお問い合わせください。

信頼設定を変更する

証明書設定を変更する前に、証明書の所有者が本当に信頼できるのか、また、証明書がリストされている所有者に本当に属しているのかを確認する必要があります。

証明機関証明書を選択して、[オプション]> 信頼設定の順に選択します。証明書に応じて、選択した証明書を使用できるアプリケーションのリストが表示されます。たとえば、次のように表示されます。

- Symbian インストール: はい この証明書は、新 しい Symbian オペレーティングシステムアプリ ケーションの供給元を証明できます。
- インターネット: はい この証明書は、サーバを 証明できます。
- アプリケーションのインストール:はい この証明書は、新しい Java アプリケーションの供給元を証明できます。

設定の値を変更するには、[オプション] > 信頼設定 編集の順に選択します。



転送電話サービス

転送電話サーピスを使用すると、かかってきた電話を留守番電話や別の電話番号に転送できます。詳しくは、サービスプロバイダにお問い合わせください。

- **2** 転送する電話 (**電話、データ通信とテレビ電話、** FAX 通信) を選択します。
- 3 必要な転送オプションを選択します。お客様の電話番号が通話中の場合や、かかってきた電話を拒

否したときに電話を転送するには、**通話中**を選択します。

4 設定オプションをオン(開始)またはオフ(停止)に設定するか、オプションが開始しているかどうか(状態確認)を調べます。複数の転送オプションを同時に開始することもできます。

すべての電話が転送される場合は、待受画面に「_____」が表示されます。

発着信規制と転送電話サービスは同時に使用できません。



発着信規制 (ネットワーク サービス)

発着信規制を使用すると、本機からかける電話と本機にかかってくる電話を制限できます。この設定を変更するには、サービスプロバイダの発着信規制パスワードが必要です。必要な規制オプションを選択し、オン(開始)またはオフ(停止)に設定するか、オプションが使用中かどうか(状態確認)を調べます。発着信規制は、すべての通話が対象になり、データ通信も含まれます。



ネットワーク

本機では、GSM ネットワークと WCDMA ネットワークを自動的に切り替えることができます。GSM ネットワークの場合、待受画面に「 Y 」が表示されます。WCDMA ネットワークの場合は「JG」が表示されます。

ネットワークモード (携帯電話事業者が対応している場合にのみ表示) — どのネットワークを使用するかを選択します。デュアルモードを選択すると、ネットワークパラメータおよび携帯電話事業者間のローミング契約に応じて、GSM ネットワークまたはWCDMA ネットワークが本機で自動的に使用されます。詳細については、携帯電話事業者にお問い合わせください。

携帯電話事業者選択 — 自動を選択すると、本機がネットワークを検索して利用可能なネットワークの 1 つを選択するように設定されます。 手動を選択すると、ネットワークリストでネットワークを手動で選択したネットワークが切れると、エラー音が鳴って、ネットワークを再接続するかどうかの確認メッセージが表示されます。選択するネットワークは、お客様の契約ネットワーク(本機に装着している SIM カードのオペレータ)とローミング契約している必要があります。

用語:ローミング契約とは、2 つ以上のネットワークサービスプロバイダ間の契約です。 あるサービスプロバイダのユーザが他のサービスプロバイダを使用できるようになります。

セル情報表示 — オンを選択すると、本機がマイクロセルラーネットワーク (MCN) 技術に基づくセルラーネットワークで使用中であることが表示されるとともに、セル情報の受信を開始するように設定されます。



🥒 アクセサリ設定

待受画面に表示されるインジケータ:

「🞧 」ヘッドセットが接続されています。

「🎩 」ループセットが接続されています。

「⇔」Bluetooth テクノロジ搭載のカーキットが接続されています。

ヘッドセット、ループセット、または **Bluetooth ハット*セットを選択すると、次のオプションが** 使用可能になります。

デフォルトモード — 特定のアクセサリを本機に接続するたびに開始されるモードを設定します。「音の設定」(P.23)を参照してください。

自動応答 — 電話がかかってきてから約5秒後に自動 応答するように設定します。着信音の再生方法がビー

プ音一回または**着信音なし**に設定されている場合、自動応答は無効になります。



音声コマンド

音声コマンドを使用して本機を制御できます。音声コマンドはボイスタグと同じ方法で録音します。「ボイスタグの登録 | (P.39) を参照してください。

∳ を押して、ツール > 音声コマンドの順に選択します。

音声コマンドをアプリケーションに登録 する

音声コマンドはアプリケーションごとに 1 つだけ設 定できます。

1 音声コマンドを登録するアプリケーションを選択します。

新しいアプリケーションをリストに追加するには、 [オプション] > 新規アプリケーションの順に選択します。

2 [オプション] > ボイスコマンド追加の順に選択します。「ボイスタグの登録」(P.39) を参照してください。



ファイルマネージャ

本機の多くの機能ではメモリを使ってデータを保存します。そのような機能としては、電話帳、メッセージ、静止画、着信音、カレンダー、To-do ノート、ドキュメント、ダウンロードしたアプリケーションなどがあります。空きメモリ容量は、どのくらいのデータがすでに電話機メモリに保存されているかによって決まります。追加保存領域としてメモリカードを使用できます。メモリカードは読み書き可能なので、メモリカードのデータを削除したり保存したりできます。

電話機メモリやメモリカード内(挿入されている場合)のファイルやフォルダを参照するには、分を押して、ツール > ファイルの順に選択します。電話機メモリ表示「ご」が開きます。(*)を押すと、メモリカード表示「ご」が開きます。

ファイルをコピーしたり、別のフォルダに移動したりするには、*②*と ● を同時に押してファイルにマークを付け、[オプション] > フォルダへ移動またはフォルダへコピーの順に選択します。

ファイルマネージャで表示されるアイコン:

「<u></u>」フォルダ

「<u>||---|</u>」 サブフォルダがあるフォルダ

ファイルを検索するには、**[オプション] > 検索**の順に選択します。次に、検索するメモリを選択して、ファイル名に合致する検索テキストを入力します。

補足: Nokia PC Suite の Nokia Phone Browser を使用すると、本機の各種メモリを表示できます。製品パッケージに同梱されている CD-ROM を参照してください。

メモリの使用状況を表示する

本機に格納されているデータのタイプや、各種データタイプで使用されているメモリ容量を表示するには、[オプション] > メモリ詳細の順に選択します。 空きメモリ欄に、本機の空きメモリ容量が表示されます。

本機に挿入されているメモリカードの空きメモリ容量を表示するには、()を押して、メモリカード表示を開き、[オプション] > メモリ詳細の順に選択します。

メモリ不足 ― メモリを解放する

電話機メモリやメモリカードメモリの残量が少なくなると、本機にメッセージが表示されます。

電話機メモリを解放するには、ファイルマネージャでデータをメモリカードに転送します。移動するファイルにマークを付け、フォルダへ移動 > メモリカードの順に選択して、フォルダを選択します。

データを削除してメモリを解放するには、ファイルマネージャを使用するか、対応するアプリケーションを開きます。たとえば、次のデータを削除できます。

- メール内の受信メール フォルダ、下書きフォ ルダ、および送信済み メールフォルダにある メッセージ
- 電話機メモリに取得した E-mail メッセージ
- 保存したインターネットページ
- 保存した静止画ファイル、ビデオファイル、 サウンドファイル
- 電話帳の情報
- カレンダーノート
- ダウンロードしたアプリケーション。「アプリケーション マネージャ」(P.118) もあわせて参照してください。
- 不要になったその他のデータ





メモリカードツール

注意: 本機は、Reduced Size Dual Voltage (1.8/3V) MultiMediaCard (MMC) を使用しています。相互運用を確実にするためにデュアルボルテージマルチメディアカードを使用してください。 MMC の互換性につきましては、MMC メーカーやプロバイダにご確認ください。

§を押して、ツール > メモリの順に選択します。追加保存領域としてメモリカードを使用できます。「メモリカードを取り付ける」(P.12)を参照してください。電話機メモリの情報をバックアップしておき、後でその情報を電話機に復元することもできます。

メモリカードスロットカバーが開いているとメモリ カードを使用できません。

メモリカードは、小さなお子様の手の届かない場所に 保管してください。

処理中にはメモリカードスロットカバーを開けないでください。処理の途中でスロットカバーを開けると、メモリカードや電話機本体、カードに保存されているデータが破損する可能性があります。

メモリカードツールで使用できるオプションは、 電話機メモリバックアップ、カードから復元、メモリカードの フォーマット、メモリカード名、メモリ詳細、ヘルプ、 および終了です。 本機と互換性のあるマルチメディアカード (MMC) のみを使用してください。他のメモリカード (SD カードなど) は MMC カードスロットに合いません。また、本機と互換性がありません。互換性のないメモリカードを使用すると、メモリカードや電話機本体、互換性のないカードに保存されているデータが破損する可能性があります。

- 電話機メモリからメモリカードに情報をバックアップするには、[オプション]>電話機Xモリバックアップの順に選択します。
- メモリカードから電話機メモリに情報を復元するには、[オプション]>カードから復元の順に選択します。

メモリカードをフォーマットする

メモリカードをフォーマットすると、カード上の データがすべて完全に削除されます。本機付属のメ モリカードは、フォーマット不要です。

補足: メモリカードの名前を変更するには、 [オプション] > メモリカード名の順に選択 します。

メモリカードには、プレフォーマットされているものと、フォーマットする必要があるものがあります。 メモリカードを使用する前にフォーマットする必要があるかどうか小売店にお問い合わせください。 メモリカードをフォーマットするには、[オプション] > メモリカードのフォーマットの順に選択します。[はい]を選択して確認します。フォーマットが完了したら、メモリカードの名前を入力して、[OK]を選択します。



アプリケーション マネージャ

§ を押して、ツール > アブリの順に選択します。2 種類のアプリケーションやソフトウェアを本機にインストールできます。本機は、アプリケーションやソフトウェアのインストールに制限があります。

- Java™ テクノロジに基づく J2ME™ アプリケーション。拡張子は JAD または JAR「ඎ」です。 PersonalJava™ アプリケーションはインストールできないので本機にダウンロードしないでください。アイコン(ඎ)は、メインメニューの画面に表示されます。
 - 例: インストールファイルを E-mail の 添付ファイルとして受信した場合は、 メールボックスを開き、E-mail を開い て、添付ファイル表示を開きます。次に インストールファイルを選択して、⑥を 押し、インストールを開始します。
- Symbian オペレーティングシステムに対応しているその他のソフトウェア「役割」。このインストールファイルの拡張子は、SISです。本機専用のソフ

トウェアだけをインストールしてください。アイコン (いる) は、メインメニューに表示されます。

インストールファイルは、互換性のあるコンピュータから本機に転送したり、インターネットサイトからダウンロードしたり、MMS、E-mail の添付ファイルとして、または Bluetooth 接続を使って受信したりできます。Nokia PC Suite の Nokia Application Installer を使って、アプリケーションを本機やメモリカードにインストールできます。ファイル転送にMicrosoft Windows Explorer を使用している場合は、メモリカード(ローカルディスク)にファイルを保存してください。

アプリケーションやソフトウェアを インストールする

アプリケーションマネージャを開いたときに、次のアイコンが表示されます。

「□」(赤) - SIS アプリケーション
「□」(青) - Java アプリケーション
「□」 - アプリケーションが完全にインストールされていません(画面右側に表示されます)。



重要: 有害ソフトウェア対策が講じられている、安全な提供元からのアプリケーションだけをインストールしてください。

インストールする前に、次のことを行ってください。

アプリケーションのタイプとバージョン番号、アプリケーションの供給元や製造元を表示するには、[オプション] > 詳細情報表示の順に選択します。

アプリケーションのセキュリティ証明書の詳細を表示するには、[オプション] > 証明書表示の順に選択します。「証明書管理」(P.111)を参照してください。

既存のアプリケーションの更新や修正が含まれるファイルをインストールする場合は、元のインストールファイルまたは削除するソフトウェアパッケージの完全バックアップがある場合にのみ、元のアプリケーションを復元できます。元のアプリケーションを復元するには、アプリケーションを削除し、元のインストールファイルまたはバックアップコピーを使ってアプリケーションを再度インストールします。

補足: Nokia PC Suite の Nokia Application Installer を使ってもアプリケーションをインストールできます。本機付属 CD-ROM を参照してください。

Java アプリケーションをインストールするには JARファイルが必要です。このファイルがない場合は、ダウンロードするよう表示されます。アプリケーションで指定されているアクセスポイントがない場合は、選択するようにメッセージが表示されます。JARファイルをダウンロードする際、サーバアクセス用のユーザ名とパスワードを入力する必要がある場合がありま

す。その場合は、アプリケーションの供給元または 製造元から入手してください。

- アプリを開いて、インストールファイルを選択します。
 これ以外に、電話機メモリやメモリカードを検索して、アプリケーションを選択し、⑥を押してインストールを開始する方法もあります。
- 2 [オプション] > インストールの順に選択します。
 - 補足:ブラウジング中に、インストールファイルをダウンロードして、接続を切らずにインストールできます。

インストール中は、インストールの進行状況に関する情報が本機に表示されます。デジタル署名や証明書のないアプリケーションをインストールしようとすると、警告が表示されます。アプリケーションの供給元と内容が確かな場合にのみインストールを続行してください。

アプリのメイン表示で使用できるオプションは、インストール、詳細情報表示、URL入力、証明書表示、送信、削除、アプリダウクロード、ログ表示、ログ送信、更新、設定、ヘルプ、および終了です。

インストールしたアプリケーションを開始するには、アプリケーションを選択して、

を押します。

ネットワーク接続を開始して、アプリケーションに 関する追加情報を表示するには、アプリケーション を選択して、[オプション] > **URL** 入力の順に選択 します (使用可能な場合)。

どのソフトウェアパッケージがいつインストールまたは削除されたかを表示するには、[オプション]> ログ表示の順に選択します。

お客様のインストールログをヘルプデスクに送信して、インストールまたは削除されたものを知らせるには、[オプション] > ログ送信 > SMS、MMS、Bluetooth、または E-mail の順に選択します(正しい E-mail 設定が行われている場合にのみ使用できます)。

アプリケーションやソフトウェアを削除 する

ソフトウェアパッケージを選択して、[オプション] > **削除**の順に選択します。[はい]を押して確認します。

ソフトウェアを削除する場合、元のソフトウェア パッケージまたは削除するソフトウェアパッケージ の完全なバックアップがないと再インストールでき ません。ソフトウェアパッケージを削除すると、そ のソフトウェアで作成されたドキュメントを開けな くなる場合があります。

注意:別のソフトウェアパッケージが、削除したソフトウェアパッケージに依存している場合、別のソフトウェアパッケージが動作しなくなる場合があります。詳しくは、インストールしたソフトウェアパッケージのマニュアルを参照してください。

アプリケーション設定

<u>ソプトウェアのインストールー インストールしたソフトウェアの種類を選択します(オン、署名済のみ、またはオフ</u>)。

オンライン証明書確認 ─ アプリケーションのインストール前にオンライン証明書をチェックする場合は選択します。

デフォルト URL ー オンライン証明書をチェックする ときに使用するデフォルトアドレスを設定します。

一部の Java アプリケーションでは、追加データや追加コンポーネントをダウンロードするために、通話、送信メッセージ、または特定のアクセスポイントへのネットワーク接続が必要になる場合があります。アプリのメイン表示で、アプリケーションを選択し、[オプション] > スイート設定の順に選択して、そのアプリケーションに関連する設定を変更します。



著作権管理 — 著作権保護 ファイルを扱う

著作権により保護されているコンテンツ(画像、着信音など)のコピー、編集および転送は禁止されています。

本機に格納されているデジタル著作権管理キーを表示するには、 ∮ を押して、ツール > 著作権管理の順に選択します。

- ・ 有効なキー「§」は 1 つ以上のメディアファイル に接続されます。
- ・ 期限切れキー「ア」は、メディアファイルの使用 時間を使い果たしたか、ファイルの使用期限が過 ぎた場合に表示されます。 期限切れの著作権管理 キーを表示するには、 (*)を押します。
- ・メディアファイルの使用時間を追加購入したり、使用期間を延長したりするには、著作権管理キーを選択して、[オプション]>コンテンツ使用の順に選択します。インターネットサービスメッセージを受信できない場合は、著作権管理キーを更新できません。「インターネットサービスメッセージ」(P.76)を参照してください。
- その時点で使用中でないキー(未使用)を表示するには、②を2回押します。未使用の著作権管理キーに接続されるメディアファイルは本機に保存されていません。

・ファイルの有効状態や送信可否などの詳細情報 を表示するには、著作権管理キーを選択して、 ●を押します。

メモリカード (MMC) 追加 アプリケーション

本機用の追加アプリケーションについて

製品パッケージには RS-MMC(Reduced-Size Dual Voltage MultimediaCard) が同梱されており、その中には Nokia やサードパーティが開発した追加アプリケーションが格納されています。RS-MMC の内容や、アプリケーションとサービスの利用可能性は、国、代理店、携帯電話事業者によって異なる場合があります。www.nokia.com/support で提供されるアプリケーションと、そのアプリケーションの使い方に関する詳細情報は、限定された言語でのみ提供されます。

一部の操作や機能は、SIMカードやネットワークによって、MMSによって、または機器の互換性や対応しているコンテンツ形式によって変わります。一部のサービスでは、別料金がかかることがあります。

非保証の表示

RS-MMC(Reduced-size MultimediaCard) に格納されているサード パーティ製アプリケーションは、ノキアとは関連のない個人または法 人によって作成され、所有されています。ノキアはこれらサードパー ティ製アプリケーションについての著作権や知的財産権を有しており ません。従いまして、ノキアはこれらのサードパーティ製アプリケー ションの機能や、アプリケーションに含まれる情報や素材について責 任を負いません。ノキアはこれらアプリケーションに関する保証も行 いません。

あなたは、このソフトウェア及び / またはアプリケーション (総合し て以下「ソフトウェア」と称します)が現状有姿("as is")で提供さ れ、適用ある法律によって認められる最大限の範囲で、あらゆる明示 的および黙示的な保証も提供されないことを確認します。ノキアおよ び関連会社は、明示または黙示の如何を問わず、権限や商業性の保証、 特定目的への適合性に関する保証、またはソフトウェアが第三者の特 許、著作権、商標などの権利を侵害しないことの保証を含み(ただし) これらに限定されない)、いかなる保証もするものではありません。 ノ キアもその関連会社も、ソフトウェアのどの部分もあなたの要求に見 合うものであるかどうかについて、また、ソフトウェアの操作が中断 されないことや、エラーが発生しないことについて、一切保証を行い ません。あなたは、ご自身の意図する目的を達成させるためのソフト ウェアの選択、またソフトウェアのインストール、使用、ならびにそ れらによる結果に対して全責任を負うものとします。ノキア、その従 業員および関連会社は、ソフトウェアの使用または使用不能から生じ るいかなる損害(逸失利益、売上、データ、情報、代替品またはサー

ビスの購入費用、物質損害、人的損害、事業の中断、その他の特別な、または間接的、付随的、経済的、結果的な損害を含みますが、これらに限られないものとします。)についても、それがどのような原因により生じたものであっても、契約、不法行為、週失その他のいかなる責任理論によるものであっても、一切の責任を負いません。またノキアもしくは関連会社がそのような損害の可能性について知らされていた場合でも同様とします。国、州、または管轄によっては上述のような保証の排除または責任の制限を認めていない場合がありますが、責任の上限額を設定することを認めている場合があります。かかる場合には、ノキア、その従業員および関連会社の責任は、50ユーロを上限とします。この免責条項は、消費者に認められている法的権利を侵害するものではありません。

COPYRIGHT。2005 NOKIA. ALL RIGHTS RESERVED. NOKIA および NOKIA CONNECTING PEOPLE は、NOKIA CORPORATION の登録商標です。

本書に記載されている製品名、社名は、各所有者の商標、または商標名です。

本書に記載された製品の仕様は、事前の通知なしに変更または改良されることがあります。使用可能性は国や地域により異なります。

NOKIA CORPORATION NOKIA MULTIMEDIA MARKETING P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND TEL. +358 7180 08000 TELEFAX +358 7180 34016 WWW.NOKIA.COM

はじめに

本機は、高性能かつ高機能でコンパクトな画像表示機能付き電話機で、勤務先や自宅、外出先でも多彩な機能をご利用いただけます。また、本機の機能を拡張する魅力的な各種アプリケーションが、Nokiaをはじめさまざまなサードパーティからも提供されています。アプリケーションには、Reduced-Size

MultiMediaCard (メモリカード)で提供されるものと、本機に同梱されている CD-ROM で提供されるものがあります。本書では、一部のアプリケーションについて説明しています。

使用できるアプリケーションは、国や地域によって異なります。

アプリケーションによっては、使用するにあたり、該 当するライセンス条項に同意する必要があるものもあ ります。

注意:メモリカードを取りはずすと、メモリカードにインストールされているアプリケーションは使用できなくなります。そうしたアプリケーションにアクセスするには、メモリカードを取り付けてください。

注意: CD-ROM に格納されているアプリケーションは、使用する前に、互換性のある PC にインストールする必要があります。

ネットワークサービス

多くのアプリケーションは、動作するためにワイヤレスネットワーク機能を必要とします。これらのネットワークサービスはすべてのネットワークでご利用できるとは限りません。また、ネットワークサービスをご利用になる前に、ご契約されている携帯電話事業者のサービスに加入するなどの手続きが必要になる場合があります。ご契約されている携帯電話事業者から、サービスをご利用する際の追加の指示を受けたり、課金についての説明が必要になったりする場合があります。一部のネットワークでは、ネットワークサービスの利用に制限がある場合があります。ネットワークによっては、各言語特有の文字やサービスをすべてサポートできない場合があります。

サポート

サードパーティ製のアプリケーションは、サードパーティの開発者がサポートします。アプリケーションに関する問題が発生した場合は、関連インターネットサイトでサポートを受けてください。本書に記載されている各アプリケーションの説明の最後にあるインターネットリンク先を参照してください。

オフィス (MMC)



Quickword 🗈

本機で Microsoft Word 文書を簡単に操作できます。 Quickword を使用すると、本来の Microsoft Word 文書を受け取って、本機の画面に表示できます。 Quickword は、色付き文字、太字、斜体、下線、全画面表示モードをサポートしています。

補足: Quickword は、Microsoft Word 97、2000、XP の .doc 形式で保存された文書と、.doc 形式の Palm eBooks に対応しています。

Quickword の特徴は次のとおりです。

- 互換性のあるPCやPalm機器との間に相互運用性があります。
- メモリカードに文書を保存して、すぐにアクセスできます。
 - 注意:記載したファイル形式のすべての変形形式や機能に対応しているわけではありません。

文書にアクセスして開く方法は次のとおりです。

Quickword を起動し、参照オプションを使用して、電話機メモリやメモリカードに保存されている文書を参照して開きます。

- 受信したE-mailメッセージのE-mail添付ファイル を開きます(ネットワークサービス)。
- Bluetooth 接続を使用して、文書をメールの受信メールに送信します。
- ファイルマネージャを使用して、電話機メモリやメモリカードに保存されている文書を参照して開きます。

Word ファイルの管理

電話機メモリやメモリカードに保存されている Word 文書を参照および管理するには、いを押して、オフィス > Quickword の順に選択します。

文書ファイルを開くには、ファイルを選択して、

・
を
押します。

[オプション] を選択して、次のいずれかを選択する こともできます。

参照 ─ 電話機メモリやメモリカードに保存されている Word ファイルを参照できます。

ファイル > 並べ替え — 現在表示されているファイルを名前順、サイズ順、日付順、ファイル拡張子順に並べ替えることができます。

ファイル > 検索 — メールボックス内のみのファイル、 または電話機メモリとメモリカードの全フォルダ内の ファイルを検索できます。

更新 ― ファイルリストを更新できます。

詳細 — 現在のファイルのサイズと最終更新日時を表示できます。

削除 一 現在のファイルを削除できます。

Quickword を終了してオフィスフォルダに戻るには、[オプション] > 終了の順に選択します。

Word 文書を表示する

Word 文書を開いて表示するには、∜を押して、オフィス > Quickword の順に選択します。文書を選択して、⑥を押します。

文書内を移動するにはナビゲーションキーを使用し ます。

文書内の文字を検索するには

- **1** [オプション] > 検索 > 検索の順に選択します。
- 2 検索する文字を検索フィールドに入力します。
- 3 ○を押して、大文字小文字フィールドに移動します。○または○を押して、区別するまたは区別しないを選択します。
- 4 [検索]を選択して、検索を開始します。
 - **補足:**検索文字の次の一致箇所を検索する場合は、[緑 #]を押します。

[オプション] を選択して、次のいずれかを選択することもできます。

移動 — 文書の先頭、文書内で選択した位置、文書の 末尾に移動できます。

ズーム ─ ズームインやズームアウトをおこなえます。

自動スクロール — 文書を自動的にスクロールできます。スクロールを停止するには、**⑥** を押します。

補足:自動スクロールの速度を遅くするには ● を押し、速くするには ● を押します。

文書を閉じてファイル表示に戻るには、[**戻る**]を選択します。

Quickword を終了してオフィスフォルダに戻るには、[オプション] > 終了の順に選択します。

詳細情報

このアプリケーションは、

http://www.nokia.co.ip/support/phones/6680 からダウンロードできます (PC から)。

Quickword に関して問題が発生した場合は、 http://www.quickoffice.com/(英語) にアクセス して、詳細情報をご覧ください。

電子メールによるサポートもおこなっています。電子メールアドレスは次のとおりです。

supportS60@quickoffice.com(英語)



Quicksheet

本機で Microsoft Excel ファイルを簡単に操作できます。 Quicksheet を使用すると、Excel ファイルを受け取って、本機の画面に表示できます。

補足: Quicksheet は、Microsoft Excel 97、2000、2003、XPの.xls 形式で保存されたスプレッドシートファイルをサポートしています。

Quicksheet の特徴は次のとおりです。

- [---]を2回クリックするとワークシート間を切り替えることができます。
- スプレッドシートの値や数式に含まれる文字を検索できます。
- 列のサイズを変更したり、行と列を固定したりできます。
- メモリカードにスプレッドシートを保存して、すぐにアクセスできます。
 - 注意:記載したファイル形式のすべての変形形式や機能に対応しているわけではありません。

ファイルにアクセスして開く方法は次のとおりです。

Quicksheet を起動し、参照オプションを使用して、電話機メモリやメモリカードに保存されている文書を参照して開きます。

- 受信したE-mailメッセージのE-mail添付ファイル を開きます (ネットワークサービス)。
- Bluetooth 接続を使用して、文書をメールの受信メールに送信します。
- ファイルマネージャを使用して、電話機メモリやメモリカードに保存されている文書を参照して開きます。

スプレッドシートを管理する

電話機メモリやメモリカードに保存されているスプレッドシートファイルを参照および管理するには、 ⇔を押して、オフィス > Quicksheetの順に選択します。

スプレッドシートファイルを開くには、ファイルを選択して、⑥を押します。

[オプション] を選択して、次のいずれかを選択する こともできます。

参照 ─ 電話機メモリやメモリカードに保存されているスプレッドシートファイルを参照できます。

ファイル > 並べ替え — 現在表示されているファイル を名前順、サイズ順、日付順、ファイル拡張子順に並べ替えることができます。

ファイル > 検索 — メールボックス内のみのファイル、 または電話機メモリとメモリカードの全フォルダ内の ファイルを検索できます。

更新 ― ファイルリストを更新できます。

詳細 一 現在のファイルのサイズと最終更新日時を表示できます。

削除 一 現在のファイルを削除できます。

Quicksheet を終了してオフィスフォルダに戻るには、「オプション 1 > 終了の順に選択します。

スプレッドシートを表示する

スプレッドシートを開いて表示するには、∳を押して、オフィス > Quicksheet の順に選択します。スプレッドシートファイルを選択して、⑥を押します。

スプレッドシート内を移動するにはナビゲーション キーを使用します。

ワークシート間の切り替えをおこなうには、[オプション] > 移動 > ワークシートの順に選択し、ワークシートを指定して、[OK] を選択します。

スプレッドシートの値や数式に含まれる文字を検索するには、[オプション] > 検索 > オブションの順に選択します。

次のオプションを指定します。

検索 一 検索する文字を入力します。

検索対象 — **●** または **●** を押して、**値**または**式**で検索 します。

範囲 — ● または ● を押して、検索領域 (<mark>現在のシー</mark>トなど) を選択します。

[検索]を選択して、検索を開始します。

スプレッドシートの表示方法を変更するには、[オプ ション]を選択して、次のオプションを選択します。

画面サイズ変更 — 全画面表示モードと部分画面表示 モードを切り替えることができます。

ズームレベル ─ ズームインやズームアウトをおこな えます。

固定 — 強調表示した行、列、またはその両方を表示 したまま、スプレッドシート内を移動できます。

列幅調整 — **○** または **③** を押して、列を狭くしたり 広くしたりできます。列が希望の幅になったら、**⑥** を押します。

スプレッドシートを閉じてファイル表示に戻るには、 [**戻る**] を選択します。

Quicksheet を終了してオフィスフォルダに戻るには、[オプション] > 終了の順に選択します。

詳細情報

このアプリケーションは、

http://www.nokia.co.ip/support/phones/6680 からダウンロードできます (PC から)。

Quicksheet に関して問題が発生した場合は、 http://www.quickoffice.com/(英語) にアクセス して、詳細情報をご覧ください。 電子メールによるサポートもおこなっています。電 子メールアドレスは次のとおりです。

supportS60@auickoffice.com(英語)



注意: Quicksheet は、Quickword に依 存しています。 Quickword をアンインス トールすると、Quicksheet でスプレッ ドシートや Excel 文書を表示できなくなり ます。



Quickpoint

本機で PowerPoint 文書を簡単に操作できます。 Quickpoint を使用すると、PowerPoint プレゼン テーションを受け取って、本機の画面に表示できま す。

※ 補足: Quickpoint は Microsoft Powerpoint 97、2000、XPの.ppt 形式 で作成されたプレゼンテーションをサポー トしています。

Quickpoint の特徴は次のとおりです。

- 次の4種類の表示形式で表示できます。
 - アウトライン表示
 - ノート表示
 - スライド表示
 - サムネール表示

- メモリカードにプレゼンテーションを保存して、 すぐにアクセスできます。

注意:記載したファイル形式のすべての変 形形式や機能に対応しているわけではあり ません。

ファイルにアクセスして開く方法は次のとおりです。

- Quickpoint を起動し、参照オプションを使用し て、電話機メモリやメモリカードに保存されてい る文書を参照して開きます。
- 受信したE-mailメッセージのE-mail添付ファイル を開きます(ネットワークサービス)。
- Bluetooth 接続を使用して、文書をメールの受信 メールに送信します。
- ファイルマネージャを使用して、電話機メモリや メモリカードに保存されている文書を参照して開 きます。

プレゼンテーションを管理する

プレゼンテーションファイルを参照および管理するに は、分を押して、オフィス > Quickpoint の順に選択 します。

「オプション] を選択して、次のいずれかを選択する こともできます。

参照 ― 電話機メモリやメモリカードに保存されてい るプレゼンテーションファイルを参照できます。

ファイル > 並べ替え — 現在表示されているファイル を名前順、サイズ順、日付順、ファイル拡張子順に並べ替えることができます。

ファイル > 検索 — メールボックス内のみのファイル、または電話機メモリとメモリカードの全フォルダ内のファイルを検索できます。

更新 一 ファイルリストを更新できます。

詳細 一 現在のファイルのサイズと最終更新日時を表示できます。

削除 一 現在のファイルを削除できます。

Quickpoint を終了してオフィスフォルダに戻るには、「オプション 1 > 終了の順に選択します。

プレゼンテーションを表示する

プレゼンテーションを選択して表示するには、∳を押して、オフィス > Quickpoint の順に選択します。

アウトライン表示、**ノート**表示、**スライド**表示、**サムネール**表示の間で切り替えをおこなうには、**②**または **③**を押します。

アウトラインを表示する

プレゼンテーションを選択して、●を押します。

[オプション] を選択して、次のいずれかを選択する こともできます。

画面サイズ変更 — 全画面表示モードと部分画面表示 モードを切り替えることができます。

アウトライン 一 プレゼンテーションのアウトライン 項目を展開したり折りたたんだりできます。

ナビゲート ― ページを上下に移動できます。

表示 — ノート表示、スライド表示、またはサムネール表示に切り替えることができます。

プレゼンテーションを閉じてファイル表示に戻るには、[**戻る**]を選択します。

Quickpoint を終了してオフィスフォルダに戻るには、[オプション] > 終了の順に選択します。

ノートを表示する

プレゼンテーションを選択し、**⑥** を押し、**⑥** を押し て、**ノート**表示を選択します。

[オプション] を選択して、次のいずれかを選択する こともできます。

画面サイズ変更 — 全画面表示モードと部分画面表示 モードを切り替えることができます。

ナビゲート 一次または前のスライドに移動できます。

表示 — アウトライン表示、スライド表示、またはサムネール表示に切り替えることができます。

プレゼンテーションを閉じてファイル表示に戻るには、「**戻る**]を選択します。

Quickpoint を終了してオフィスフォルダに戻るには、[オプション] > 終了の順に選択します。

スライドを表示する

プレゼンテーションを選択し、<a>●を押し、<a>●を押し
て、スライド表示を選択します。

[オプション]を選択して、次のいずれかを選択することもできます。

画面サイズ変更 — 全画面表示モードと部分画面表示 モードを切り替えることができます。

ナビゲート — 次または前のスライドに移動できます。

表示 — アウトライン表示、ノート表示、またはサム ネール表示に切り替えることができます。

全画面表示モードでは、キーを押して次のことができます。

- [1 क@] ズームアウトできます。
- [ゕ 2abc] ズームインできます。
- [点 3] スライドを画面サイズに合わせることができます。

プレゼンテーションを閉じてファイル表示に戻るに は、[**戻る**]を選択します。 Quickpoint を終了してオフィスフォルダに戻るには、「オプション」 > 終了の順に選択します。

サムネールを表示する

プレゼンテーションを選択し、**②** を押し、**③** を押し て、**サムネール**表示を選択します。

[オプション] を選択して、次のいずれかを選択する こともできます。

ナビゲート 一ページを上下に移動できます。

表示 — アウトライン表示、ノート表示、またはスライド表示に切り替えることができます。

プレゼンテーションを閉じてファイル表示に戻るに は、[**戻る**]を選択します。

Quickpoint を終了してオフィスフォルダに戻るには、「オプション 1 > 終了の順に選択します。

詳細情報

このアプリケーションは、

http://www.nokia.co.jp/support/phones/6680 からダウンロードできます (PC から)。

Quickpoint に関して問題が発生した場合は、 http://www.quickoffice.com/(英語) にアクセス して、詳細情報をご覧ください。

電子メールによるサポートもおこなっています。電子 メールアドレスは次のとおりです。

supportS60@quickoffice.com(英語)

イメーシ゛ンケ゛



ムービーディレクタ 🗈

ムービーディルクタを使用すると、映像、サウンド、文字が入った編集済みビデオクリップを作成できます。編集は、選択するスタイルに応じて自動的におこなわれます。スタイルによって、ビデオクリップで使用されるトランジションや視覚効果が決まります。

��を押して、オフィス > ムービーディレクタの順に選択します。

● または()を押すと、「「つ」」タブ「□」」とタブの間を移動できます。

「『こ」」タブでは、次のオプションを選択できます。

クイック muvee ─ ランダムに選択したビデオク リップや静止画から短編のビデオクリップを作成でき ます。スタイルを選択して、**⑥** を押します。

カスタム muvee — ビデオクリップを選択して、スタイル、音楽、メッセージを当てはめたり、ビデオクリップの長さを設定したり、保存する前にビデオクリップをプレビューしたりできます。次のオブションを指定します。

- **ビデオ** 使用するビデオクリップを選択できます。
- **画像** 使用する静止画を選択できます。

- スタイル リストからスタイルを選択できます。 スタイルによって、効果やメッセージキャプションが決まります。各スタイルは、デフォルトの音楽やメッセージ文字と関連付けられています。
- ミュージック リストから音楽クリップを選択できます。
- メッセージ ビデオクリップの始めと終わりに キャプションを入れることができます。メッセー ジは入力することも、テンプレートから選択する こともできます。デフォルトのメッセージ文字は 編集可能です。
- muvee作成 ビデオクリップの長さを設定するように要求されます。マルチメディアメッセージ (MMS) で送信するのに適したサイズのビデオク リップを作成する場合は MMS を選択し、選択した音楽クリップと同じ長さのビデオを作成する場合はミュージックと同じを選択し、ビデオの長さをユーザが入力する場合はユーザ定義を選択します。

ビデオをプレビューする準備が整うと、muvee プレビュー表示が開きます。ここでは、再生、再作成、および保存を選択できます。

補足:スライドショーを作成するには、カスタム muvee を選択して、静止画のみを選択します。

スタイルダウンロード — 新しいスタイルをダウンロードしてインストールできます。

設定 一 変更する設定を選択できます。

- 使用するメモリ 電話機メモリまたはメモリカードを選択できます。
- 解像度 高、低、または自動を選択できます。
- デフォルトの muvee 名 ビデオクリップのデフォルト名を入力できます。

□ タブにはビデオクリップのリストがあり、再生、送信、名前変更、および削除をおこなうことができます。

Vodafone 702NKII User's Guide

Before use

Insert the SIM or USIM card and battery


Glossary: The USIM card is an enhanced version of the SIM card and is supported by UMTS mobile phones.

- 1 With the back of the phone facing you, press the release button (1), and slide the cover in the direction of the arrow (2).
- 2 Lift the cover (3).
- 3 To release the SIM card holder, slide the holder in the direction of the arrow (4), and open it (5).





- 4 Insert the SIM or USIM card into the holder (6). Make sure that the bevelled corner (7) on the SIM card is facing upward from the holder and that the contact area on the card is facing the connectors on the device.
- 5 Close the SIM card holder (8), and lock it into place (9).





- Insert the battery (10).
- Replace the back cover.



Insert the memory card


Use your memory card to save the memory on your phone. In the sales package, you can find:



•the memory card (Reduced Size MultiMediaCard, RSMMC)



- •the MultiMediaCard (MMC) adapter. The adapter is not needed when you use the memory card in your phone. The adapter allows you to use the memory card in another device that has a full-size MMC slot.
- To insert the memory card, open the door (11) of the memory card slot. With the phone facing down, place your finger in



- the recess on top of the door and pull out the bottom of the door
- 2 Insert the memory card in the slot (12). Make sure that the bevelled corner is facing towards the base of the phone and that the contact area on the card is facing down.



- 3 Push the card in (13). You can hear a click when the card locks into place.
- 4 Close the door. You cannot use the memory card if the door is open.



Eject the memory card

- Open the door of the memory card slot.
- 2 Press the memory card to release it from the slot (14).
- 3 Remove the memory card. If your phone is switched on, press OK.




Do not open the memory card slot door in the middle of an operation. This may damage the memory card and the device, and data on the card may be corrupted.

Charge the battery

- Connect the charger to a wall outlet.
- Connect the power cord to the phone (15).

The battery indicator bar starts scrolling. The phone




15

3 When the battery is fully charged, the bar stops scrolling. Disconnect the charger, first from the phone, then from the wall outlet.

Headset

Connect the compatible headset to the Pop-Port™ connector of your phone.






Warning: This headset may affect your ability to hear sounds around you. Do not use this headset in situations that may endanger your safety.


Keys and parts

- (1) Power key
- Memory card slot (2)
- (End key (3)
- The Clear key
 (4) deletes text
 and items.
- The Edit key

 (5) opens a list
 of commands
 when you edit
 text, such as
 Copy, Cut, and
 Paste.
- Press and hold
 ▷¸ᢝ□ (6) as
 a shortcut to a
 Web connection.
- Microphone (7)
- ⊙ 5-way Scroll key (8) to move around the menus.
 Press the Scroll key in the middle (⊙) to select, accept, or activate.
- § The Menu key (9) opens the main menu, as shown in the picture.
- 7 Call key (10)



- Left () and right () selection keys (11) select the commands and items shown on the display.
- Earpiece (12)
- Light sensor (13) constantly observes the lighting conditions. May cause the display and keypad to flash in low light.
- Loudspeaker outlet (14)
- Front camera (15) for video calling (lower resolution than the back camera).
- Voice key (16)
 during a call to
 change between
 the handset and
 loudspeaker.
 Press and hold
 in the
 standby mode
 to activate voice
 commands.
 Open the
- camera lens
 cover (17) to
 activate the
 back camera.
 This also
 deactivates the
 keypad lock, if it



is on. Closing the camera lens cover returns the phone to the previous mode, and keypad lock is reactivated, if it was on.

- Charger connector (18)
- Pop-Port™ connector (19) for the USB data cable, headset, and other enhancements.
- LED flash (20)
- Back camera (21) for high resolution image capture or video recording.

Switch the phone on

Press and hold the power key (i).

If the phone asks for a PIN code, UPIN code, or lock code, enter the code (displayed as ****), and press ______



(OK). The PIN code or

UPIN code is usually supplied with the SIM or USIM card. The factory setting for the lock code is **12345**.

Your device has a built-in antenna.



Note: As with any other radio transmitting device, do not touch the antenna unnecessarily when the device is switched on. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to



operate at a higher power level than otherwise needed. Avoiding contact with the antenna area when operating the device optimises the antenna performance and the battery life.

About the display

Remove the protective plastic films covering the display and front camera.

A small number of missing, discoloured, or bright dots may appear on the screen. This is a characteristic of this type of display. Some displays may contain pixels or dots that remain on or off. This is normal, not a fault.

First settings

- 1 When you switch on the phone for the first time, it may ask you to set the following information:
 City, Time, and Date: Use (Scroll key) and the number keys. Enter the first letters of the city name to find the city. Note that the city selected also defines the time zone for the clock in your phone.
- 2 Press 🚱 (Menu key) to open the main Menu.



Note: Your service provider/network operator may have requested a different order for menu items or the inclusion of different icons in the phone menu. Contact your service provider/network operator or Hello Nokia for assistance with any features that differ from those described in this guide.

Configure MMS and Internet settings

Your device has a configuration tool, which automatically configures MMS, GPRS, streaming and Internet settings based on your service provider information. You may also have settings from your service providers already in your phone.

Keypad lock (keyguard)

Use the keypad lock to prevent the keys from being accidentally pressed.

To lock: In the standby mode, press — , then *+\hat{\hat{h}} . When the keys are locked, $-\mathbf{0}$ is shown on the display.

To unlock: Press — , then *+ 論。.

To turn on the display light when the keypad lock is on, press ().

In this situation, calls to 110, 118 and 119 may not be possible depending on your USIM card. In that case, please set this option off and make calls with these numbers.

Essential indicators

The phone is being used in a GSM network.

The phone is being used in a UMTS network.

You have received one or several messages to the Inbox folder in Messaging.

There are messages waiting to be sent in the Outbox folder.

◆ and ◆ You have missed calls.

Shown if Ringing type is set to Silent and Message alert tone, E-mail alert tone are set to Off.

— The phone keypad is locked.

You have an active clock alarm.

The second phone line is being used.

All calls to the phone are diverted to another number. If you have two phone lines, the divert indicator for the first line is 1 a and for the second 2 a.

A headset is connected to the phone.

T. A loopset is connected to the phone.

A Bluetooth-enabled car kit is connected to the phone.

The connection to a Bluetooth-enabled headset has been lost

A data call is active.

🕱 A GPRS or EDGE packet data connection is available.

 $\underline{\mathbf{x}}$ A GPRS or EDGE packet data connection is active.

A GPRS or EDGE packet data connection is on hold.

A WCDMA packet data connection is available.

A WCDMA packet data connection is active.

Bluetooth connectivity has been set to On.

(*) Data is being transmitted using a Bluetooth connection.

___ A USB connection is active.

Standby mode shortcuts

 To switch between applications that are open, press and hold §:
 If memory is low, the phone may close some applications. The phone saves any unsaved data before closing an application.



- To open Go to list, press
 .
- To open Contacts, press
- To open Log, press .
- To write a new message, press

 .
- To change the profile, press (i), and select a profile.
- To open the last dialled numbers list, press).
- To use voice commands, press and hold
 \(\mathbb{C}\).
- To start a connection to Web, press

Tips for efficient use

- To mark an item in a list, scroll to it, and press
 and
 at the same time.
- To mark multiple items in a list, press and hold \(\omega\), while you press \(\omega\) or \(\omega\). A check mark is placed next

- to the selected items. To end the selection, release the scroll key, then release ② . After you select all the items you want, you can move or delete them.
- To copy and paste text: To select letters and words, press and hold . At the same time, press or . As the selection moves, text is highlighted. To copy the text to clipboard, while still holding , press Copy. To insert the text into a document, press and hold and press Paste.

Transfer content from another phone

 Use the Nokia Content Copier available in Nokia PC Suite to copy content from a compatible Nokia phone.
 See the CD-ROM supplied with your phone. Nokia Content Copier supports several Nokia phone models.
 For more information on the phones supported by each Nokia PC Suite, refer to the www.nokia.co.ip pages.



Help

Your phone has a help function. To access it from an application, select Options > Help.



Example: To view instructions on how to create a contact card, start to create a contact card. and select Options > Help; or select Tools > Help to open the instructions for Contacts. When you are reading the instructions, to switch between Help and the application that is open in the background, press and hold 🚱.

Nokia support on the web

Check www.nokia.co.jp for additional information, downloads, and services related to your Nokia product.

Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved.

Reproduction, transfer, distribution or storage of part or all of the contents in this document in any form without the prior written permission of Nokia is prohibited.

Nokia and Nokia Connecting People are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Other product and company names mentioned herein may be trademarks or tradenames of their respective owners.

区点コード一覧表

△ 区点4行目	№ 区点 4 行目	庭 区点 4 行目	№ 区点4行目	庭 区点 4 行目
0120400700	~3個0123456789	1~36日0123456789	1~3個0123456789	1~36日0123456789
	052 ゴサザシジスズセゼソ	161 葵茜穐悪握渥旭葦芦鯵	193 馨蛙垣柿蛎鈎劃嚇各廓	231 栗繰桑鍬勲君薫訓群軍
	053 ゾタダチヂッツヅテデ	162梓圧斡扱宛姐虻飴絢綾	194拡撹格核殼獲確穫覚角	232郡
	054 トドナニヌネノハババ	163點或粟給安庵按暗案闇	195赫較郭閣隔革学岳楽額	[t]
	055ヒビピフブプへべぺホ	164鞍杏	196 顎掛笠樫橿梶鰍潟割喝	232 卦袈祁係傾刑兄啓圭
014 " " () [] { } 0	056 ボポマミムメモャヤュ	[()]	197恰括活渴滑葛褐轄且鰹	233 珪型契形径恵慶慧憩掲
015 < > < > [] [] []	057 ユョヨラリルレロヮワ	164 以伊位依偉囲夷委	198叶椛樺鞄株兜竃蒲釜鎌	234携敬景桂渓畦稽系経継
$016 + - \pm \times \div = \neq < > \leq 0$	058 ヰヱヲンヴヵヶ	165 威尉惟意慰易椅為畏異	199 噛鴨栢茅萱	235 繋罫茎荊蛍計詣警軽頚
017≧∞∴♂♀°′″℃¥		166 移維緯胃萎衣謂違遺医	200 粥刈苅瓦乾侃冠寒刊	236 鶏芸迎鯨劇戟擊激隙桁
018\$¢£%#&*@\$☆	060 АВГДЕХНӨ І	167井亥域育郁磯一壱溢逸	201勘勧巻喚堪姦完官實干	237傑欠決潔穴結血訣月件
019★○●◎◇	061 Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ	168稲茨芋鰯允印咽員因姻	202幹患感慣憾換敢柑桓棺	238 倹倦健兼券剣喧圏堅嫌
020 ♦□■△▲▽▼※〒	D62 Y Φ X Ψ Ω	169引飲淫胤蔭	203款歓汗漢澗潅環甘監看	239建憲懸拳捲
021→←↑↓■	063 αβγδεζη	170 院陰隠韻吋	204 竿管簡緩缶翰肝艦莞観	240 検権牽犬献研硯絹県
022 ∈∋⊆⊇ 0	064 θικλμνξοπρ	[5]	205 諫貫還鑑間閑関陥韓館	241 肩見謙賢軒遣鍵険顕験
	065 στυφχψω	170 右宇烏羽	206館丸含岸巌玩癌眼岩翫	242 鹸元原厳幻弦減源玄現
024 ∧∨¬⇒⇔∀∃		171 迂雨卯鵜窺丑碓臼渦嘑	207鷹雁頑顔願	243 絃舷言諺限
	ото АБВГДЕЁЖЗ	172 咀髒蔚鰻姥厩浦瓜閨噂	[*]	[]
026∠⊥^∂∇≡≒≪≫√	от I И Й К Л М Н О П Р С	173云運雲	207 企伎危喜器	243 乎個古呼固
027∽∝∵[[072 ТУФХЦЧШШЪЫ	【え】	208基奇嬉寄岐希幾忌揮机	244姑孤己庫弧戸故枯湖狐
028 'n#b♪†‡¶	073 Ь Э Ю Я	173 荏餌叡営嬰影映	209旗既期棋棄	245 糊袴股胡菰虎誇跨鈷雇
029 0 0	074 a	174曳栄永泳洩瑛盈穎頴英	210 機帰毅気汽畿祈季稀	246顧鼓五互伍午吳吾娯後
	075 бвгдеёжзий	175衛詠鋭液疫益駅悦謁越	211紀徽規記貴起軌輝飢騎	247御悟梧檎瑚碁語誤護醐
	076 клмнопрсту	176閱榎厭円園堰奄宴延怨	212鬼亀偽儀妓宜戯技擬欺	248 乞鯉交佼侯候倖光公功
032456789	O77фхцчшщъыьэ	177 掩援沿演炎焰煙燕猿縁	213 議疑祇義蟻誼議掬菊鞠	249効勾厚口向
033 ABCDEFG	078 ю я	178 鬱苑蘭遠鉛鴛塩	214吉吃喫桔橘詰砧杵黍却	250 后喉坑垢好孔孝宏工
034 H I J K L M N O P Q		【お】	215客脚虐逆丘久仇休及吸	251 巧巷幸広庚康弘恒慌抗
035 R S T U V W X Y Z	080 - -+	178 於汚甥	216 宮弓急救朽求汲泣灸球	252 拘控攻昂晃更杭校梗構
036 a b c d e 0	081 + - 	179 凹央奥往応	217究窮笈級糾給旧牛去居	253 江洪浩港溝甲皇硬稿糠
	082 H -+ F1 -+ F	180 押旺横欧殴王翁襖鴬	218巨拒拠挙渠虚許距鋸漁	254 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏
	D83H + +	181 鴎黄岡沖荻億屋憶臆桶	219禦魚亨享京	255 航荒行衡講貢購郊酵鉱
039 z		182 牡乙俺卸恩温穩音	220 供侠僑兇競共凶協匡	256 砿鋼閣降項香高鴻剛劫
	130 123456789	【 か 】	221 卿叫喬境峡強彊怯恐恭	257 号合壕拷濠豪轟麹克刻
	131 00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	182 下化	222挟教橋況狂狭矯胸脅興	258 告国榖酷鵠黒獄漉腰甑
	132@IIIVVVIVIIX	183 仮何伽価佳加可嘉夏嫁	223 蕎郷鏡響饗驚仰凝尭暁	259忽惚骨狛込
	133 X ミッキュキンドルグラトッパー分名	184家寡科暇果架歌河火珂	224業局曲極玉桐粁僅勤均	260 此頃今困坤墾婚恨懇
	134 ポアツロゲルギン 伝えおが mm cm	185 禍禾稼箇花苛茄荷華菓	225 中錦斤欣欽琴禁禽筋緊	261 昏昆根梱混痕紺艮魂
	135 km mg kg cc m ³	186 蝦課嘩貨迦過霞蚊俄峨	226 芹菌衿襟謹近金吟銀	【さ】
	136 職 🔪 Na KK. Tel 🕀	187 我牙画臥芽蛾賀雅餓駕	[<]	261 些
	137 🗎 🖺 🖺 🖺 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎 🗎	188介会解回塊壊廻快怪悔	226 九	262 佐叉唆嵯左差査沙瑳砂
	138 ≒ ≡ ∫ ∮ Σ√⊥∠∟⊿	189恢懐戒拐改	227 俱句区狗玖矩苦躯駆駈	263 許鎖裟坐座挫債催再最
	139∵∩∪	190 魁晦械海灰界皆絵芥	228 駒具愚虞喰空偶寓遇隅	264战塞妻宰彩才採栽歲済
050 アアィイゥウェエォ	[b]	191 蟹開階貝凱劾外咳害崖	229串櫛釧屑屈	265 災采犀砕砦祭斎細菜裁
051 オカガキギクグケゲコ	160 亜唖娃阿哀愛挨姶逢	192慨概涯碍蓋街該鎧骸浬	230 掘窟沓靴轡窪熊隈粂	266 載際剤在材罪財冴坂阪

_		_		_		_			
ΙΙ,	区点 4 行目	XA.	区点4行目	NA.	区点 4 行目	, Ká	区点4行目	NA.	区点4行目
_	~31110123456789		0123456789	1~3行	0 1 2 0 1 0 0 7 0 0	1~3征	0 1 2 0 1 0 0 7 0 0		0123456789
	267 堺榊肴咲崎埼碕鷺作削		情擾条杖浄状畳穣蒸譲		柁舵楕陀駄騨体堆対耐		答筒糖統到		誹費避非飛樋簸備尾微
	268 咋搾昨朔柵窄策索錯桜		醸錠嘱埴飾		び帯待怠態戴替泰滞胎 1000年1000年100日	380			批毘琵眉美
	269鮭笹匙冊刷	310			3腿苔袋貸退逮隊黛鯛代		鐙陶頭騰闘働動同堂導	410	
	270 察拶撮擦札殺薩雑皐		蝕辱尻伸信侵唇娠寝審		7台大第醍題鷹滝瀧卓啄		憧撞洞瞳童胴萄道銅峠		肘弼必畢筆逼桧姫媛紐
	271 鯖捌錆鮫皿晒三傘参山				8 宅托択拓沢濯琢託鐸濁		鴇匿得徳涜特督禿篤毒		百謬俵彪標氷漂瓢票表
	272 惨撒散桟燦珊産算纂蚕		疹真神秦紳臣芯薪親診		部茸凧蛸只		独読栃橡凸突椴届鳶苫		評豹廟描病秒苗錨鋲蒜
2	273 讃賛酸餐斬暫残		身辛進針震人仁刃塵壬	350			寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁		蛭鰭品彬斌浜瀕貧賓頻
11.		315	尋甚尽腎訊迅陣靭	351		386	頓呑曇鈍	415	274 7104
	273	015	【 す 】 ***===		担探旦歎淡湛炭短端筆	000	【な】	43.5	_ []]
	274 使刺司史嗣四士始姉姿				8 綻耽胆蛋誕鍛団壇弾断	386		415	
	275 子屍市師志思指支孜斯			354	ト 暖檀段男談		謎灘捺鍋楢馴縄畷南楠		府怖扶敷斧普浮父符腐
	276施旨枝止死氏獅祉私糸			0.5	[5]	388	軟難汝		膚芙譜負賦赴阜附侮撫
	277紙紫肢脂至視詞詩試誌		瑞髓崇嵩数枢趨雛据杉	354		000			武舞葡蕪部封楓風葺蕗
	278 諮資賜雌飼歯事似侍児				智池痴稚置致蜘遅馳築	388			伏副復幅服
	279字寺慈持時 280 次滋治爾璽痔磁示而	320			3 畜竹筑蓄逐秩窒茶嫡着		虹廿日乳入	420	
		000	【 せ 】 ***********************************		7中仲宙忠抽昼柱注虫衷	390			物鮒分吻噴墳憤扮焚奮
	281 耳自蒔辞汐鹿式識鴫竺 282 軸宍雫七叱執失嫉室悉		世瀬畝是凄制 勢姓征性成政整星晴棲		3 註酎鋳駐樗瀦猪苧著貯 3 丁兆凋喋寵	390	【ぬ】	422	粉糞紛雰文聞 【 ヘ 】
	283 湿漆疾質実蔀篠偲柴芝		穷姓征性成以登星明接 栖正清牲生盛精聖声製	360		390	【ね】	422	丙併兵塀
			他正角在主盛有宝户表 西誠誓請浙醒青静斉税		,	390			内 所 共 妍 幣 平 弊 柄 並 蔽 閉 陛 米 頁
	285 社紗者謝車遮蛇邪借勺				物的构成的奶奶服肠块		m 祢寧葱猫熱年念捻撚燃		帝十笄州业敝闭座不兵 僻壁癖碧別瞥蔑箆偏変
	286尺杓灼爵酌釈錫若寂弱				: 阿珠坦战跳交换后初抄 3 直联沈珍賃鎮陳	392			辟空解石剂皆成蛇偏发 片篇編辺返遍便勉娩弁
	287 惹主取守手朱殊狩珠種		精模骨具水砂模似奶加 接摂折設窃節説雪絶舌	303	□ 欧ルジ貝頭隊 【 つ 】	352	(D)	426	
			按	363		392		420	W 【ほ】
	289 授需贝贝周		群仙元十口旦等天川戦 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎		建空性 結店錦宿诵塚栂掴槻佣		ル と 主義 M 点 利 形 N 膿 農 覗 蚤	426	
	290 宗就州修愁拾洲秀秋				· 促足與用題塚 拇掴號 固 漬柘辻蔦綴鍔椿漬坪壷	000	「は」		穂募墓慕戊暮母簿菩倣
	291終繍習臭舟蒐衆襲讐蹴				5 嬬紬爪吊釣鶴	393			¹⁶ .
	292 輯调酋酬集醮什住充十		選遷銭銑閃鮮前善漸然	000			波派琶破婆罵芭馬俳廃		中 6 木 報 中 五 畔 丰 朋 / 6 抱 捧 放 方 朋
	293 従戎柔汁渋獣縦重銃叔		全禅繕膳糎	366			接排敗杯盃牌背肺 輩 配	430	
	294 夙宿淑祝縮粛塾熟出術	OOL	エ I + NB NB NE		7削自呈提定帝底庭廷弟		倍培媒梅楳煤狽買売賠		蜂褒訪豐邦鋒飽鳳鵬乏
	295 述俊峻春瞬竣舜駿准循	332			3 悌抵挺提梯汀碇禎程締		陪這蝿秤矧萩伯剥博拍		亡傍剖坊妨帽忘忙房暴
	296 旬楯殉淳準潤盾純巡遵) 艇訂諦蹄逓		柏泊白箔粕舶薄迫曝漠		望某棒冒紡肪膨謀貌貿
	297醇順処初所暑曙渚庶緒			370			爆縛草駁麦		維防吠頬北僕卜墨撲朴
	298署書薯藷諸助叙女序徐		倉喪壮奏爽宋層匝惣想		的笛適鏑溺哲徹撤轍失	400	101110 2000		牧睦穆釦勃没殆堀幌奔
	299 恕鋤除傷償		搜掃揮搖操早曹巣槍槽		鉄典填天展店添纏甜貼		畑畠八鉢溌発醗髪伐罰		本翻凡盆
			漕燥争痩相窓糟総綜聡		8転顛点伝殿澱田電		抜筏閥鳩噺塙蛤隼伴判		[ま]
	801 妾娼宵将小少尚庄床廠		草荘葬蒼藻装走送遭鎗	1			半反叛帆搬斑板氾汎版	436	
	802彰承抄招掌捷昇昌昭晶		霜縣像增憎	373			犯班畔繁般藩販範釆煩		昧枚毎哩槙嘉膜枕鮪柾
	803松梢樟樵沼消渉湘焼焦	340			1堵塗妬屠徒斗杜渡登菟		頒飯挽晚番盤磐蕃蛮		鱒桝亦俣又抹末沬迄侭
3	304 照症省硝礁祥称章笑粧	341	捉束測足速俗属賊族続	375	賭途都鍍砥砺努度土奴		【ひ】	439	繭麿万慢満
3	805紹肖菖蒋蕉衝裳訟証詔	342	卒袖其揃存孫尊損村遜	376	怒倒党冬凍刀唐塔塘套	405	匪	440	
3	806詳象賞醤鉦鍾鐘障鞘上		【た】	377	7宕島嶋悼投搭東桃梼棟	406	卑否妃庇彼悲扉批披斐		【 み 】
3	307丈丞乗冗剰城場壌嬢常	343	他多太汰詑唾堕妥惰打		8盗淘湯涛灯燈当痘祷等	407	比泌疲皮碑秘緋罷肥被	440	味未魅巳箕岬密
_									

区点	区点 4 行目	庭 区点 4 行目	庭 区点 4 行目	庭 区点 4 行目	庭 区点 4 行目
1~3行	0123456789	1~3個0123456789	1~3個0123456789	1~3個0123456789	1~36日0123456789
441	蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	[n]	504 卮夘卻卷厂厖厠厦厥厮	547 帑帛帶帷幄幃幀幎幗幔	590 曄瞭曖曚曠昿曦曩曰
	【む】	466 令伶例冷励	505 厰厶參簒雙叟曼燮叮叨	548 幟幢幣幇幵并幺麼广庠	591 曳曷朏朖朞朦朧霸朮朿
441	務	467 嶺怜玲礼苓鈴隷零霊麗	506 叭叭吁吽呀听吭吼吮吶	549廁廂廈廐廏	592 杂队朸切杆杞杠杙杣杤
442	廖無牟矛霧鵡椋婿娘	468齡曆歴列劣烈裂廉恋憐	507 吩吝呎咏呵咎呟呱呷呰	550 廖廣廝廚廛廢廡廨廩	593 枉杰枩杼杪枌枋枦枡枅
110	[Ø]	469 漣煉簾練聯 470 - 蓮連錬	508 咒呻咀呶咄咐咆哇咢咸	551 廬廱廳廰廴廸廾弃弉舜	594 枷柯枴柬枳柩栒柤柞柝
442	冥 图名命明盟迷銘鳴姪牝滅	470 蓮連錬 【 ろ 】	509 座咬哄哈咨 510 咫哂咤咾咼哘哥哦唏	552 彜弋弑弖弩弭弸彁彈彌 553 彎弯互彖彗彙彡彭彳彷	595 低柮枹柎柆柧檜栞框栩 596 桀桍栲桎梳栫桙档桷桿
	石	470 呂魯櫓炉賂路	511 唔哽哮哭哺哢唹啀啣啌	554件徂彿徊很徑徇從徙徘	597 梟梏梭梔條梛梃檮梹桴
444	元 市 和 祖 但 她	471 露労婁廊弄朗楼榔浪漏	512售啜悼啖啗唸唳啝喙喀	555來得徭徼付忻忤忸忱忝	598梵梠梺椏梍桾椁棊椈棘
444		472 牢狼篭老聾蝋郎六麓禄	513咯喊喟啻啾喘唧單啼喃	556 應忿怡恠怙恂怩怎怱怛	599個椦棡枠棍
	孟毛猛盲網耗蒙儲木黙	473肋録論	514 歐喇喨嗚嗅嗟嗄嗜嗤嗔	557怕怫怦快怺恚恁恪恷恟	600 棔棧棕椶椒椄棗棣椥
	目本勿餅尤戻籾貰問悶	[10]	515嘔嗷啧嗾嗽嘛嗹噎器營	558協恆恍恣恃恤恂恬惆恙	601 棹棠棯椨椪椚椣椡棆楹
447	な門匁	473 倭和話歪賄脇惑	516嘴嘶嘲嘸噫噤嘯噬噪嚆	559悁悍惧悃悚	602楷楜楸楫楔楾楮椹楴椽
	[†]	474 枠鷲亙亘鰐詫藁蕨椀湾	517嚀嚊嚠嚔嚔嚥嚮嚶嚴囂	560 悄悛悖悗悒悧悋惡悸	603 楙椰楡楞楝榁楪榲榮槐
447	也冶夜爺耶野弥	475碗腕	518嚼囁囃囀囈囎囑囓口囮	561 惠惓悴忰悽惆悵惘慍愕	604 榿槁槓榾槎寨槊槝榻槃
	矢厄役約薬訳躍靖柳薮		519囹圄圄圉	562 愆惶惷愀惴惺愃愡惻惱	605 榧樮榑榠榜榕榴槞槨樂
449			520 圈國圍圓團圖嗇園圦	563 愍愎慇愾愨愧慊愿愼愬	606 樛槿權槹槲槧樅榱樞槭
	[Ø]		521 坏圸坎圻址坏坩埀垈坡	564 愴愽慂慄慳慷慘慙慚慫	607 樔槫樊樒櫁樣樓橄樌橲
449			522 坿垉垓垠垳垤垪垰埃埆	565 慴傷慥慱慟慝慓慵憙憖	608
450		480 弐丐丕个丱、丼ノ乂	523 埔埒埓堊埖埣堋堙堝塲	566 憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊	609億檠檄檢檣
451	悠憂揖有柚湧涌猶猷由 祐裕誘游邑郵雄融夕	481 乖乘亂」豫事舒弍于亞 482 亟 土 亢京亳亶从仍仄仆	524堡塢塋塰毀塒堽塹墅墹 525罅燇墺壞墻墸墮壅壓壑	567應懷懈懃懆憺懋罹懍懦 568滅懶懺懴懿懽懼懾戀戈	610 檗蘗檻櫃櫂檸檳檬櫞 611櫑櫟檪櫚櫪櫻欅蘗櫺欒
452	柏柏弥迦巴野雄煕グ	483 仂仗仞仭仟价伉佚估佛	525墟壿墺壞墻墸墮壅壓壑 526壗壙壘壥壜壌壟壯壺壹	569 戊戌戌戔戛	612欖鬱欟欸欷盜欹飮歇歃
452		484 佝佗佇佶侈侏侘佻佩佰	527 壻壺壽久久夐夛梦夥夬	570 戛戡截戮戰戲戳扁扎	613款歐歙歔歛歟歡歸歹歿
	。 8余与誉輿預傭幼妖容庸	485 侑佯來侖儘俔俟俎俘俛	528天夲夸夾竒奕奐奎奚奘	571 扞扣扛扠扨扼抂抉找抒	614 妖殄殃殍殘殕殞殤殪殫
	揚摇擁曜楊様洋溶熔用	486 俑俚俐俤俥倚倨倔倪倥	529奢奠奥獎奩	572抓抖拔拤抔拗拑抻拏拿	615殯殲殱殳殷殼毆毋毓毟
	窯羊耀葉蓉要謡踊遥陽	487 倅伜俶倡倩倬俾俯們倆	530 奸妁妝佞侫妣妲姆姨	573拆擔拈拜拌拊拂拇拋拉	616毬毫毳毯磨氈氓气氛氤
456	養慾抑欲沃浴翌翼淀	488 偃假會偕偐偈做偖偬偸	531姜妍姙姚娥娟娑娜娉娚	574 挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾	617氣汞汕汢汪沂沍沚沁沛
	[6]	489 傀傚傅傴傲	532 婀婬婉娵娶婢婪媚媼媾	575 捍搜捏掖掎掀掫捶掣掏	618 汾汨汳沒沐泄泱泓沽泗
456		490 僉僊傳傳信傷僥僭僣	533嫋嫂媽嫣嫗嫦嫩嫖嫺嫻	576掉掟掵捫捩掾揩揀揆揣	619泅泝沮沱沾
	"螺裸来莱頼雷洛絡落酪	491 僮價僵儉儁儂儖儕儔儚	534嬌嬋嬖嬲嫐嬪嬶嬾孃孅	577揉插揶揄搖搴搆搓搦搶	620 沺泛泯泙泪洟衍洶洫
458	乱卵嵐欄濫藍蘭覧	492儡儺儷儼儻儿兀兒兌兔	535 孀子孕孚孛孥孩孰孳孵	578攝搗揚搏摧擊摶摎攪撕	621 洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤
450	[b]	493 兢競兩兪兮冀门囘册冉	536學李孺一它宦宸寃寇寉	579撓撥撩撈撼	622 浚浹浙涎涕濤涅淹渕渊
458		494 問胄冓冕一冤冦冢冩冪	537 定寐寤實寢寞寥寫寰寶 538 寶尅將專對尓尠尢尨尸	580 據擒擅擇撻擘擂擱擧 581 舉擠癢抬擣擯攬擶擴擲	623 涵淇淦涸淆淬淞淌淨淒
460	履李梨理璃 痢裏裡里離陸律率立	495ン决冱冲冰况冽凅凉凛 496几處凩凭凰凵凾刄刋刔	539 尹屈屆屎屓	581舉擠臺抬擣擯攬擶擴擲 582擺攀樂攐攜攢攤攣欔攴	624 淅淺淙淤淕淪淮渭湮菏 625 渙湲湟渾渣湫渫湶湍渟
		497 刎刧刪刮刳刹剏剄剋剌	540 展屏孱屬屮乢屶屹岌	583 攵攷收攸畋效敖敕敍敘	626 湃渺湎渤滿渝游溂溪溘
	性	498剞剔剪剴剩剳剿剽劍劍	541 岑岔妛岫岻岶岼岷峅岾	584敞敝敲數斂斃變斛斟斫	627 滉溷滓溽溯滄溲滔媵溏
	西凌寮料梁涼猟療瞭稜	499劒剱劈劑辨	542峇峙峩峽崾峭嶌峪崋岬	585斷旃旆旁旄旌旒旛旙无	628 溥滂溟穎漑灌滬滸滾漿
	糧良諒遼量陵領力緑倫	500 辦劬劭劼劵勁勍勗勞	543 崗嵜崟崛崑崔崢崚崙崘	586 无旱杲昊昃旻杳昵昶昴	629 滲漱滯漲滌
	厘林淋燐琳臨輪隣鱗麟	501 勣勦飭勠勳勵勸勹匆匈	544嵌嵒嵎嵋嵬嵳嵶嶇嶄嶂	587易晏晄晉晁晞畫晤晧晨	630 漾漓滷澆潺潸澁澀潯
	【る】	502 甸匍匐匏匕匚匣匯匱匳	545嶢嶝嶬嶮嶽嶐嶷嶼巉巍	588晟哲晰暃暈暎暉暄暘暝	631 潜潜潭澂潼潘澎澑濂潦
466	3 躍塁涙累類	503 [區卆卅世卉卍準卡]	546 巓巒巖巛巫已巵帋帚帙	589暨暹曉暾瞥	632 澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬

○ 区点4行目 1~3個0123456789	<u>庭 区点4行目</u> 91~3間0123456789	図点 区点 4 行目 1~3間 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		区点 1~3行
1~3個 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 633 河澤濱濮濛瀉瀋濺瀑濱		~3個 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 19 両前首茉苙	1~3個0123456789 762豐豕豢豬豸豺貂貉貅貊	805
634 瀏濾瀛瀚潴瀝瀘瀟瀰瀾		719包卯日末立720 茵茴茖茲茱荀茹荐荅	763 建钒镍批模 医真胎管	806
635 激灑灣炙炒炯烱炬炸炳		721 茯茫茗荔莅莚莪莟莢莖	764貳貳貶賈賁賤賣齊賽賺	807
636 炮烟烋烝烙焉烽焜焙燠		722莫莎莇莊荼莵荳荵莠莉	765 賻贄贅贊贇贏贍贐齎贓	808
637熙熙煦煢煌煖煬熏燻熄		723 莨菴萱菫菎菽萃菘萋菁	766脏贔贖赧赭赱赳趁趙跂	809
638 熕熨熬燗熹熾燒燉燔燎	第681 筧筰筱筬筮箝箘箟箍箜	724壽萇菠菲萍萢萠莽萸蔆	767趾趺跏跚跖跌跛跋跪跫	810
639 燠燬燧燵燼	682 箚箋箒箏筝箙篋篁篌篏	725 菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭葮	768跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟	811
640 燹燿爍爐爛爨爭爬爰		726 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	769蹂踵踰踴蹊	812
641 為爻爼爿牀牆牋牘牴牾		727 蒿蒟蓙蓍蒻蓚蓐蓁蓆蓖	770 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤蹠踪	813
642 犂犁犇犒犖犢犧犹犲狂		728 蒡蔡蓿蓴蔗蔘蔬蔟蔕蔔	771 蹣蹕蹶蹲蹼躁躇躅躄躋	814
643 狆狄狎狒狢狠狡狹狷倏		729 蓼蕀蕣蕘蕈	772 躊躓躑躔躙躪躡躬躰軆	815
644 猗猊猜猖猝猴猯猩猥猾		730 蕁蘂蕋蕕薀薤薈薑薊	773 躲躾軅軈軋軛軣軼軻軫	816
645獎獏默獗獪獨獰獸獵劇		731 薨蕭薔薛藪薇薜蕷蕾薐	774 軾輊輅輕輒輙輓輺輟輛	817 818
646 獺珈玳珎玻珀珥珮珞理 647 琅瑯號珸琲琺瑕琿瑟瑙		732 藉薺藏薹藐藕藝藥藜藹 733 蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿	775 輌輦輳輻輹轅轂輾轌轉776 轆轎轗轜轢轣轤辜辟辣	819
648 冒瑜榮瑰瑣瑪瑶瑾璋璞		734 虍乕虔號虧虱蚓蚣蚩蚪	777 辭辯: 沖洞沼迪外彌迴	820
649 礕瓊瓏瓔珱	692經綉絛綏絽綛綺綮綣綵	735 魶蚌蚶蚚蛄蚏蚰蛤蠣蜊	778 诟迹西述逐步通過	821
650		736蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈	779 浴逶逵逹洴	822
651 瓷甄甃甅甌甎甍甕甓省		737蜀蜃蜕蜑蜉蜍蛹蜊蜴蜿	780 遏遐遑遒逎遉逾遖遘	823
652 甦甬甼畄畍畊畉畛畆畚	🕏 695 縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻	738蜷蜻蜥蜩蜚蝠蝟蝸蝌蝎	781 遞遨遯遶隨遲邂遽邁邀	824
653 畩畤畧畫畭畸當疆疇畴		739蝴蝗蝨蝮蝙	782邊邊邏邨邯邱邵郢郤扈	825
654 疊疊疂疔疚疝疥疣痂疳		740 蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋	783 郛鄂鄒鄙鄲鄰酊酖酘酣	826
655 痃疵疽疸疼疱痍痊痒痙		741 螽蟀蟐雖螫蟄螳蟇蟆螻	784酥酪酚醛醋醉醂醢醫醯	827
656 痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳		742蟯蟲蟠蠏蠍蟾蟶蟷蠎蠎	785 醪醵醴醺醸釁釉釋釐釖	828
657 瘋瘍療癌瘧瘠瘡瘢瘤瘴		743 蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠹蠧蠻	786 釟釜釛釼釵釶鈞釿鈔鈬	829
658 擦瘻癇癈癆癜癘癡癢癨 659 癩癪癧癬癰	201 医胃毒素 医胃胃 医胃胃 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎 医胃炎	744 衄衂衒衙衞衢衫袁衾袞 745 衵衽袵衲袂袗袒袮袙袢	787鈕鈑鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿 788 飽鉐銜銖銖銛錯	830 831
660 癲癶癸發皀皃皈皋的		745 柏柱植柄状移植柳柏样 746 袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙	789鋩錏鋺鍄錮	832
661 皖皓皙皚皰皴皸皹皺盂		747裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊	790 錙錢錚錣錺錵錻鍜鍠	833
662 盍盖盒盞盡盥盧盪蘯門		748褓襃褞褥褪褫襁襄褻褶	791 鍼鍮鍖鎰鎬鎭鎔鎹鑒鏗	834
663 耽眇眄眩昵真皆眦眛眷		749樓禪禅襠襞	792繁鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔	835
664 眸睇睚睨睫睛睥睿睾睹		750 襦襤襭襪襯襴襷襾覃	793鐓鐃鐇鐐鐶鐫鐵鐡鐺鑁	836
665 瞎瞋瞑瞠瞞瞰瞶瞹瞿臉	競708胛胥胙胝胄胚胖脉胯胱	751 覈覊覓覘覡覩覦覬覯覲	794鑒鑄鑛鑠鑢鑞鑪鈩鑰鑵	837
666 瞽瞻矇矍矗矚矜矣矮矼		752 覺覽覿觀觚觜觝觧觴觸	795鑷鑽鑚鑼鑾钁鑿閂閇閊	838
667 砌砒礦砠礪硅碎硴碆砌		753 訃訖訐訌訛訝訥訶詁詛	796 閔閑閘鬧閨閨閧閭閼閻	839
668 倍碌碣碵碪碯磑磆磋磔		754 詒詆詈詼詭詬詢誅誂誄	797 閹閩闊潤闃闍闌闕闔闖	840
669 碾碼磅磊磬	712膣腟膓膩膰膵膾膸膽臀	755 誨誡誑誥誦誚誣諄諍諂	798 關闡闡關阡阨阮阯陂陌	
670 磧磚磽磴礇礒礑礙礬		756 旋諫諳諧諤諱謔諠諢諷	799 陏陋陷陜陞	
671 傑祀祠祗崇祚祕祓祺祷 672 禊禝禧齋禪禮穰禹禺秉		757諞諛謌謇謚諡謖謐謗謠 758謳鞫韾謪謾謨譁譌譏譎	800 陝陟陦陲陬隍隘隕隗801 險隧隱隲隰隴隶隸隹雎	
673 批秧秬秡秣稈稍稘稙稛		759證潛營調證誤禪碼誠詢	802 雋雉雍襍雜霍雕雹霄霆	
	高 717 艷艸艾芍芒芫荽芻芬苡	760 澡譬譯譴譽讀讌讎讒	803 霈霓霎霑霏霖霙霤霪霰	
	718苣荷苒苜苳苺萄范苻苹	761讓讖讙讚谺豁谿豈踠豎	804霹霽霾靐霴瘶蘼靉靜靠	
		· - · PET DOWNER DON BY THE VIE TE NO TE	· · · · ·	

			[Χŗ	5.4	4 7	ΤE	1				区点			[ΣĻ	<u>.</u> 2	17	ĴΕ	1		
Ħ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		1~3行目	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	翻り	豕	豢	豬	豸	豺	貂	貉	貅	貊		805	靤	靦	靨	勒	靫	靱	靹	鞅	靼	鞁
3	貍	貎	貔	豼	貘	戝	貭	貪	貽	貲		806	靺	鞆	鞋	鞏	鞐	鞜	鞨	鞦	鞣	鞳
4	貮	貮	貶	賈	賁	賤	賣	賫	賽	賺		807	鞴	韃	韆	韈	韋	韜	韭	齏	韲	竟
5	賻	贄	贅	贊	贇	赢	膽	贐	齎	贓		808	韶	韵	頏	頌	頸	頤	頡	頷	頹	顆
6	賍	贔	贖	赧	赭	赱	赳	趁	趙	跂		809	顏	顋	顫	顯	顰					
7	趾	趺	跏	跚	跖	跌	跛	跋	跪	跫		810		顱	顴	顳	颪	颯	颱	颶	飄	飃
8	跟	跣	跼	踈	踉	跿	踝	踞	踐	踟		811	飆	飩	飫	餃	餉	餒	餔	餘	餡	餝
9	蹂	踵	踰	踴	蹊							812	餞	餤	餠	餬	餮	餽	餾	饂	饉	饅
0		蹇	蹉	蹌	蹐	蹈	蹙	蹤	蹠	踪		813	饐	饋	饑	饒	饌	饕	馗	馘	馥	馭
1	蹣	蹕	蹶	蹲	蹼	躁	躇	躅	躄	躋		814	馮	馼	駟	駛	駝	駘	駑	駭	駮	駱
2	躊	躓	躑	躔	躙	躪	躡	躬	躰	軆		815	駲	駻	駸	騁	騏	騅	駢	騙	騫	騷
3	躱	躾	軅	軈	軋	軛	軣	軼	軻	軫		816	驅	驂	驀	驃	騾	驕	驍	驛	驗	驟
4	軾	輊	輅	輕	輒	輙	輓	輜	輟	輛		817	驢	驥	驤	驩	驫	驪	骭	骰	骼	髀
5	輌	輦	輳	輻	輹	轅	轂	輾	轌	轉		818	髏	髑	髓	體	髞	髟	髱	髣	髦	髯
6	轆	轎	轗	轜	轢	轣	轤	辜	辟	辣		819	髫	髮	髴	髱	髷					
7	辭	辯	辷	迚	迥	迢	迪	迯	邇	迴		820		髺	鬆	鬘	鬚	鬟	鬢	鬛	鬥	鬧
8	逅	迹	迺	逑	逕	逡	逍	逞	逖	逋		821	鬨	鬩	鬪	延	鬯	鬲	魄	魃	魏	魍
9	逧	逶	逵	逹	迸							822	魎	魑	魘	魴	鮓	鮃	鮑	鮖	鮗	鮟
0		遏	遐	遑	遒	逎	遉	逾	遖	遘		823	鮠	鮨	鮴	鯀	鯊	鮹	鯆	鯏	鯑	鯒
1	遞	滶	遯	遶	隨	遲	邂	遽	邁	邀		824	鯣	鯢	鯤	鯔	鯡	鰺	鯲	鯱	鯰	鰕
2	邊	邉	邏	邨	邯	邸	邵	郢	郤	扈		825	鰔	鰉	鰓	鰌	鰆	鰈	鰒	鯟	鰄	鰮
3	郛	鄂	鄒	뫪	鄲	鄰	酊	酖	酘	酣		826	鰛	鰥	鰤	鰡	鰰	鱇	鰲	鱆	鰾	鱚
4	稇	酩	酳	醒	醋	醉	梱	醢	醫	醯		827	鱠	鱧	鱶	鱸	鳧	鳬	鳰	鴉	鴈	鳫
5	醪	됆	醴	醺	醸	釁	釉	釋	釐	釖		828	鴃	鴆	鴪	鴦	鶯	鴣	鴟	鵄	鴕	鴒
6									鈔			829	鵁	鴿	鴾	鵆	鵈					
7	鈕	鈑	鉞	鉗	鉅	鉉	鉤	鉈	銕	鈿		830								鵲		
8	鉋	鉐	銜	銖	銓	銛	鉚	鋏	銹	銷		831	鶫	鵯	鵺	鶚	鶤	鶩	鶲	鷄	鵒	鶻
9	鋩	錏	鋺	鍄	錮							832	鷚	鶺	鷆	鷏	鷂	鷙	鷓	鷸	鷦	鷭
0	l	錙	錢	錚	錣	錺	錵	錻	鍜	鍠		833	鷯	鷽	鸚	鸛	鸑	鹵	鹹	鹽	麁	麈
1	鍼	鍮	鍖	鎰	鎬	鎭	鎔	鎹	鏖	鏗		834	麋	麌	麒	麕	麑	麝	麥	麩	麸	麪
2	鏨	鏥	鏘	鏃	鏝	鏐	鏈	鏤	鐚	鐔		835	麭	靡	鱟	黎	黏	黐	黔	黜	點	黝
3	鐓	鐃	鐇	鐐	鐶	鐫	鐵	鐡	鐺	鑁		836	黠	黥	黨	黯	黴	黶	黷	黹	黻	黼
4	鑒	鑄	鑛	鑠	鏣	鑞	鑪	鈩	鑰	鑵		837	黽	鼇	鼈	皷	鼕	鼡	鼬	鼾	齊	齒
5	鑷	鑽	鑚	鑼	鑾	钁	鑿	閂	閇	閊		838										
6	閔	閖	閘	閙	閨				閼			839	齲	齶	龕	龜	龠					
7	閹	閾	闊	濶	関	閣	闌	闕	闔	闖		840	1	堯	槇	遙	瑤	凜	熙			
8									陂		1		•			_	_					
		陋																				

トラブルシューティング

A₂Q

- Q: 自局電話番号の表示方法は?
- A: 😚 > 電話帳 > [オプション] > SIM 電話帳 > SIM フォルダ > [オプション] > 自局電話番号の順に選択します。
- Q: 電話帳の一括削除の方法は?
- A: 守 > 電話帳 > [オプション] > マーク / マーク 解除 > すべてをマーク > [オプション] > 削除の順に選択します。
- Q: 初期設定への戻し方は?
- A: 😚 > ツール > 設定 > 電話機 > 一般 > デフォルト設定に戻す > ロックコード(初期設定: 12345)を入力します。
- 注意:「デフォルト設定に戻す」では設定が元に戻るだけで、ユーザデータは削除されません。
- Q: ロックコードは何ですか?
- A: 初期設定は「12345」です。

- Q: 時計合わせで札幌に設定してしまったので東京に 設定し直したい。
- A: 守 > オフィス > 時計 > 世界時計のタブを選択 > [オプション] > 都市追加 > 東京を選択 > [オプション] > 現在地の設定の順に選択します。
- Q: 留守電に切り替わるまでの時間を設定したい。
- Q: RC-MMC へのバックアップ方法を知りたい。
- A: 分 > ツール > メモリ > [オプション] > 電話機 メモリハ・ックアップ の順に選択します。
- Q: RS-MMC にバックアップしたデータの戻し方を 知りたい。
- A: 守 > ツール > メモリ > [オプション] > カード から復元の順に選択します。
- 注意: RS-MMC にバックアップされたデータが無い 場合、「カードから復元」のメニューは表示され ません。

- Q: RS-MMC の空き(使用)メモリを知りたい。
- A: 😚 > ツール > メモリの順に選択します。
- Q: RS-MMC に保存されている中身を確認したい。
- **A:** 兮 > ツール > ファイル > RS-MMC のタブを選択します。
- Q: 本体に保存されている画像を RS-MMC へ保存したい。
- Q: インターネット閲覧で URL を直接入力したい。
- A: 待受画面 > [♠] > [オプション] > ナビゲーション > URL 入力の順に選択します。
- Q: 海外でのネットワークの選択方法を知りたい。
- A: 自動選択なのでそのままお使いいただけます。
- Q: MMS が送受信できない。
- A: 😯 > メール > [オプション] > 設定 > MMS > 使用するアクセスポイント > VFJP MMS の順に選択します。
- 注意:何らかの理由で VFJP MMS が削除されている場合は、デフォルト設定に戻してください。

- Q: MMS を受信した場合、電話帳に登録されていて も名前が表示されず、E-mail アドレスのみが表示 される。
- A: 仕様ですのでご了承ください。
- **Q:** Nokia PC Suite の Audio Manager を使って作成した音楽ファイル (MP3/AAC) が聞けない。
- A: この機能には対応しておりません。
- **Q:** Symbian のアプリケーションがインストールできるか知りたい。
- **A:** ボーダフォン、Symbian 証明書のついたアプリケーションのみインストール可能です。
- Q: 着信音の聞き方を知りたい。
- A: 😚 > モード > [オプション] > カスタマイズ > 着信音 > 音選択の順に選択します。
- **Q:** 携帯電話端末正面左上のライトのようなものは何ですか?
- A: ライトではなく光センサーです。暗所にてセンサーが反応することにより、ディスプレイのバックライトとキーパッド部分が点灯する仕様です。
- Q: ワードファイルの閲覧方法を知りたい。
- A: 同梱の RS-MMC を携帯電話端末に挿入していただくだけでご覧いただけます。

電池について

充電と放電

本機は、充電できる電池を電源として使用しています。新しい電池を使用する際には、完全充電と放電のサイクルを2、3回繰り返すと、完全に充電できるようになります。電池は数百回充電と放電を繰り返すことができますが、次第に消耗します。使用時間(通話時間と待受時間)が極端に通常より短くなった場合は、新しい電池をお買い求めください。Nokia 認定の電池以外は使用しないでください。また、Nokia 認定の充電器以外を用いて電池の充電をしないでください。さい。

電池パックを外す前に、本機の電源が切ってあり、充 電器が接続されていないことを確認してください。

充電器を使用していないときは、コンセントから外してください。充電したまま放置しないでください。過充電は、電池の寿命を短くする場合があります。完全に充電された電池は使用しなくても徐々に放電します。極端な高温や低温の状態では、電池の充電能力が低下します。

本来の目的以外にこの電池を使用しないでください。 損傷した充電器または電池を使用しないでください。 電池をショートさせないでください。金属物(コイン、クリップ、またはペン)が電池の金属部分のプラス端子およびマイナス端子(電池の金属部分)に直接接続した場合、偶発的に電池がショートすることがあります。このような事故は、ポケットまたは財布に予備のバッテリーを携帯している場合などに起こる可能性があります。端子をショートさせると、電池または接続物が損傷することがあります。

夏の閉め切った車中や寒い冬の日など、高温または低温の場所に電池を放置しておくと、電池の容量と寿命が短くなります。電池は常に 15 ℃~25 ℃ (59° F ~ 77° F) の温度範囲で保管するようにしてください。高温または低温状態の電池は、完全に充電されていても取り付けたときに一時的に本機が動作しない場合があります。0 ℃以下では、電池の性能が著しく制限されます。

火の中へは絶対に電池を投げ込まないでください。 電池は、リサイクル処分など地域の条例に従って処 理してください。一般廃棄物として廃棄しないでく ださい。

Nokia 純正アクセサリ



SU-8W

Nokia6680 とご利用いただけるアクセサリのバリエーションがさらに広がりました。お客様のコミュニケーションニーズに合ったアクセサリをお選びください。Nokia6680 に対応するアクセサリについていくつかここでご紹介します。

Nokia6680 対応のアクセサリリスト:

オーディオ

Fashion Stereo Headset	HS-3
Headset	HS-5
Boom Headset	HDB-4
Inductive Loopset	LPS-4
Radio Headset	HS-2R
Wireless Boom Headset	HS-4W
Wireless Headset	HDW-3
Wireless Headset	HS-11W
Wireless Image Headset	HS-13W
Wireless Clip-on Headset	HS-21W
Music Stand	MD-1

車載キット

Wireless Plug-in Car Handsfree	HF-6W
Plug-in Car Handsfree	HF-3
Headrest Handsfree	BHF-3
Wireless Car Kit	CK-1W
Advanced Car Kit	CK-7W
Car Kit	CK-10
Mobile Holder	CR-27
データ	
128 MB MultiMediaCard(MMC)MU-2
Wireless GPS Module	LD-1W
イメージング	
Remote Camera	PT-6
Image Album	PD-1
メッセージ	
Digital Pen	SU-1B

Wireless Keyboard

電源

Retractable Charger AC-1

Mobile Charger LCH-12

本機に対応するアクセサリについていくつかここでご 紹介します。

アクセサリのご購入については、製品お買い上げ店に確認してください。アクセサリのご使用にあたっては、次の注意事項をお守りください。

- お子様の手の届く所に置かないでください。
- アクセサリの電源コードを外す際は、コードではなくてプラグを持って抜いてください。
- 車内の携帯電話機器は、適切に取り付けられ、正常に動作しているか定期的に確認してください。

Nokia が認定した電池、充電器、およびアクセサリのみを使用してください。それ以外の機器を使用すると、本機に対する認定あるいは保証の対象外となるだけでなく、危機が及ぶ場合があります。

電池

タイプ	仕様	連続通話時間#	連続待受時間#
BL-5C	Li-lon	最大約 190 時間 (WCDMA) 最大約 360 時間 (GSM)	最大約 260 時間

SIM カード、ネットワークおよび使用設定、使用方法、環境によって、連続通話時間および連続待受時間が異なる場合があります。



Nokia Travel Charger ACP-12

高速で効率よく電話機の電池を充電できます。旅行 に便利な多電圧対応の充電器です。

注意:国によってプラグのタイプは異なります。

Wireless Boom Headset HS-4W



Nokia Wireless Boom Headset をご使用になると、両手が自由になります。会議出席のために急いでいるときでも、散歩中でも、電話に出るためにバッグやコートのなかを探す必要はありません。

ハンズフリーの便利さがわかると、この軽量で快適 なヘッドセットを手放せなくなります。

仕事でもプライベートでも、生活のニーズとリズム に合わせて洗練されたこの快適な技術が役立ちます。 ご活用ください。

- スタイリッシュで快適なワイヤレスヘッドセット
- Bluetooth ワイヤレステクノロジー搭載
- 使いやすいヘッドセットでの通話操作

- 簡単に使えるハンズフリー機能
- 左右の耳への掛け替えが容易
- 状態表示用の LED ランプ付き

Nokia Digital Pen SU-1B



デジタルペンでカラフルで個性的なメッセージを作成し、互換性のある電話機に Bluetooth テクノロジーで送信したり、MMS で転送したりできます。デジタルペンで書いた内容を互換性のある PC に保存することもできます。

お手入れとメンテナンスのお問い合わせ先

本機の製造には、優れたデザインと技術が採用されています。お取り扱いには十分ご注意ください。保証の対象範囲をお守りいただけるよう、次の記載事項をお読みください。

- 湿気のある場所に置かないでください。雨水、湿 気、および液体はミネラルを含み、電気回路を腐 食させます。本機が濡れた場合、電池を取り外し、 本機を完全に乾かしてから取り付けてください。
- ほこりが多く、清潔でない場所で使用または保管 しないでください。電話機の可動部と電子部品が 損傷することがあります。
- 高温の場所で保管しないでください。高温状態では、電子機器の寿命を短くするだけでなく、電池が損傷したり、特定のプラスチック部品が変形したり、溶けたりする原因となります。
- 低温の場所で保管しないでください。電話機を通常の温度まで暖めると、本体の内部に結露が発生し、電気回路基板に損傷をきたすことがあります。
- 本書で指示された以外の方法で本機を分解しないでください。
- 本機を落としたり、たたいたり、振ったりしないでください。手荒に取り扱うと、内部の回路基板と優れた構造に損傷をきたすことがあります。

- 本機のお手入れをする場合、刺激の強い化学薬品、洗浄液、または強い洗剤を使用しないでください。
- 本機を塗装しないでください。塗装すると装置の 可動部を詰まらせ、適切に動作しなくなることが あります。
- レンズ(カメラレンズ、近接センサー、ライトセンサーレンズ等)のお手入れには、柔らかくて清潔な、乾いた布をお使いください。
- 付属の、または Nokia が認定した交換アンテナの みを使用してください。無許可のアンテナ、改造、 付属品の取り付けは、電話機の損傷の原因とな り、無線装置についての規定に違反する場合があ ります。

これらの注意事項は、電話機の本体、電池、充電器、 またはその他のアクセサリすべてに適用されます。適 切に動作しない機器がある場合は、製品お買い上げ 店までご相談ください。

安全についての追加情報

操作環境

本機の利用について特別な規則がある場所では、それらの規則に従ってください。本機の使用が禁止されている、または電波干渉や危険な事態を引き起こす可能性がある場合は、本機の電源を入れないでください。本機を通常の操作位置以外で、ご使用にならないでください。無線周波数暴露のガイドラインに適合するために、Nokia が認定したアクセサリのみを使用してください。本機の電源が入っている状態で人体に身に付ける場合は、Nokia 認定のキャリングケースに入れてご使用ください。

医療機器

携帯電話を含む無線送信機の動作は、十分に保護されていない医療機器の機能を妨害する可能性があります。医療機器が外部の RF 信号から十分に遮蔽されているかを判断する際、またはご不明な点がありましたら、医師または医療機器メーカーにご相談ください。医療施設などで本機の電源を切るよう規則が掲示してある場合は、その指示に従ってください。病院または医療施設では、外部の RF 信号に対して感度の高い電気医療機器を使用している場合があります。

ペースメーカー

ペースメーカー製造業者は、ペースメーカーの誤作動を防ぐため、携帯電話をペースメーカーから 15.3cm 以上離すことを勧めています。以下の勧告は、「Wireless Technology Research」が独自に行った研究に基づいて推奨されるものです。ペースメーカーを装着されている方は、次の事項を守ってください。

- 本機の電源が入っているときは、常に本機をペースメーカーから15.3cm以上離してください。
- 胸ポケットに本機を入れて持ち運ぶのはおやめく ださい。
- ペースメーカーの誤作動を最小限にするため、ペースメーカーを装着している側の反対の耳で本機をで使用ください。

ペースメーカーの誤作動が少しでも感じられた場合は、すぐに本機の電源を切ってください。

補聴器

デジタル無線機が一部の補聴器の動作を干渉する場合があります。万が一、そのような干渉があった場合は、ご契約されているサービスプロバイダまでご相談ください。

自動車

RF 信号は、適切に取り付けられていない、または十分に遮蔽されていない自動車の電子装置(電子燃料噴射システム、電子アンチロックブレーキ装置、電子速度制御装置、およびエアバック装置など)に影響を与える場合があります。詳しい情報につきましては、自動車および追加装備した装置のメーカー、または代理店にご確認ください。

資格を有するスタッフ以外は、本機の修理、または自動車への本機の取り付けをしないでください。誤った取り付けや修理は危険を伴うことがあるだけでなく、本機に適用されるすべての保証が無効になる場合があります。車内の無線機は、適切に取り付けられ、正常に動作していることを定期的に確認してください。可燃性の液体、ガス、または爆発性物質を、本機、その部品、またはアクセサリと一緒に車内に保管、または持ち運ばないでください。エアバックを装備した自動車では、エアバックが強い力で膨らみます。エアバックの上の部分、またはエアバックが膨らむ範囲に、固定無線機と移動無線機の両方を含めて、物を置かないでください。車内の無線機が適切に取り付けられていない場合、エアバックが膨らんだときに重傷を負うことがあります。

飛行中に本機を使用することは禁止されています。航空機に搭乗する前に本機の電源を切ってください。航空機内で携帯電話を使用すると、航空機の操作に危険をもたらし、無線通信が混信する原因にもなります。

また機内での携帯電話の使用は違法となる場合もあります。

爆発の危険がある場所

爆発の危険がある場所では、本機の電源を切り、す べての標識や指示に従ってください。爆発の危険があ る場所とは、通常自動車のエンジンを停止するよう 指示されている場所を含みます。そのような場所で発 生する火花は、爆発または火災の原因となり、怪我 や死につながる恐れがあります。ガソリンスタンドの ガソリンポンプの近くといった給油地点では、本機 の電源を切ってください。給油箇所、燃料貯蔵、燃料 販売場所、化学工場、または爆破作業が行われてい る現場での無線機の使用に関する規制に従ってくだ さい。爆発の危険がある場所は、たいていの場合は明 確に表示されていますが、常にそうであるとは限り ません。そのような場所としては、船のデッキの下、 化学物質の搬送または保管施設、液化石油ガス(プロ パンまたはブタン等)を使用する自動車、大気中に結 晶粒、ほこり、または金属粉末といった化学物質ま たは微粒子が含まれる場所があります。

緊急通報



重要:他の携帯電話と同じように、本機は無線信号、無線ネットワーク、有線ネットワーク、およびお客様によってプログラムされた機能も使用しているため、すべての条件で接続を保証できるものではありません。従って、救急車を呼ぶ場合といった非常に重要な連絡には、無線機だけに頼らないようにしてください。

緊急電話番号に電話をかけるには

1 本機の電源が入っていない場合は、電源を入れます。電波が十分に届いていることを確認してください。

ネットワークによっては、有効な SIM カードを電 話機に挿入するよう要求される場合があります。

- 2 必要な回数だけぐを押して画面をクリアし、電話がかけられる状態にします。
- **3** 現在いる地域の緊急電話番号を入力します。地域によって緊急電話番号は異なります。
- **4** 〉を押して電話をかけます。

使用中の機能によっては、緊急電話番号に電話をかける前に機能を終了する必要があります。本機がオフラインモードまたはフライトモードの状態で緊急電話番号に電話をかけるには、モードを変更して電話の機能を有効にする必要があります。詳細は本書を

参照の上、ご契約されているサービスプロバイダにお 問い合わせください。

緊急電話番号に電話をかける場合、必要な情報をできる限り正確に伝えることを心がけてください。事故現場では、お客様の無線機が唯一の通信手段となる場合があります。指示があるまでは電話を切らないでください。



警告:オフラインモードでは、特定の緊急 電話番号以外に電話をかけたり、ネット ワーク接続が必要な機能を使用したりする ことはできません。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種 Nokia 6680 の携帯電話機は、国が定めた 電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg ※の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機 Nokia 6680の SAR は、0.32W/kg です。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によって SAR に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常 SAR はより小さい値となります。

SAR について、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。

総務省のホームページ:

http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm

社団法人電波産業会のホームページ:

http://www.arib-emf.org/initiation/sar.html

ノキア・ジャパンのホームページ:

http://www.nokia.co.jp

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

Bluetooth 機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等(以下「他の無線局」と略します)が運用されています。

この機器を使用する前に、近くで「他の無線局」が 運用されていないことを確認してください。

万一、この機器から「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに使用場所を変更するか、電波の発射を停止して電波干渉を避けてください。

日本国内でのご使用に関して不明な点や何かお困り の際は、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先:ノキアコンタクトセンター「ハローノキア」

0570-0-66542

http://www.nokia.co.ip



この機器の使用周波数帯は 2.4GHz 帯です。 変調方式として FH-SS 変調方式を採用しています。 想定与干渉距離は 10m 以下です。

索引

Ø
アイコン17
アクセサリ設定114
アクセスポイント106,107
アプリケーション
マネージャ118
ファイル形式118
アラーム22
カレンダーアラーム78
インターネット81
キャッシュ86
接続する83
接続の切断86 設定86
ブックマーク82
ページの表示83
ウォレット91
ウォレットコード111
エニーキーアンサー105
音の設定23
オフィス88
オフラインモード24
音声コマンド115
音声メモ90
音量調節31
通話中28, 29
лен-г

ハンズフリースピーカー	.31
か	
画像プリント	.51
画像マネージャ	.51
カメラ	
明るさ	.44
画像を送信	
コントラスト 撮影	
設定	
セルフタイマー	.44
ナイトモードビデオクリップを保存	
ビデオ録画の設定	.46
ビデオを録画	.45
フラッシュ	.44
連写モード 画面	.43
凹凹 明るさ	104
照明点灯時間	
画面の設定	
カレンダー	.78
カレンダーアラーム	
削除	
作成 設定	
PC Suite と同期する	.79
キーガード	

キーの名称と機能	86 86 47
コピー SIM カードと電話機メモリ で電話帳をコピー コピー / 貼り付け コンバータ コンピュータ接続	37 19 88
さ サービスコマンド 自局電話番号 ショートカット インターネット接続 カメラ 初回設定	38 .111 91 81 42
スクリーンセーバー 起動時間 _.	104
スヌーズ カレンダーアラーム セキュリティ	78

接続状況	98
接続設定	106
アクセスポイント	
パケット接続	108
設定	103
アクセサリ設定	
言語	
初期設定	
セキュリティ	
接続	
通話	104
電話機設定	
表示	104
(特別)	103
运 信	40
 画像 ビデオクリップ	43
E) A) D) D	
t -	
た	16
タイムゾーンの設定	16
タイムゾーンの設定 着信音	
タイムゾーンの設定 着信音	
タイムゾーンの設定 着信音 SMS で受信する 著作権管理	67 121
タイムゾーンの設定 着信音 SMS で受信する 著作権管理 通信記録	67 121 33
タイムゾーンの設定 着信音 SMS で受信する 著作権管理 通信記録 内容の消去	67 121 33
タイムゾーンの設定 着信音 SMS で受信する 著作権管理 通信記録 内容の消去	67 121 33 35
タイムゾーンの設定 着信音 SMS で受信する 著作権管理 通信記録 内容の消去 フィルタにかける	67 121 33 35
タイムゾーンの設定	67 121 33 35 35
タイムゾーンの設定	67 121 33 35 35
タイムゾーンの設定	67 121 33 35 35
タイムゾーンの設定	67 121 33 35 35 35
タイムゾーンの設定	67 121 33 35 35 35

データ接続 終了
元電する 13 取り付ける 11 電話帳 36 画像を登録 36 グループ 39 コピー 37 消除 36 送信 37 着信針 38 登録 36 編集 36 電話に応答する 31 着に音を消す 31 変数 36 電話に応答する 31 変数 32 電話を消す 32 電話をがける 28 会議通話 30 国際電話 28 テレビ電話 29
時計 アラーム

ネットワーク114 ノート90
は
発信者番号通知104
発着信規制113
発着信履歴33
消去
パケット接続34 ハンズフリースピーカー31
オフにする31
ビデオエディタ49
送信50
ビデオの編集49
ビデオを録画する45
ファイル形式
RealPlayer52 ファイルマネージャ115
ブックマーク82
ヘッドセット
接続する13
設定114
ボイスコマンド115
登録115
ボイスダイヤル
ボイスタグ
電話をかける39 登録39
録音39

聚

ま 待受画面機能拡張	26
待受画面のショートカット 機能 マナーモード	
メールボックス	
メッセージ	
作成と送信 受信 設定	66
フォルダ	55
未送信メールフォルダ E-mail	
MMS	64
	64
メディアファイル	ΕO
早送り 巻き戻し	
ミュート	
メニュー	
再配置	
メモリ	
使用状況メモリカード	116 117
取り付ける	
文字の入力	
英語予測文字入力	61
コード入力	60
従来の英語文字入力	60
従来の日本語文字入力 日本語予測文字入力	59 59
入力モード	57

文字のコピー / 貼り付け ユーザ辞書	62 60
や ユーザ辞書	60
5 リモート同期 リモートメールボックス 留守番電話 電話番号を変更 ロックコード	68 28 28
わ 割込通話サービス 32, ワンタッチダイヤル .30,	
Bluetooth	97 98 96 95 96 96

E
E-mail64
設定75 メールボックスから取得する 69
リモートメールボックス68 削除70
M
MMS64
作成と送信64 設定73
N
Nokia PC Suite
画像を PC に転送する47
カレンダーデータ79 同期98
同期98 Nokia 純正アクセサリ152
THORIGINE DE DE DE LINE TOE
P
PC 接続98
PIN2 ⊐-ド111
PIN コード110
PIN コード要求109
R
RealPlayer52
ファイル形式52
ミュート53

S SIM カード 取り付ける 名前と番号を電話機に コピー メッセージ SIM フォルダ	37 72
SMS 作成と送信 設定	64 64
T To-do	89
U UPIN コード UPUK コード USSD コマンド	111